



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دوپل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
يونيت سيستم هشدار دهنده	8618
سنسور ميل موقعيت ميل سوپاپ (تريگر ويل)	1115
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
رله تغذيه كويل	1127
گيچ و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل هاي مدادي 1 الي 4	1131 to 1134
پدال گاز برقي (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله تغذيه پمپ بنزين	1200
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي هواي محيط	1836
سوئيچ پدال كلاچ	7045
سوئيچ پدال ترمز	2100
سنسور اكسيژن بالايي (قبل از كاتاليست)	1350
سنسور اكسيژن پاييني (بعد از كاتاليست)	1351
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور هاي بنزين شماره 1 الي 4	1331P to 1334P
شير برقي CVVT	1243
دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510
يونيت ايموبلايزر (ICU)	8208
فشنگي هيدروليک فرمان	7001

