



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

معرفی و جانمایی دسته سیمه‌ها و

نقشه‌های الکتریکی

هایما S7 توربو شارژر

کلید مدرک : ۱۶۴۵۱

زمستان ۱۳۹۵



راهنمای معرفی و جانمایی دسته سیمه‌ها و نقشه‌های

الکتریکی خودروی هایما (S7) توربوشارژر



فهرست

English	code	فارسی
---------------	------------	-------------

Ground Point	Y	اتصالات بدن
Electric Harness Schematic.....	W-1 W-2	شماتیک دسته سیم ها
Charging System & Starting System	A-1	سیستم شارژ و سیستم استارت
Start-stop Start-up System	A-2	سیستم start/stop
Engine Control System (1.8T)	B-3a B-3b B-3c B-3d	سیستم سوخت رسانی و موتور
Transmission Control System(1.8T-6AT)	B-4a B-4b B-4c	گیربکس اتوماتیک
Fuel Pump Control System	B-7	پمپ بنزین
Fan Control System / Vacuum pump (1.8T).....	B-8 a	سیستم خنک کننده موتور
Combination Iinstrument (1.8T).....	C-1a C-1b C-1c C-1d C-le C-1f	جلو آمپر
Windshield Wiper And Washer	D-1a D-1c	برف پاک کن و شیشه شور جلو
Rear- window Wiper And Washer	D-1b	برف پاک کن و شیشه شور عقب
Headlamp.....	E-1	چراغهای اصلی
Headlamp Beam level Adjusting System	E-2	تنظیم ارتفاع چراغ های اصلی
Front/ Rear Fog Lamp.....	E-5	چراغهای مه شکن جلو و عقب
License Plate Lamp/Position Lamp/ Tail Lamp/Daytime Running Lamp ..	E-7.....	چراغهای جانی
Turn Indicator And Hazard Warning Lamp	F-1	چراغهای راهنمایی و فلاشر
Reversing Lamp	F-2	چراغ دنده عقب
Brake Lamp	F-3	چراغ ترمز
Horn	F-4	بوق
Air Conditioning System	G-1a G-1b.....	سیستم تهویه مطبوع
Compressor Control System	G-2.....	کمپرسور کولر



Reversing Radar System	H-1.....	سیستم هشدار موانع عقب
Rear Vision System.....	H-2	سیستم دوربین دندنه عقب
360° imaging System(1.8T)	H-3	دوربین 360°
Cigarette Lighter / Rear Defroster System.....	I-1	فندک و گرمکن شیشه عقب
Illumination Lamp.....	I-2a I-2b I-2c	چراغهای روشنایی داشبورد
Interior Lamp/ Reading Lamp/ Trunk Lamp.....	I-3	چراغهای سقفی و صندوق
Sound System	J-1a J-1b	سیستم صوتی و تصویری
Power Window System.....	K-1.....	سیستم Power window
Remote And Central Door Lock System.....	K-2a K-2b K-2c K-2d	سیستم قفل مرکزی
Exterior Rearview Mirror Heater/ Power Exterior Rearview Mirror ..	L	آینه های جانبی
Sunroof And Auto-dimming Interior Rearview Mirror.....	M	سانروف و آینه وسط
Anti-lock Braking System	O-1a O-1b.....	ABS و ESP سیستم
Smart Key System (PEPS)	N-1a N-1b N-1c	سیستم کلید هوشمند
Body Control System (BCM)	N-2a N-2b.....	نود BCM
Power Supply System (Without Smart Key)	Z-1a Z-1b	تغذیه سیستم های مختلف (با کلید هوشمند)
Power Supply System (With Smart Key).....	Z-2a Z-2b	تغذیه سیستم های مختلف (بدون کلید هوشمند)
Power Seat And Seat Heating	P	صندلی ها
Electric Power Steering System (EPS-II)	Q	سیستم فرمان الکترونیکی
Airbag/Seat Belt Pretensioner System(1.8T)	S.....	کیسه هوا و کمربند پیش کشند
Anti-theft System(1.8T)	T	سیستم ضد سرقت
Diagnosis Link Connector (DLC)(1.8T)	U-1.....	کانکتور عیب یابی
Communication Wire (CAN) (1.8T).....	U-2a U2b	شبکه CAN
Fuse Box Wiring Diagram (1.8T)	FB	فیوزها و رله های محفظه موتور
Common Connector List (1.8T).....	X-1 X-2 X-3 X-4	اینتر کانکتورها
Junction Box Wiring Diagram (1.8T)	JB	فیوزهای داخل اتاق

نقشه خوانی:

استاندارد این نقشه‌های الکتریکی بگونه‌ای است که نقشه‌های شماتیک هر سیستم را به صورت جداگانه ترسیم نمونده و در پایین هر صفحه مشخصات کانکتورهای مورد استفاده در آن نقشه آورده شده است. همچنین صفحه بعدی هر نقشه الکتریکی نقشه جانمایی اینترکانکتورها و کانکتورهای مورد استفاده در آن نقشه ترسیم شده است. به غیر از نقشه‌های الکتریکی و نقشه جانمایی قطعات، نقشه‌های فیوزها و رله‌ها و همچنین اینترکانکتورها نیز به صورت جداگانه ترسیم شده و در انتهای مستند آورده شده است.

هر نقشه با یک کد مشخص می‌شود و برای شناسایی هر نقشه نیاز به کد آن داریم. کدها به صورت حروف لاتین و در اکثر آنها به همراه یک عدد می‌باشد. نقشه‌ها بر اساس ترتیب حروف الفبای لاتین مرتب شده‌اند. بنابراین جهت یافتن هر نقشه در کتاب به کد احتیاج داریم. در هر نقشه با توجه به نیاز آن نقشه ممکن است به چندین نقشه دیگر احتیاج داشته باشیم که نقشه‌های مورد نیاز با ذکر کد آنها در هر نقشه آورده شده است. در ادامه جدول کلی معرفی نقشه‌های تمامی سیستم‌ها و نقشه‌های مرتبط با هر سیستم آورده شده است. تمامی ارتباطات الکتریکی به صورت تجمعی شده در صفحه‌های W-1 و W-2 آمده است.

ارتباط نقشه‌ها با یکدیگر در هر نقشه توسط یک عدد داخل یک دایره و نام قطعه مربوط و در زیر آن کد نقشه مرتبط نوشته شده است. به طور مثال در نقشه سیستم Start-Stop علامت ذیل نشان دهنده ارتباط بخشی از نقشه با نقشه‌ای با کد B-1a و قطعه رله اصلی (Main relay) می‌باشد :




در نقشه با کد B-1a که یکی از نقشه‌های سیستم سوخت رسانی و موتور میباشد نیز همین شماره (320) جهت ردیابی و قطعه مرتبط (سوئیچ Start-Stop) در نقشه سیستم Start-Stop با کد A-2 نوشته شده است.




بر روی هر سیم کدی وجود دارد که نشان دهنده رنگ و دسته سیم آن می باشد. حروف خارج از پرانتر یعنی در این مثال B/W نشان دهنده رنگ سیم و همچنین حروف داخل پرانتر نشان دهنده دسته سیم می باشد. جدول معرفی کد رنگ ها و دسته سیم ها در صفحات اولیه کتاب آورده شده است.

—————B/W(EM)—————

در مسیر سیم ها برای نشان دادن وجود اینترکانکتور از علامت زیر استفاده می شود. در این کتاب کد X نشاندهنده اینترکانکتور می باشد. به طور مثال اینترکانکتور X-05 مربوط به ارتباط بین دسته سیم EM (دسته سیم بزرگ موتور) و دسته سیم جلو آمپر می باشد. جدول معرفی تمامی اینترکانکتور ها در صفحات آخر کتاب با کد های X-1 تا X-4 آمده است.




برای نشان دادن کانکتور ها از علامتهایی نظیر علامت زیر استفاده می شود. به طور مثال علامت زیر نشان دهنده آنست که کانکتور قطعه مذکور A2-04 می باشد و هر دو سیم بالایی و پایینی در آن قرار دارند. مشخصات کلی هر کانکتور، در پایین صفحه همان نقشه ای که در آن بکار رفته است وجود دارد.



در نقشه های دسته سیم از شماره سیم استفاده نشده است و جهت ردیابی هر مسیر تنها به رنگ سیم و محل قرار گیری در کانکتور بسته شده است. مانند شکل زیر که کانکتور A2-04 را که مربوط به رله Start-Stop می باشد را نشان داده است.


A2-04 Start-stop control relay (EM)



جهت ردیابی ارتباطات سیم‌ها در نقشه‌های فیوزها و رله‌ها داخل محفظه موتور و اتاق (JB و FB) بایستی از علامت‌ها زیر استفاده نمود.



به طور مثال خط ارتباط بالایی نشانده‌نده این است که به نقشه FB در بخش FB-06 خط L و برای ارتباط پایینی در نقشه FB در بخش FB-04 خط E مراجعه گردد.



General Wire Color Code


Color	Code	Color	Code
Black	B	Light Green	LG
Brown	BR	Orange	O
Dark blue	DL	Pink	P
Dark Green	DG	Red	R
Gray	GR	Sky Blue	SB
Green	G	Violet	V
Light blue	LB	White	W
Blue	L	Yellow	Y

Harness symbol





Name	Symbol		Name	Symbol	
Front harness	F		Grounding harness	EA	
Engjne harness	E		Interior harness	IN	
EM harness	EM		Reversing radar harness	RA	
Middle harness	D		2# Back door harness	R2#	
Rear harness	R		1# Back door harness	R1#	
Front left door harness	DR1				
Front right door harness	DR2				
Rear left door harness	DR3				
Rear right door harness	DR4				
Instrument harness	I				

Ground point

Y




Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Electric harness schematic (without smart key)


W-1





Electric harness schematic (with smart key)






Charging system/start-up system




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Start-stop start-up system




A2-03 Start-stop drive chain relay (EM)






A2-04 Start-stop control relay (EM)



A2-01 Start-stop connector (EM)





A2-07 Hood switch (F)



L-01 Integrated Switch (I) < > with start-stop


S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
R/B	LG	LG/B	L/W	L	L/O	L/B	V	R/G	R/Y
B	P	G/B	* <P/L>	W	*	*	*	*	B


Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Engine control system (1.8T)

B-3a




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)







B-3a

Engine control system (1.8T)

B-3b




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Engine control system (1.8T)

B-3c





Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Engine control system (1.8T)


B-3d







Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Transmission control system (1.8T-6AT)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Transmission control system (1.8T-6AT)


B-4b




B4-01 TCU(EM)




B4-03 Gearshift switch (EM)




Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Transmission control system (1.8T-6AT)






B4-01 TCU(EM)



B4-04 AT solenoid valve (EM)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Fuel pump control system

B-7




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Fan control system /Vacuum pump (1.8T)

B-8a




B8-03 Electronic fan control unit(F)	B8-04 Vacuum pump (E)					



Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Combined instrument (1.8T)

C-1a




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



C-1a

Combined instrument (1.8T)

C-1b



C1-01 Combined instrument (I)

() with ESP

A1

B/Y	B/L	B/W	B/R	R/Y	P	Y/G	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LG	LG/B	*	*	*	*	*	*	*	*	G/B	LG/R	G/W	G/R	Y/L		

A17

A16

A32

C1-01 Combined instrument (I)

\$ with PEPS
@ with ignition switch

B1


B	B/G	L/O	*	*	\$L/B	\$L/W	G/Y	B/W	*	*	Y/R	BR/W	L/R	V	Y/B
BR/Y	Y	@R	@V/W	BR/E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


B17

B16



B32

B7-01 Fuel gauge sensor (D)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)

Middle harness (D) - Instrument harness (I)



Combined instrument (1.8T)

C-1c



C1-01 Combined instrument (I)

() with ESP

C1-01 Combined instrument (I)

\$ with PEPS
@ with ignition switch

C1-05 Brake fluid level sensor (F)



C1-06 Parking switch (D)



A1

B/Y	B/L	B/W	B/R	R/Y	P	Y/G	(G/O)	(V/W)	*	*	*	*	*	*	*
LG	LG/B	*	*	*	*	*	*	*	G/B	LG/R	G/W	G/R	Y/L		

A17

A32

A16

B1


B	B/G	L/O	*	BR/G	\$L/B	\$L/W	G/Y	B/W	GR	GR/Y	Y/R	BR/W	L/R	V	Y/B
BR/Y	Y	@R	@V/W	BR/E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

B17

B16


B32

Harness mark:
Front harness (F) Middle harness (D) - Front harness (F)
Instrument harness (I) Brake fluid level sensor C1-05
Rear harness (E) Parking switch C1-06



Combined instrument (1.8T)

C-1d



C1-01 Combined instrument (I) () with E

() with ESP | C1-01 Combined instrument (I)

A1	A16															
B/Y	B/L	B/W	B/R	R/Y	P	Y/G	(G/O)	(V/W)	*	*	*	*	*	*	*	
LG	LG/B	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G/B	LG/R	G/W	G/R	Y/L

A17 A32


Combined instrument (I) \$ with R
@ with ignition

B17 B32

C1-07 Engine oil pressure switch(E)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Combined instrument (1.8T)


C-1e







Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Combined instrument (1.8T)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Windshield wiper and washer




D1-01 Wiper and washer switch (I)




D1-02 Front windshield wiper motor (F)




D1-03 Front windshield washer motor (F)




D1-06 Lighting and wiper controller (I)




D1-06 Lighting and wiper controller (I)




Harness mark: (F) (E) (D) (R)



Rear-window wiper and washer



D1-01 Wiper and washer switch (I)




D1-04 Rear-window wiper motor




D1-05 Rear-window washer motor (F)




D1-07 Rear wiper relay (I)




D1-06 Lighting and wiper controller (I)




D1-06 Lighting and wiper controller (I)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Windshield wiper and washer (automatic)




D1-01 Wiper and washer switch (I)




D1-02 Front windshield wiper motor (F)




D1-03 Front windshield washer motor (F)



D1-07 Lighting and rain sensor (IN)






D1-06 Lighting and wiper controller (I)




\$Automatic headlamp wiper models

D1-06 Lighting and wiper controller (I)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Headlamp


E-1



Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Headlamp beam level adjusting switch




E1-01 Headlamp switch (D)

	L/W	*	L/O	L/G	L/B	L	1
6	L/W	*	L/O	L/G	L/B	L	1
12	*	*	L/R	LG	L/Y	B	7

E1-02 Left headlamp (F)




E1-03 Right headlamp (F)




L1-01 Headlamp beam level adjusting switch (I)

S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
R/B	LG	LG/B	L/W	L	L/O	L/B	V	R/G	R/Y
B	P	G/B	*	W	*	*	*	*	B
T	R	P	N	I	H	F	D	R	B
			&P/L						



Harness mark: (F) (E) (D) (R)





Front/rear fog lamp




E5-01 Front left fog lamp (F)	E5-03 Rear left fog lamp (RA)	D1-06 Lighting and wiper controller (I)	D1-06 Lighting and wiper controller (I)																																																		
		<p>D1-06 Lighting and wiper controller (I)</p> <table border="1"> <tr> <td>A13</td><td>B/O</td><td>L/Y</td><td>B</td><td>B</td><td>L/O</td><td>Y/G</td><td>L/G</td><td>P/L</td><td>*</td><td>BR</td><td>*</td><td>G/O</td><td>G/L</td><td>A1</td> </tr> <tr> <td>A26</td><td>B/W</td><td>B/Y</td><td>R/L</td><td>V</td><td>L</td><td>GR</td><td>*</td><td>L/R</td><td>LG/R</td><td>L/B</td><td>G/B</td><td>G/W</td><td>B</td><td>A14</td> </tr> </table>	A13	B/O	L/Y	B	B	L/O	Y/G	L/G	P/L	*	BR	*	G/O	G/L	A1	A26	B/W	B/Y	R/L	V	L	GR	*	L/R	LG/R	L/B	G/B	G/W	B	A14	<p>D1-06 Lighting and wiper controller (I)</p> <table border="1"> <tr> <td>B1</td><td>G</td><td>L</td><td>L/Y</td><td>L/R</td><td>W/R</td><td>V/R</td><td>P</td><td>LG/R</td><td>B8</td> </tr> <tr> <td>B9</td><td>Y</td><td>L/B</td><td>LG</td><td>L/W</td><td>W/Y</td><td>V/B</td><td>V/G</td><td>W/L</td><td>B16</td> </tr> </table>	B1	G	L	L/Y	L/R	W/R	V/R	P	LG/R	B8	B9	Y	L/B	LG	L/W	W/Y	V/B	V/G	W/L	B16
A13	B/O	L/Y	B	B	L/O	Y/G	L/G	P/L	*	BR	*	G/O	G/L	A1																																							
A26	B/W	B/Y	R/L	V	L	GR	*	L/R	LG/R	L/B	G/B	G/W	B	A14																																							
B1	G	L	L/Y	L/R	W/R	V/R	P	LG/R	B8																																												
B9	Y	L/B	LG	L/W	W/Y	V/B	V/G	W/L	B16																																												
E5-02 Front right fog lamp (F)	E1-01 Headlamp switch (I)																																																				
	6 L/W * L/O L/G L/B L 1 12 * * L/R LG L/Y B 7																																																				

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)











Harness mark:
■■■■■ (F) ♦♦♦♦ (E) ○○○○ (D) □□□□ (R)




Turn indicator and hazard warning lamp




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)







Reversing lamp




F2-01 Reversing lamp switch (EM)	E7-05 Left trim lamp(tail lamp)(R2#)	E7-06 Right trim lamp(tail lamp)(R2#)			




Harness mark:  (F)  (D)  (R)




Brake lamp




F3-01 Brake switch (D) 	F3-02 High-mounted brake lamp(R2#) 				
E7-03 Left brake lamp(D) 	E7-04 Right brake lamp(D) 				

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Horn

F-4




F4-01 Low pitch horn (F)	F4-02 High pitch horn(F)	F4-05 Clock spring (I)	[] With cruise		
L/R P	L/R P				
F4-03 Low pitch horn (F)	F4-04 High pitch horn(F)				
B P	B P				

Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Air conditioning system

G-1a






Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Air conditioning system

G-1b





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Compressor control system

G-2





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)









Harness mark: (F) (E) (D) (R)






H2-01 Rear vision camera (R1#)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




2# back door harness (R2#) - 1# Back door harness (R1#)

360 ° imaging system (1.8T)


H-3





Harness mark: (F) (E) (D) (R)







Cigarette lighter/Rear defroster system




I1-01 Defrosting relay (I)	I1-02 Defroster (R1#)	I1-03 Defroster (R1#)	I1-04 Cigarette lighter (I)		
	W/R g P	B P	B G		

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Illumination lamp

I-2a



C1-01 Combined instrument (I)


() with ESP

A1	B/Y	B/L	B/W	B/R	R/Y	P	Y/G	(G/O)	(V/W)	*	*	*	*	*	*	*	*
A17	LG	LG/B	*	*	*	*	*	*	*	G/B	LG/R	G/W	G/R	Y/L			

A16

A32



J1-01 Sound unit (I)




N1-01 Start button (I)


10	P	R/B	LG/B	LG
5	P	W	G/B	*

Instrument panel lamp control switch (SECTION I-2b)

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Illumination lamp



G1-01 A/C controller illumination (I) () with ESP

D1	LG	L/R	L/W	R/G	L	O	R/B	W/R	*	GR/L	D10
D11	LG/B	V	Y/B	W/L	R/L	Y	Y/G	L/Y	*	*	D20



L1-01 Instrument light control switch (I)

S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
R/B	LG	LG/B	L/W	L	L/O	L/B	V	R/G	R/Y
B	P	G/B	&P/L	W	*	*	*	*	B
T	R	P	N	L	J	H	F	D	B

B2-03 Shift mechanism plug (I)


G	LG			Y	B/Y	A
B	LG/B	*	G/R	*	O/B	B

Harness mark: (F) (E) (D) (R)








Illumination lamp

I-2c




I2-02 Cigarette lighter illumination(D) 	I2-03 Ignition switch illumination(I) 	P2-05 Seat heating switch (D) 																			
F1-01 Hazard warning lamp switch illumination (I) 		<table border="1"> <tr> <td>G</td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>W/R</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>W/B</td> <td>LG/B</td> <td>LG</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>F</td> <td>D</td> <td>B</td> </tr> </table>	G		A		W/R		B		W/B	LG/B	LG	Y	H	F	D	B			
G		A																			
W/R		B																			
W/B	LG/B	LG	Y																		
H	F	D	B																		


Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Interior lamp/reading lamp/trunk lamp




I3-01 Trunk lamp (IN) 	I3-06 Trunk lamp switch (R1#) 	I3-07 Interior lamp (IN) 			
I3-08 Reading lamp (IN) 					





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Sound system






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Sound system






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power window system



K-1




Harness mark:  (F)  (D)  (R)



Middle harness (D) - Instrument harness (I)



Remote and central door lock system




K2-01 Central door lock unit (D)



M	*	GR/L	*	X	R/W	V	A
N	B	GR/R	*	*	O/W	R/L	*

K1-01 Power window main switch (DR1)





A1	*	*	*	R/L	R/B	BR	*	A7
A8	*	BR/W	B	R/W	R	BR/B	G/O	A14

K2-02 FL door lock actuator (DR1)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)


Middle harness (D) - Instrument harness (I)




Remote and central door lock system


K-2b




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Remote and central door lock system



Harness mark: (F) (E) (D) (R)





Remote and central door lock system




K2-07 Remote door lock control unit (I)

S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
B/L	B/L	GR/R	W/B	*	*	BR/B	Y/L	Y/B	
O/W	O/L	P/B	Y/G	G/B	G	LG/R	L/O	GR/L	B


T R P N L J H F D B

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Exterior rearview mirror heater / Power exterior rearview mirror

L




L-01 Integrated switch (I)


& with start-stop system


S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
R/B	LG	LG/B	L/W	L	L/O	L/B	V	R/G	R/Y
B	P	G/B &P/L	*	W	*	*	*	*	B
T	R	P	N	I	J	H	F	D	B


F1-03 Left exterior rearview mirror (DR1)



F1-04 Left exterior rearview mirror (DR2)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)






Sunroof and auto-dimming interior rearview mirror (with tire pressure and reversing distance display)

M




I3-08 Sunroof switch (IN)	M2-03 Auto-dimming interior rearview mirror (IN)				
					


Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Anti-lock braking system




O1-01 ABS control unit (F)



O1-02 ABS wheel speed sensor FL (EM)



O1-03 ABS wheel speed sensor FR (EM)



O1-04 ABS wheel speed sensor RL (D)










O1-05 ABS wheel speed sensor RR (D)




O1-09 Diode (D)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Anti-lock braking system (1.8T)






Harness mark:  (F)  (D)  (R)

Front harness (F) - Instrument harness (I)




Middle harness (D) - Instrument harness (I)




Smart key system (PEPS)

N-1a



N1-01 Start button (I)



N1-02 PEPS controller (I)


The diagram illustrates a complex logic circuit with the following components and their interconnections:




- Top Row:** A20 (left), A1 (right).
- Middle Row:** A40 (left), A21 (right).
- Bottom Row:** C11 (left), C22 (left), C1 (right), C12 (right), B6 (right), B12 (right).


Key features include:

- A central cross-shaped connection point.
- Rectangular blocks containing logic symbols like AND, OR, NOT, and multi-input gates.
- Horizontal connections labeled with color codes such as BR/Y, GR, G/O, GR/L, L/G, Y/R, O/B, BR/W, O/L, LG/R, L/Y, B/R, G/L, G/W, R/G, Y/R, *, *, W, R, and G/B, R/B, L/B, L/R, P/B, *, L/W, Y/B, *, L/Y, *, W/B, W, W/L, W/Y, W/Y, *, *, B, and *
- Vertical connections labeled with color codes such as R/G, W/B, W/Y, W/L, W/G, and *

N1-03 PEPS relay box (L)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Smart key system (PEPS)


N-1b




N1-02 PEPS controller (I)




N1-04
FL door handle request switch(DR1)



N1-05 Back door request switch (R1#)




N1-07




N1-09
Interior rear antenna(D)




N1-08




Harness mark: (F) (E) (D) (R)








Smart key system (PEPS)



N1-02 PEPS controller (I)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Body control system (BCM)


N-2a




N2-01 Body control system (BCM) (I)





K2-02 FL door lock actuator (DR1)




K2-05 RR door lock actuator (DR2)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Body control system (BCM)




N2-01 Body control system (BCM)(I)



K1-01 Power window main switch (DR1)





Harness mark: (F) (E) (D) (R)





Power supply system (without smart key)

Z-1a




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Power supply system (without smart key)



Z-1b





Harness mark: (F) (E) (D) (R)





Power supply system (with smart key)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power supply system (with smart key)




Harness mark: (F) (E) (D) (R)






Power seat and seat heating




P2-01 Driver power seat (D)		P2-05 Seat heating switch (D)			
P2-03 Driver seat heating (D)	P2-04 Front passenger seat heating (D)				

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Electric Power Steering System (EPS- II)


Q




Harness mark: (F) (E) (D) (R)

Front harness (F) - Instrument harness (I)


Middle harness (D) - Instrument harness (I)



Middle harness (D) - Instrument harness (I)



Front harness (F) - Middle harness (D)






Junction box (refer to JB)


Q

Air bag / Seat belt pretensioner system (1.8T)


S-1







Harness mark:  (F)  (D)  (R)



Anti-theft system (1.8T)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Diagnosis link connector (DLC)(1.8T)

U-1a




U-01 Diagnosis link connector (DLC)-1 (EM)







Note: view from the harness terminal

U-02 Diagnosis link connector (DLC)-2(I)



Note: view from the harness terminal


Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Communication wire (CAN)(1.8T)

U-2c

Diagnosis link connector (DLC)-2




U-01 Diagnosis link connector (DLC)(EM)




Note: view from the harness terminal



U-02 Diagnosis link connector (DLC)-2(I)




Note: view from the harness terminal


U-03 BD CAN Hubs




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Communication wire (CAN)(1.8T)




U-01 Diagnosis link connector (DL/OC)(EM)




Note: view from the harness terminal

U-02 Diagnosis link connector(DL/OC)-2(I)




Note: view from the harness terminal


U-04 PT CAN hubs A






U-05 PT CAN hubs E



U-07 Gateway




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Fuse box wiring diagram (1.8T)

FB




Fuse box (1.8T)



FB

Fuse box (1.8T)




FB


Common connector list (1.8T)

x-1


X-01 Front harness (F) - Instrument harness (I)




X-02 Front harness (F) -Middle harness (D)




X-03 Ignition switch (I) & with start-stop




X-04 Engine harness (E) - EM harness (EM) & with start-stop



X-05 EM harness (EM) - Instrument harness (I)



Common connector list (1.8T)





Common connector list (1.8T)

X-3


X-11 2# back door harness (R2#1) -Middle harness (D)

- * with reversing camera
- & with 360° imaging system





X-12 Middle harness (D) -Front door harness (DR1)

\$ with PEPS
& with 360° imaging system




X-13 Middle harness (D) - Front door harness (DR2)

\$ with PEPS
& with 360° imaging system




X-14 Middle harness (D) -Rear left door harness (DR3)




Common connector list (1.8T)


X-15 Middle harness (D) -Rear right door harness (DR4)



X-16 Middle harness (D) - Reversing radar harness (RA)




X-17 Middle harness (D) -Interior harness (IN)




X-19 Middle harness (D) -Instrument harness (I)




X-20 Middle harness (D) -Instrument harness (I)




X-21 Middle harness (D) -Instrument harness (I)




X-22 Instrument harness (I) -Front harness (F)







X-23 Engine harness (E) -EM harness (EM)





Junction box (1.8T)

JB-01 Instrument harness (I)	JB-02 Middle harness (D) () with ESP																																																													
																																																														
JB-03 Middle harness (D)																																																														
JB-04 Middle harness (D)																																																														
JB-05 Middle harness (D)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Fuse name</th> <th>Fuse</th> <th>No.</th> <th>Fuse name</th> <th>Fuse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>S/WRM</td> <td>15A</td> <td>10</td> <td>TCU</td> <td>10A</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>—</td> <td>20A</td> <td>11</td> <td>DOOR LOCK</td> <td>30A</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RADIO</td> <td>15A</td> <td>12</td> <td>P/WIND</td> <td>30A</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AC 2</td> <td>15A</td> <td>13</td> <td>WIPER</td> <td>20A</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>R WIPER</td> <td>10A</td> <td>14</td> <td>ENGINE</td> <td>10A</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PEPS_ABS</td> <td>7.5A</td> <td>15</td> <td>METER</td> <td>10A</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>16</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ROOM</td> <td>10A</td> <td>17</td> <td>P/WIND</td> <td>30A</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MIRRDEF</td> <td>10A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Fuse name	Fuse	No.	Fuse name	Fuse	1	S/WRM	15A	10	TCU	10A	2	—	20A	11	DOOR LOCK	30A	3	RADIO	15A	12	P/WIND	30A	4	AC 2	15A	13	WIPER	20A	5	R WIPER	10A	14	ENGINE	10A	6	PEPS_ABS	7.5A	15	METER	10A	7	—	—	16	—	—	8	ROOM	10A	17	P/WIND	30A	9	MIRRDEF	10A			
No.	Fuse name	Fuse	No.	Fuse name	Fuse																																																									
1	S/WRM	15A	10	TCU	10A																																																									
2	—	20A	11	DOOR LOCK	30A																																																									
3	RADIO	15A	12	P/WIND	30A																																																									
4	AC 2	15A	13	WIPER	20A																																																									
5	R WIPER	10A	14	ENGINE	10A																																																									
6	PEPS_ABS	7.5A	15	METER	10A																																																									
7	—	—	16	—	—																																																									
8	ROOM	10A	17	P/WIND	30A																																																									
9	MIRRDEF	10A																																																												

JB