



Ignition System Fuel System(2.4VWT)



LIFAN 820


Electronic Control System(2.4VVT)



LIFAN 820

Engine Compartment Fuse and Relay Box

Engine Compartment Fuse and Relay Box



Fuse


[illegible]

Relay

[illegible]

Battery Power Breaker Box

Battery Power Breaker Box




Fuse

[illegible]

LIFAN 820

IP Fuse and Relay Box

IP Fuse and Relay Box



Relay

[illegible]

Fuse

Code	Application	Rated Current (A)	Description
FS01	Alternator Fuse	10A	
FS02	Spare Fuse	10A	
FS03	PEPS/RKE Fuse	5A	
FS04	ESCL Fuse	15A	
FS06	ECU IG1 Fuse	10A	
FS11	Spare Fuse	5A	
FS12	A/C Fuse	10A	
FS13	Dome Lamp Fuse	10A	
FS14	Sunroof IG1 Fuse	10A	
FS15	Sunroof Motor Fuse	15A	
FS16	FBCM Fuse	10A	
FS17	Turn/Width Lamp Fuse	15A	
FS18	FBCM(Wiper/Washer) Fuse	20A	
FS19	FBCM IG1 Fuse	10A	
FS21	RBCM Rear Lamp Fuse 1	15A	
FS22	RBCM	10A	
FS23	RBCM Rear Lamp Fuse 2	10A	
FS24	LF Door Lamp/LF Door Lock Fuse	20A	
FS25	Door Controller Fuse	10A	
FS26	RF Door Lamp/Door Lock Fuse	20A	
FS27	LR Door Lamp/Door Lock Fuse	20A	
FS28	RR Door Lamp/Door Lock Fuse	20A	
FS29	ABS IG1 Fuse	5A	
FS30	SRS IG1 Fuse	15A	
FS31	CD/Multi-Function Discreen Fuse	10A	
FS32	CD/Multi-Function Discreen Fuse	15A	
FS33	Instrument Cluster/Multi-Function Discreen Fuse	10A	
FS34	Instrument Cluster Fuse	10A	
FS36	Cigarette Lamper Fuse	20A	
FS37	Power Fuse	25A	
FS38	Power Rearrearview Mirror Fuse	10A	
FS39	EPS IG1 Fuse	10A	
FS41	TCU IG1 Fuse	15A	
FS42	Seat Regulate Fuse	30A	
FS43	Seat Heating Fuse	20A	
FS44	Sunroof ECU Fuse	5A	
FS48	Reverse Lamp Fuse	15A	
FS49	Spare Fuse	15A	
FS50	Spare Fuse	15A	
FS51	A/C pandel Fuse	5A	
FS52	Trunk Switch Fuse	10A	
FS54	Spare Fuse	20A	
FS55	EPB Fuse	30A	
FS56	Spare Fuse	10A	

۱۳- سیستم سوخت‌رسانی

سیستم سوخت‌رسانی ۱۳-۱

اقدام مقدماتی (آماده سازی تجهیزات لازم) ۱۳-۱

اطلاعات تعمیر ۱۳-۲

نکاتی ایمنی تعمیر و نگهداری ۱۳-۳

شماتیک دیاگرام سیستم ۱۳-۴

شکل اجزاء (I) ۱۳-۵

شکل اجزاء (II) ۱۳-۶

بررسی روی خودرو ۱۳-۷

عیب‌یابی ۱۳-۱۰

جدول علائم عیب ۱۳-۱۰

باک ۱۳-۱۱

بررسی ۱۳-۱۱

تعویض ۱۳-۱۲

پمپ بنزین ۱۳-۱۷

بررسی ۱۳-۱۷

تعویض ۱۳-۱۸

فیلتر سوخت ۱۳-۲۱

بررسی ۱۳-۲۱

تعویض ۱۳-۲۲

لوله‌های سوخت ۱۳-۲۵

بررسی ۱۳-۲۵

کنیستر ۱۳-۲۶

تعویض ۱۳-۲۶

سیستم سوخت رسانی

تشریح سیستم

۱. کاربرد

سیستم سوخت رسانی وظایف زیر را انجام می دهد.

سوخت را ذخیره کرده و پس از تصفیه آن را به موتور ارسال می کند.


متناسب با شرایط مختلف کاری موتور، بصورت زمانی مقدار مناسب

سوخت را پیکره بندی می کند.





۲. اجزا


سیستم سوخت رسانی شامل باک، پمپ بنزین، صافی بنزین و خطوط انتقال سوخت و سایر اجزا می باشد.

۳. مبانی



اقدام مقدماتی (آماده سازی، تجهیزات لازم)

ردیف	ابزار	شکل	شرح
۱	پایه (جک مخصوص)		بالا بردن قطعات
۲	آچار مهره پمپ بنزین		پیاده کردن و نصب مهره پمپ بنزین
۳	فشارسنج سوخت		اندازه گیری فشار سیستم سوخت
۴	مولتی متر دیجیتال		اندازه گیری مقدار جریان، ولتاژ و مقاومت
۵	سیم سوزنی		برای ارزیابی مقاومت یا ولتاژ

ردیف	ابزار	شکل	شرح
۶	آچار بکس، رابط بلند و کوتاه، دسته بکس		بازوبسته کردن پیچ و مهره ها

اطلاعات تعمیر

۱. جدول اطلاعات فنی

فشار نرمال سوخت	۰.۴MPa
مقدار مقاومت سنسور سطح بنزین (بالاترین نقطه)	۳۰۰Ω (پایین ترین سطح); ۴۰Ω (بالاترین سطح)

۲. گشتاور سفت کردن مجاز

عنوان	N.m
پیچ های مهارکننده باک	۳۵~۴۰
پیچ های محکم کننده سپر حرارتی باک	۶~۱۲
پیچ های محکم کننده مجموعه فیلتر سوخت	۶~۱۲
پیچ های مهارکننده فیلتر سوخت	۶~۱۲
پیچ های محکم کننده ریل سوخت	۱۰~۱۲
kk پیچ های نگهدارنده ی لوله ی پرکن باک(I)	۲۰~۲۵
kk پیچ های نگهدارنده ی لوله ی پرکن باک(II)	۲۰~۲۵

نکات ایمنی

۱. نکات ایمنی قبل از تعمیر و نگهداری

(a) . هنگام روشن یا خاموش بودن موتور و قرار داشتن سوئیچ در وضعیت ON، اجازه قطع و وصل کردن کابل اجزایی مانند باتری، سوخت پاش، پمپ بنزین و سیم سیستم جرقه زنی، مدار واحد کنترل الکترونیکی (ECU)، مدار سیستم تهویه مطبوع وجود ندارد.

۲. احتیاط در حین تعمیر و نگهداری

(a) هنگام کار کردن با سیستم سوخت رسانی، کشیدن سیگار ممنوع است و آتش را از سیستم دور نگاه دارید. در مکان تعمیر و نگهداری (تعمیرگاه) وجود تهویه مناسب و آتش خاموش کن لازم می باشد.

(b) بعد از خاموش کردن موتور، فشار زیاد در سیستم سوخت رسانی باقی می ماند. هنگام پیاده کردن هریک از اجزای سیستم سوخت رسانی لازم است تا فشار سیستم سوخت رسانی تخلیه گردد تا از پاشش سوخت که موجب صدمات بدنی و آتش سوزی می شود جلوگیری به عمل آید.

- (c) هیچ وقت اجازه ندهید که ابزارآلات پلاستیکی یا چرمی با سوخت در تماس باشند.
- (d) قبل از جدا کردن هر کدام از لوله‌های سوخت، شما باید اطراف آن را از آلودگی و گرد و خاک پاک کنید.
- (e) بعد از جدا کردن لوله سوخت، لازم است تا اتصال لوله برای جلوگیری و ورود مواد خارجی با روش مناسب مسدود گردد.
- (f) در مدت تعمیر و نگهداری، تمام لوله‌های سوخت نایلونی دارای ترک، خراشیدگی یا معیوب را تعویض نمایید. قسمت معیوب لوله سوخت را تعمیر نکنید.
- (g) قبل از نصب سیستم سوخت رسانی با عملیات هواگیری انجام گردد. جزئیات مراحل بشرح زیر است.
- با استفاده از یک تکه پارچه تمیز، لوله ورودی ریل سوخت را بپوشانید.
 - به آرامی لوله ورودی ریل سوخت را بیرون کشیده (آن را مسدود نکنید) تا از پاشیدن سوخت جلوگیری شود.
 - سوئیچ موتور را در وضعیت ON قرار داده تا پمپ بنزین شروع به کار کند.
 - در هنگامی که سوخت به بیرون ریخته می شود مراقب لوله ی ورودی و اتصالات آن باشید. سپس سوئیچ را ببندید.
 - لوله ی ورود سوخت را در جای خود نصب کنید.

- (h) هنگام نصب لوله سوخت جدید، هرگز به اتصالات (بست ها) با چکش ضربه وارد نکنید. چون باعث معیوب شدن لوله نایلونی و در نتیجه آن نشت سوخت ایجاد می گردد.
- (i) هنگام نصب اتصال لوله سوخت لازم است نیروی کافی برای برقراری اتصالات نرمادگی اعمال کنید. اگر صدای "کلیک" را شنیدید به این معناست که اتصالات لوله ها به درستی برقرار شده است.


۳. نکات ایمنی بعد از تعمیر و نگهداری

- (a) از اتصال صحیح لوله در سیستم سوخت رسانی اطمینان پیدا کنید.

۴. سایر نکات ایمنی

- (a) به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی یا انفجار تصادفی، بنزین را در داخل ظرف در باز قرار ندهید (نریزید).
- (b) بخار بنزین داخل قطعات بخارگیر و کنترل آلاینده می باشد و نباید از طریق قطعات و لوله های بخارگیر و کنترل آلاینده وارد هوا گردد.

اجزا



مجموعه نگهدارنده باک	۱۳	مجموعه لوله ورودی سوخت موتور	۱
مجموعه پیچ شش گوش و واشر تخت و فنی	۱۴	مجموعه ی بست دابل	۲
	۱۵	مجموعه خروجی فیلتر سوخت	۳
لوله ی برگشت بنزین	۱۶	مجموعه لوله برگشت سوخت	۴
	۱۷	نگهدارنده ی فیلتر	۵
شیلنگ فیلتر سوخت	۱۸	مجموعه فیلتر سوخت	۶
لوله ی پرکردن بنزین باک	۱۹	مجموعه پیچ شش گوش بافلانچ	۷
آب بند درپوش باک	۲۰	مجموعه ی لوله های خروجی باک	۸
درپوش باک	۲۱	مجموعه پمپ بنزین	۹
	۲۲	باک	۱۰
	۲۳		۱۱
		مجموعه ی نگهدارنده ی باک II	۱۲

بررسی عمومی

بررسی سیستم

۱. بررسی نشستی سیستم

(a) باک و مسیر سوخت رسانی را از نظر نشستی بررسی کنید. در صورت بروز نشستی، آن قسمت را تعویض کنید.

۲. بررسی اجزای سیستم

(a) سیستم را از نظر آسیب های مکانیکی یا الکتریکی بررسی نمایید. در صورت وجود آسیب، آن قسمت را تعمیر کنید.


(b) سیستم را از نظر دفرمگی و ضربه و تغییر شکل بررسی نمایید. در صورت وجود آسیب، آن قسمت را تعمیر کنید.

(c) پیچ و مهره ها و بست های سیستم را بررسی نموده و در صورت شل بودن آن ها را سفت کنید.

۳. بررسی دسته سیم

(a) کانکتور دسته سیم ها را از نظر اتصال صحیح بررسی کنید. در صورت عدم اتصال صحیح آن ها را دوباره نصب کنید.

(b) دسته سیم ها را از نظر ترک و خوردگی و آسیب بررسی کنید. در صورت وجود ایراد، تعمیر کنید.



۴. بررسی فیوز

(a) فیوز FS۰۹ که برای پمپ بنزین است را از نظر سوختگی بررسی کنید.

در صورت سوخته بودن فیوز را با نمونه ی مشابه خود تعویض کنید.

راهنما:


فیوز پمپ بنزین در جعبه فیوز محفظه ی موتور قرار دارد.

۵. بررسی رله


(a) رله ی پمپ بنزین K۰۶ را خارج کرده و سوییچ را باز کنید.
مولتی متر دیجیتالی را روی حالت مقاومت قرار داده و مطابق
شکل پایه های ۳ و ۵ را چک کنید. اگر پایه ها وصل بودند (به هم
راه دادن) رله را تعویض کنید.

راهنما:

رله ی پمپ بنزین در جعبه فیوز محفظه ی موتور قرار دارد.




(b) رله ی پمپ بنزین K۰۶ را خارج کرده و سوییچ را باز کنید.
مولتی متر دیجیتالی را روی حالت مقاومت قرار داده و مطابق
شکل پایه های ۳ و ۵ را چک کنید. اگر پایه ها وصل
بودند (به هم راه دادن) رله را تعویض کنید.




۶. بررسی برق دار بودن رله

(a) رله ی پمپ بنزین K۰۶ را خارج کنید. مولتی متر دیجیتالی
را روی حالت ولتاژ قرار داده و ولتاژ بین پایه ی ۱ و بدنه را بررسی
کنید. اگر ولتاژ صفر بود مسيردسته سیم مدار مربوط به رله را
مطابق با نقشه های برقی تعمیر نمایید.

(b) از مقیاس بندی ولتاژ مولتی متر استفاده کرده و ولتاژ بین
پایه ی ۱ و بدنه را بررسی کنید. اگر ولتاژ صفر بود مطابق با
نقشه های برقی مسيردسته سیم مدار مربوطه را تعمیر کنید.




۷. بررسی ظرفیت باک



(a) مطابق شکل هشت خانه ی نمایشی بین E و F نشانگر سوخت وجود دارد.

وقتی که سویچ روی حالت ON قرار می گیرد، همانند نشانگر روغن که در پایین ترین نقطه ی خود قرار می گیرد. چراغ نشانگر سطح سوخت نیز روشن شده و نیاز است که باک دوباره پر شود.

۸. بررسی درب باک



(a) بررسی کنید که آیا درب باک و لاستیک آب بند آن بدرستی نصب شده یا خیر. در غیر اینصورت آن را درست نصب کنید.

(b) درب باک و لاستیک آب بند آن از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید. در صورت آسیب آن را تعویض کنید.

بررسی فیلتر سوخت

۱. بررسی شرایط کاری فیلتر بنزین.


راهنما:

مطابق با سرویس های ادواری فیلتر هوا را تعویض کنید.

(a) فیلتر را از نظر نصب صحیح بررسی نمایید. در صورت نبودن آن را درست نصب کنید.


۱: ورودی فیلتر

۲: خروجی فیلتر



(b) فیلتر را از نظر گرفتگی بررسی کنید. در صورت بودن آن را تعویض کنید.

مطابق شکل نشان داده شده، با دمش توسط دهان هوا را به داخل اتصال ورودی وارد کرده و چگونگی جریان عبور هوا را بررسی کنید. اگر عبور هوا سخت یا مسدود باشد، فیلتر را تعویض کنید.




بررسی فشار سیستم سوخت رسانی

۱. فشار سیستم سوخت رسانی را چک کنید.

(a) ولتاژ باتری را چک کنید باید حدود ۱۲ ولت باشد. (به قسمت ۱۹-باتری-بررسی عمومی-باتری مراجعه کنید).

توجه: ولتاژ باتری می تواند اثر مستقیمی بر روی فشار سوخت داشته باشد.



(b) فشار سیستم سوخت رسانی را تخلیه کنید.

- موتور را روشن کرده و اجازه دهید در دور آرام کار کند.
- وقتی که موتور روشن است رله ی پمپ بنزین یا فیوز پمپ بنزین را خارج کنید. تا موتور خاموش شود.
- موتور را ۲ یا ۳ بار استارت بزنید. این کار باعث می شود که فشار سوخت در سیستم تخلیه شود.
- سویچ رابسته و فیوز و رله را در جای خود نصب کنید.
- کابل منفی باتری را جدا کنید.
- (c) لوله ی ورودی سوخت را از روی ریل سوخت جدا کنید.




راهنما:

پس از تخلیه ی فشار سوخت، ممکن است که باقیمانده ی سوخت در لوله ها وجود داشته باشد. نابراین وقتی که لوله ها را جدا می کنید. اتصالات را با پارچه ای تمیز پوشانده تا از ریختن بنزین به بیرون جلوگیری شود.

توجه:

- لوله های سوخت را خم نکنید و از آسیب رسیدن به آن جلوگیری کنید.
- هرگز اجازه ندهید که ابزار پلاستیکی یا چرمی و سایر قطعات با بنزین تماس پیدا کنند.



(d) گیج مخصوص اندازه گیری فشار را به سیستم سوخت رسانی متصل کنید.


راهنما:

مطابق با شکل گیج مخصوص اندازه گیر ی فشار را در مسیر سیستم سوخت رسانی نصب کنید. (نمای شماتیک).

- (e) کابل منفی باتری را وصل کنید.
- (f) اسکنر عیب یاب را به پورت دیاگ متصل کرده تا تغذیه ی سیستم روی حالت "ON" قرار بگیرد.
- (g) به مرحله ی تست عملگر ها بروید.
- (h) "Fuel Pump Relay" (رله ی پمپ بنزین) را انتخاب کنید. تا پمپ بنزین کار کنید. اجازه دهید به مدت ۱۰ ثانیه پمپ بنزین کار کند.
- (i) مقدار نشان داده شده توسط گیج فشار سوخت را بخوانید. اگر با مقدار استاندارد مغایرت دارد، آن را تعویض کنید.

نرخ فشار سوخت: ۰.۴MPa.

- (j) سویچ را بسته (LOCK) و فشار سوخت را تخلیه کنید.
- (k) کابل منفی باتری را جدا کنید.
- (l) گیج مخصوص فشار سوخت را از سیستم سوخت رسانی جدا کرده و سیستم سوخت رسانی را ببندید.



راهنما:

وقتی که صدای CLICK را درحین نصب اتصالات شنیدید. به این معنا خواهد بود که اتصالات سوخت به درستی نصب شده اند.

توجه:

لوله های اتصال دوطرف گیج فشار سوخت را جدا کرده و آن را بیرون آورید.


- (m) کابل منفی باتری را نصب کنید.

بررسی پمپ بنزین

۱. بررسی شرایط کاری پمپ بنزین.

- (a) اسکنر عیب یاب را به پورت ورودی (پورت دیاگ) متصل کنید.
- (b) سویچ را روی حالت "ON" قرار دهید.
- (c) به مرحله ی تست عملگر ها بروید.
- (d) "Fuel Pump Relay" (رله ی پمپ بنزین) را انتخاب کنید. تا پمپ بنزین کار کنید.

راهنما:




بررسی کنید که آیا صدای پمپ بنزین از سمت باک شنیده می شود یاخیر. در صورت نشنیدن، رله ی پمپ بنزین، فیوز پمپ بنزین، پمپ بنزین و یا واحد کنترل الکترونیکی (ECM) را بررسی کنید.

- (e) کانکتور پمپ بنزین را جدا کنید.
- (f) بین پایه های ۱ و ۲ پمپ بنزین برق مثبت و منفی باتری را متصل کرده و ببینید که آیا پمپ بنزین کار می کند یاخیر. در صورت خراب بودن آن تعویض کنید.

توجه :


پمپ بنزین نمی تواند بدون سوخت برای مدت زمان زیاد کار کند، یا در هوا یا بدون سوخت، و هنگام بازرسی برای جلوگیری از سوختن موتور پمپ بنزین نباید بازرسی آن زیاد طول بکشد. ($\leq 10s$)



۲. بررسی برق دار بودن مدار پمپ بنزین.

- (a) در حالت سویچ بسته "LOCK"، کانکتور دسته سیم پمپ بنزین را جدا کنید.
- (b) در حالت سویچ باز "ON"، مولتی متر را روی حالت ولتاژ قرارداده و ولتاژ بین پایه ی ۲ و بدنه را چک کنید. اگر ولتاژ صفر باشد دسته سیم مربوطه را مطابق با نقشه های الکتریکی بررسی و تعمیر کنید.

۳. بررسی سیم بدنه ی پمپ بنزین.




(a) در حالت سوییچ بسته "LOCK" ، کانکتور دسته سیم پمپ بنزین را جدا کنید.

(b) مولتی متر دیجیتالی را روی حالت مقاومت قرار داده و اتصال بین پایه ی ۱ و بدنه را بررسی کنید. اگر اتصال برقرار نبود، دسته سیم مربوطه را مطابق با نقشه های الکتریکی بررسی و تعمیر کنید.

بررسی سنسور سطح سوخت

۱. بررسی مقاومت سنسور سطح سوخت



(a) در حالت سوییچ بسته "LOCK" ، کانکتور دسته سیم پمپ بنزین را جدا کنید.

(b) مولتی متر دیجیتالی را روی حالت مقاومت قرار داده و مقاومت سنسور سطح سوخت را بررسی کنید.

راهنما:

دو پروب مولتی متر دیجیتالی را به پایه های ۳ و ۴ کانکتور پمپ بنزین متصل کنید. و شناور سوخت را به آرامی از پایین به بالا حرکت دهید. مقدار تغییر مقاومت را مشاهده کنید.

پایین ترین موقعیت: 300Ω

بالا ترین موقعیت: 40Ω



عیب یابی

جدول تشخیص عیب

جدول زیر به شما کمک می کند تا اطلاعات خطای مورد نیاز را پیدا کنید.

علائم	مکان های مورد بررسی	اقدام اصلاحی
بوی بد سوخت	۱. خراب بودن درب باک	به بخش ۱۳-سیستم سوخت رسانی- عیب یابی خطا(۱) بوی بد سوخت) مراجعه کنید.
	۲. نشستی سیستم سوخت رسانی	
	۳. خرابی شیلنگ اتصالی کنیستر و شیربرقی آن	
پمپ بنزین کار نمی کند.	۱. سوختگی فیوز	به بخش ۱۳-سیستم سوخت رسانی- عیب یابی خطا(۲) پمپ بنزین کار نمی کند.) مراجعه کنید.
	۲. خرابی رله	
	۳. آسیب رسیدن به دسته سیم ها	
	۴. خرابی پمپ بنزین	
	۵. خرابی ECU	
فشار سیستم سوخت رسانی پایین است.	۱. گرفتگی فیلتر بنزین	به بخش ۱۳-سیستم سوخت رسانی- عیب یابی خطا(۳) فشار سیستم سوخت رسانی پایین است.) مراجعه کنید.
	۲. خرابی پمپ بنزین	

عیب یابی

۱. بوی بد سوخت

مراحل	مکان های مورد بررسی	شرح اقدام اصلاحی	
۰	بررسی اولیه	نرمال	خراب
	موتور را روشن کرده و بوی سوخت را بررسی کنید.	پایان عیب یابی	بوی بد سوخت
۱	بررسی درب باک	نرمال	خراب
	درب باک و کاسه نمد آن را بررسی کنید.	به مرحله ۲ بروید.	درب باک و واشر آب بند آن به درستی متصل نشده است. درب باک و واشر آب بند آن پاره شده یا آسیب دیده اند.
۲	بررسی سیستم سوخت رسانی	نرمال	خراب
	دوباره نصب کنید.(به قسمت ۱۳-سیستم سوخت رسانی-لوله ی پرکردن سوخت باک-تعویض مراجعه کنید).	تعویض کنید. (به قسمت ۱۳-سیستم سوخت رسانی-لوله ی پرکردن سوخت باک-تعویض)	دستورالعمل

Steps	Inspection item	Inspection result		
	Check the fuel system for leaks. (see 13- Fuel System-General Check, Checking the System)	Go to Step 3	- Fuel tank or fuel line leak - Fuel filter interface leaking - Injector's O-ring damage and leakage	- Replace the damaged parts. - Reinstall the fuel filter inlet and outlet pipes. - Replace the fuel injector's O-ring.
3	Check the canister and the canister solenoid valve.	Normal	Faulty	Instruction
	Check the connecting hose between the canister and the canister solenoid valve for leakage (see 14- Emission Control System- General Check, Checking the system).	Go to Step 4	Leakage of the connecting hose between the canister and the canister solenoid valve	Reinstall the connecting hose between the canister and the canister solenoid valve (see 14- Emission Control System- Emission Control Pipeline, Replacement)
4	Verification and check	Normal	Faulty	Instruction
	After installing the system again, check whether the fault is eliminated.	Diagnosis end.	Fault still exists	Search the cause from other fault symptoms

2. The fuel pump won't work.

Steps	Inspection item	Inspection result		
0	Preliminary inspection	Normal	Faulty	Instruction
	Check whether the fuel pump is functioning (see Fuel System 13- general inspection, check the fuel pump).	Diagnosis end.	Fuel pump won't work.	Go to Step 1
1	Check fuse	Normal	Faulty	Instruction
	Check whether the fuel pump fuse is blown (see 13- Fuel System-General Check, Checking the system).	Go to Step 3	FS09 fuse is blown.	Go to Step 2
2	Check the FS09 circuit.	Normal	Faulty	Instruction



Steps	Inspection item	Inspection result		
	Check the FS09 circuit working conditions according to the circuit diagram.	Go to Step 3	The circuit is short	According to the circuit diagram, check and repair the related harness, and replace the fuse with one of the same rating.
3	Check relay	Normal	Faulty	Instruction
	Check whether the fuel pump relay is damaged (see 13- f Fuel System-General Check, Checking the system).	Go to Step 4	Fuel pump relay damaged	Replace the fuel pump relay
4	Check ing the harness	Normal	Faulty	Instruction
	Check the power cord of the fuel pump relay for continuity (see 13- Fuel System-General Check, Checking the system).	Go to Step 5	No continuity	Overhaul relevant wire harness according to circuit book.
5	Check the wire harness	Normal	Faulty	Instruction
	Check the power cord of the fuel pump for continuity (see 13- Fuel System-General Check, Checking the fuel pump).	Go to Step 6	No continuity	Overhaul relevant wire harness according to circuit book.
6	Check the wire harness	Normal	Faulty	Instruction
	Check the ground wire of the fuel pump for continuity (see 13- Fuel System-General Check, Checking the fuel pump).	Go to Step 7	No continuity	Overhaul relevant wire harness according to circuit book.
7	Check the fuel pump	Normal	Faulty	Instruction
	Check the fuel pump working conditions (see 13- Fuel System-General Check, Checking the fuel pump).	Go to Step 8	Fuel pump damage	Replacement (See 13- Fuel System Fuel Pump, Replacement)
8	Replacement and check	Normal	Faulty	Instruction

Steps	Inspection item	Inspection result		
	Replace the engine ECM with the same type, and check whether the fault has been removed.	Diagnosis end.	Fault still exists	Search the cause from other fault symptoms

3. Fuel system pressure low



Steps	Inspection item	Inspection result		
0	Preliminary inspection	Normal	Faulty	Instruction
	Check fuel system pressure.	Diagnosis end.	The fuel system pressure is low	Go to Step 1
1	Inspection of fuel filter	Normal	Faulty	Instruction
	Check the condition of the fuel filter.	Go to Step 2	Fuel filter blocked	Replace fuel filter
2	Check the fuel pump	Normal	Faulty	Instruction
	Check the fuel pump condition.	Go to Step 3	Fuel pump failure	Replace fuel pump
3	Verification and check	Normal	Faulty	Instruction
	After installing the system again, check whether the fault is eliminated.	Diagnosis end.	Fault still exists	Search the cause from other fault symptoms

باک

تعویض


۱. باز کردن باک بنزین

- (a) پمپ بنزین را باز کنید. (به بخش ۱۳-سیستم سوخت رسانی-تعویض مراجعه کنید).
- (b) صداگیر(مافلر) را باز کنید. (به بخش ۱۵- سیستم ورود/خروج هوا- صداگیر-تعویض - مراجعه کنید).
- (c) لوله ی خروجی باک ۱ و لوله ی خروجی فیلتر ۲ را از محل نصب خود باز کرده و خارج کنید.



- (d) لوله ی اتصال بین کنیستر و باک را جدا کرده و خارج کنید.

- گیره (بست) لاستیکی را خارج کرده و شیلنگ اتصال را از جای خود خارج کنید.




(e) شیلنگ ورود سوخت به باک ۱ را باز کنید.


- بست شیلنگ ورود سوخت به باک ۱ را شل کرده و شیلنگ ورود سوخت ۱ را از جای خود خارج کنید.

(f) لوله ی برگشت سوخت از باک ۲ را باز کرده و خارج کنید.

- بست لوله ی برگشت سوخت از باک ۲ را باز کرده و لوله ی برگشت سوخت از باک را از جای خود خارج کنید.




(g) مهره های صفحه حرارتی باک را باز کرده و آن را خارج کنید.



(h) بایک براکت (جک) هیدرولیکی باک را نگهدارید.

راهنما:


توصیه می شود که بین جک و باک یک صفحه چوبی قرار داده تا نیرو بصورت برابر تحمل شود.



- (i) پیچ های نگهدارنده ی براکت 1 و 2 باک را باز کنید.
(j) براکت هیدرولیکی را به آرامی پایین آورده تا بتوانید باک را خارج کنید.

توجه:

به منظور جلوگیری از بروز آسیب به لوله های باک، قبل از پایین آوردن باک اتصالات را از نظر جدا بودن مورد بررسی قرار دهید.



۲. نصب باک بنزین

- (a) با استفاده از براکت هیدرولیکی به آرامی باک به محل نصب خود ببرید.

- (b) پیچ های نگهدارنده ی براکت 1 و 2 باک را ببندید.

- ماژول نگهدارنده باک 1 و 2 را در جای خود قرار داده و سوراخ پیچ ها را طوری تنظیم کنید که منطبق با جای خود قرار بگیرد.


- پیچ های نگهدارنده ی براکت 1 و 2 باک را بسته و سفت کنید.

گشتاور: $35N \cdot m - 40N \cdot m$

توجه:

به منظور جلوگیری از بروز آسیب به لوله های باک، قبل از بالا بردن باک اتصالات را از نظر جدا بودن مورد بررسی قرار دهید.


- (c) براکت هیدرولیکی را به آرامی پایین آورده و خارج کنید.



(d) صفحه حرارتی باک بنزین را درجای خود بسته و پیچ های آن را سفت کنید.


- صفحه حرارتی را در زیر باک نصب کرده و از همراهی بودن رزوه های زیر باک با سوراخ های روی صفحه حرارتی اطمینان حاصل فرمایید.
- مهره های آن را بسته و سفت کنید.

گشتاور: $12N \cdot m$ - $16N \cdot m$




(e) بست شیلنگ ورود سوخت به باک ۱ را بسته و شیلنگ ورود سوخت ۱ را درجای خود نصب کنید.

(f) لوله ی برگشت سوخت از باک ۲ را بسته و بست آن را سفت کنید.



(g) لوله ی اتصال بین کنیستر و باک را متصل کرده و بست آن را محکم کنید.



- (h) لوله ی خروجی باک ۱ و لوله ی خروجی فیلتر ۲ را متصل کنید.
- (i) پمپ بنزین را نصب کنید. (به بخش ۱۳- سیستم سوخت رسانی-تعویض مراجعه کنید.)
- (j) مافلر را نصب کنید. (به بخش ۱۵- سیستم ورود/خروج هوا- صداگیر- تعویض- مراجعه کنید.)

۳. بررسی

- (a) بررسی کنید که آیا باک بنزین با سایر قطعات برخورد دارد یاخیر. در صورت برخورد دوباره نصب کنید.

پمپ بنزین


تعویض


۱. بازکردن پمپ بنزین

راهنما:

قبل از بازکردن پمپ بنزین، بر روی صندلی ها پارچه ی تمیز بکشید تا از بروز خوردگی جلوگیری شود.

- (a) فشار سوخت را تخلیه کنید.(به قسمت ۱۳-سیستم سوخت رسانی-بررسی عمومی- بررسی فشار سیستم سوخت رسانی مراجعه کنید).
- (b) کابل منفی باتری را جدا کنید.
- (c) مجموعه نشیمنگاه صندلی عقب را باز کرده و خارج کنید.(به قسمت ۸۳-صندلی و کمربند ایمنی-تعویض مراجعه نمایید).
- (d) با پیچ گوشتی تخت کاور را خارج کنید.






- (e) کانکتور پمپ بنزین ۱ را جدا کنید.
(f) لوله ی خروجی ۲ و برگشت سوخت ۳ را باز کنید.

راهنما:


- پس از تخلیه ی فشار سوخت، ممکن است که باقیمانده ی سوخت در لوله ها وجود داشته باشد. بنابراین وقتی که لوله ها را جدا می کنید، اتصالات را با پارچه ای تمیز پوشانده تا از ریختن بنزین به بیرون جلوگیری شود.



توجه:

- لوله های سوخت را خم نکنید و از آسیب رسیدن به آن جلوگیری کنید.
 - هرگز اجازه ندهید که ابزار پلاستیکی یا چرمی و سایر قطعات با بنزین تماس پیدا کنند.
- (g) درب پمپ بنزین را باز کنید.

راهنما:



برای باز کردن درب پمپ بنزین از ابزار مخصوص استفاده کنید.


- (h) پمپ بنزین را خارج کنید.

پمپ بنزین را به آرامی و بصورت عمود خارج کنید.....

توجه:

- هنگام بیرون آوردن پمپ بنزین از ضربه خوردن شناور آن جلوگیری کنید. هرگز اجازه ندهید که ابزار پلاستیکی یا چرمی و سایر قطعات با بنزین تماس پیدا کنند.


(i) بنزین موجود در پمپ بنزین را تخلیه کنید.



۲. نصب پمپ بنزین

(a) پمپ بنزین را در روی باک نصب کنید.

- پمپ بنزین را به آرامی و بصورت عمود نصب کنید.




توجه:

- سوخت موجود در پمپ بنزین را به آرامی در باک تخلیه کرده و پمپ بنزین را نصب کنید.
- پمپ بنزین را در هنگام نصب فعال نکنید.

(b) درب پمپ بنزین را ببندید.

راهنما:

برای بستن درب پمپ بنزین از ابزار مخصوص استفاده کنید.



(c) کانکتور پمپ بنزین ۱ را در جای خود نصب کنید.


توجه:

پس از اتمام ، کانکتور را به آرامی تکان داده و از اتصال درست کانکتور اطمینان حاصل نمایید.

(d) لوله های ورودی و خروجی ۲ بنزین را نصب کنید.

توجه:

- لوله های بنزین را خم نکنید.
- لوله های ورودی و خروجی بنزین را اشتباه نصب نکنید.



(e) کاور درب پمپ بنزین را نصب کنید.

- آثار باقیمانده ی چسب آب بند را از روی کار پاک کنید.

- چسب آب بند جدید را روی سطح کاور بمالید.
-

(f) مجموعه نشیمنگاه صندلی عقب را نصب کنید. (به قسمت ۸۳-صندلی و کمربند ایمنی-تعویض مراجعه نمایید).

راهنما:

در صورت اتمام، هوزینگ پلاستیکی روی تمام صندلی ها را بردارید.

(g) کابل منفی باتری را نصب کنید.


۳. بررسی

(a) پس از انباشتگی فشارسوخت، موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا پمپ بنزین درست عمل می کند یاخیر.

فیلتر سوخت

تعویض

۱. باز کردن فیلتر سوخت



(a) فشار سوخت را تخلیه کنید. (به قسمت ۱۳- سیستم سوخت رسانی-بررسی عمومی- بررسی فشار سیستم سوخت رسانی مراجعه کنید).

(b) کابل منفی باتری را جدا کنید.

(c) لوله ی خروجی باک ۱ و لوله ی خروجی فیلتر بنزین ۲ را جدا کنید.

راهنما:

- پس از تخلیه ی فشار سوخت، ممکن است که باقیمانده ی سوخت در لوله ها وجود داشته باشد. نابراین وقتی که لوله ها را جدا می کنید، اتصالات را با پارچه ای تمیز پوشانده تا از ریختن بنزین به بیرون جلوگیری شود.

توجه:

- لوله های بنزین را خم نکنید.
- اجازه ندهید که ابزار پلاستیکی یا چرمی و یا سایر قطعات با بنزین تماس پیدا کنند.
- (d) پیچ نگارنده ی فیلتر بنزین ۴ را باز کرده و مجموعه ی نگارنده ی فیلتر و فیلتر را خارج کنید.
- (e) پیچ های فیلتر را باز کرده و فیلتر را خارج کنید.

۲. نصب دوباره فیلتر سوخت.

(a) فیلتر را بر روی براکت گذاشته و پیچ و مهره های آن را بسته و سفت کنید.

گشتاور: ۱۲N·m - ۱۶N·m

(b) فیلتر را روی براکت در محل مورد نظر نصب کرده و پیچ های آن را بسته و سفت کنید.

گشتاور: ۱۲N·m - ۱۶N·m

(c) لوله ی خروجی باک و لوله ی خروجی فیلتر بنزین را نصب کنید.

راهنما:

درنگام نصب لوله ها شنیدن صدای کلیک به این معناست که اتصال بدرستی برقرار شده است.

(d) کابل منفی باتری را وصل کنید.

۳. بررسی

(a) پس از اینکه سوخت در مسیر ذخیره شد، موتور را روشن کرده و چک کنید که آیا فیلتر درست نصب شده و نشستی ندارد.

انژکتور

تعویض




۱. باز کردن انژکتور

- (a) فشار سوخت را تخلیه کنید. (به قسمت ۱۳-سیستم سوخت رسانی-بررسی عمومی- بررسی فشار سیستم سوخت رسانی مراجعه کنید).
- (b) کابل منفی باتری را جدا کنید.
- (c) شیلنگ خروج سوخت از ریل را جدا کنید.

راهنما:


- پس از تخلیه ی فشار سوخت، ممکن است که باقیمانده ی سوخت در لوله ها وجود داشته باشد. نابراین وقتی که لوله ها را جدا می کنید، اتصالات را با پارچه ای تمیز پوشانده تا از ریختن بنزین به بیرون جلوگیری شود.



توجه:

- لوله های بنزین را خم نکنید.
- اجازه ندهید که ابزار پلاستیکی یا چرمی و یا سایر قطعات با بنزین تماس پیدا کنند.

- (d) پیچ های نگهدارنده ی ریل سوخت را باز کرده و مجموعه ریل سوخت و انژکتور هارا خارج کنید.



(e) خار حلقه ای انژکتور هارا جدا کرده و انژکتور را بیرون آورید.

۲. نصب انژکتور

- (a) انژکتور را روی ریل سوخت نصب کرده و خار حلقه ای آن را بیندازید.
- (b) مجموعه ریل سوخت و انژکتور هارا روی مانیفولد هوا نصب کرده و پیچ های نگهدارنده ی آن را بسته و سفت کنید.

گشتاور: $10 \text{ N}\cdot\text{m} - 12 \text{ N}\cdot\text{m}$

- (c) لوله ی ورود سوخت به ریل را نصب کنید.

۳. بررسی


- (b) پس از اینکه سوخت در مسیر ذخیره شد، موتور را روشن کرده و چک کنید که آیا مجموعه ریل سوخت و انژکتور ها درست نصب شده و نشتی ندارد.

لوله ی ورود سوخت به باک

تعویض


۱. بازکردن لوله ی ورود سوخت به باک

(a) درب باک را باز کنید.



(b) شیلنگ تهویه کنیستر ۱ را جدا کنید.

بست لاستیکی را باز کرده و شیلنگ اتصالی را از جای خودش خارج کنید.




(c) شیلنگ ورود سوخت به باک ۲ را جدا کنید.

• بست شیلنگ ورود سوخت را ۲ا شل کرده و شیلنگ ۲ را از جای خود خارج کنید.

(d) شیلنگ برگشت سوخت به باک ۳ را چک کنید.

• بست شیلنگ برگشت سوخت به باک ۳ شل کرده و شیلنگ ۳ را از جای خود خارج کنید.



(e) پیچ های نگهدارنده ی لوله ی ورود سوخت (براکت l) را باز کنید.


(f) پیچ و مهره های نگهدارنده ی لوله ی ورود سوخت (براکت ll) را باز کرده و لوله ی ورود سوخت به

باک را خارج کنید.


راهنما:

مهره های براکت ll در سپر قراردارند.

(g) رینگ حلقه ای درب باک را خارج کنید.



(h) خار حلقه ای شکل لوله پرکن سوخت را خارج کنید.




۲- نصب لوله ی پرکن سوخت (ورود سوخت به باک)

(a) نوار دور درب باک را نصب کنید.

راهنما:



همانطور که در تصویر نشان داده شده است گیره نوار در بدنه خودرو قرار دارد.



(b) رینگ حلقه ای درب باک را نصب کنید.


(c) براکت لوله ی ورود سوخت 1 را در جای خود نصب کرده و پیچ های نگهدارنده را بسته و سفت کنید.

گشتاور: $20\text{N}\cdot\text{m}$ - $25\text{N}\cdot\text{m}$



(d) پیچ و مهره های براکت II لوله ی ورود سوخت را نصب کرده و پیچ های آن را ببندید.


گشتاور: $20\text{N}\cdot\text{m} - 25\text{N}\cdot\text{m}$




(e) شیلنگ مربوط به کنیستر را در جای خود نصب کرده ۱ و بست الاستیکی آن را سفت کنید.

(f) شیلنگ ورود سوخت به باک را در جای خود نصب کرده ۲ و بست آن را محکم کنید.

(g) شیلنگ برگشت سوخت به باک ۳ را در جای خود نصب کرده و بست آن را سفت کنید.



(h) درب باک را نصب کنید.



لوله های سوخت

تعویض

توجه:

- لوله های بنزین را خم نکنید.
- اجازه ندهید که ابزار پلاستیکی یا چرمی و یا سایر قطعات با بنزین تماس پیدا کنند.

۱. بازکردن لوله خروجی سوخت.

(a) فشار سوخت را تخلیه کنید. (به قسمت ۱۳-سیستم سوخت رسانی-بررسی عمومی- بررسی فشار سیستم سوخت رسانی مراجعه کنید).

(b) کابل منفی باتری را جدا کنید.

(c) لوله ورود سوخت به موتور را جدا کنید.


راهنما:


- پس از تخلیه ی فشار سوخت، ممکن است که باقیمانده ی سوخت در لوله ها وجود داشته باشد. نابراین وقتی که لوله ها را جدا می کنید. اتصالات را با پارچه ای تمیز

پوشانده تا از ریختن بنزین به بیرون جلوگیری شود.



(d) لوله های خروجی فیلتر را خارج کنید.





(e) لوله خروج سوخت را از هردوطرف خارج کنید.

(f) لوله خروج سوخت را خارج کنید.

۲. نصب لوله خروجی فیلتر

(a) لوله ی خروج سوخت فیلتر را در جای خود نصب کنید.

(b)

(c) لوله ی ورود سوخت به ریل را در جای خود وصل کنید.

(d) لوله های خروجی فیلتر را با بست محکم کنید.


۳. باز کردن لوله های خروج و برگشت پمپ بنزین

(a) باک را باز کنید. (به قسمت ۱۳-سیستم سوخت رسانی-)

باک-تعویض مراجعه کنید.)

(b) بست لوله های خروج و برگشت پمپ بنزین را آزاد

کنید.



۴- نصب لوله های خروج و برگشت پمپ بنزین

(a) لوله های خروج و برگشت پمپ بنزین را با بست مهار کنید.

راهنما:

در هنگام نصب، فاصله بین لوله بنزین و پمپ بنزین را اندازه بگیرید.

(b) باک را نصب کنید. (به قسمت ۱۳-سیستم سوخت رسانی-باک-تعویض مراجعه کنید).

۴. بررسی

(a) پس از اینکه فشار مدار به حد مجاز رسید سیستم را از نظر نشتی و نصب صحیح بررسی کنید.

مقدمه

۱۲-B سیستم کنترل موتور

سیستم کنترل موتور	۱۲B-۱
آماده سازی	۱۲B-۱
داده های تعمیراتی	۱۲B-۲
نکات ایمنی	۱۲B-۳
اجزا	۱۲B-۶
شرح سیستم کنترل الکترونیکی	۱۲B-۷
دیاگرام (نقشه ها)	۱۲B-۲۰
شرح و توضیح ترمینال ها	۱۲B-۲۱
چک و بررسی های عمومی	۱۲B-۲۴
عیب یابی خطاها	۱۲B-۲۵
تشریح سیستم عیب یابی	۱۲B-۲۵
فرآیند عیب یابی خطاها	۱۲B-۲۸
آنالیز عیب یابی خطاها	۱۲B-۲۹
بررسی بر روی خودرو	۱۲B-۳۰
خواندن و پاک کردن خطاها	۱۲B-۴۴
خواندن چارت داده ها	۱۲B-۴۶
تست عملگرها	۱۲B-۵۲
عیب یابی	۱۲B-۵۴
جدول علائم عیب	۱۲B-۵۴
عیب یابی از علائم خطا	۱۲B-۵۸
لیست خطاها	۱۲B-۸۱
عیب یابی خطاها	۱۲B-۹۱
ماژول (واحد) کنترل الکترونیکی ECM	۱۲B-۱۷۸



سیستم کنترل الکترونیکی

آماده سازی

۱- ابزار مخصوص

ردیف	ابزار	نمای قطعه	شرح
۱	اسکندر عیب یاب		خواندن خطاهای سیستم کنترل الکترونیکی، خطاها و فلوچارت ها و...

۲- ابزار های پیشنهادی

ردیف	ابزار	نمای قطعه	شرح
۱	مولتی متر دیجیتالی		اندازه گیری ولتاژ و مقاومت
۲	سیم سوزنی		تست مدار های الکتریکی و الکترونیکی

اطلاعات و داده های تعمیراتی

۱- جدول مشخصات فنی

۱۱V ~ ۱۴V	ولتاژ کاری OCV (شیر کنترل VVT)
۶.۹Ω ~ ۷.۹Ω	مقاومت OCV
۲.۳kΩ ~ ۲.۷۵kΩ (۲۰ °C)	مقاومت سنسور دمای هوای ورودی در ۲۰ °C
۸V ~ ۱۶V	ولتاژ کاری شیر برقی کنسیتور
۱۶Hz	فرکانس پالس کنترلی شیر برقی کنسیتور
۱۹Ω ~ ۲۲Ω	مقاومت شیر برقی کنسیتور
۲۵۰ °C - ۸۵۰ °C	دمای کاری سنسور اکسیژن عقب
۹.۶Ω ~ ۱.۵Ω	مقاومت گرم کن سنسور اکسیژن (در دمای ۲۰ °C)
۱۰۰۰Ω ~ ۱۰٪	مقاومت سیم پیچ سنسور موقعیت میل لنگ (۲۵ °C ± ۵ °C)
۵V	ولتاژ کاری سنسور دمای آب
۳.۵۱kΩ ~ ۲.۶٪	مقاومت سنسور دمای آب (در دمای ۲۰ °C)
۴.۷۵V ~ ۵.۲۵V	ولتاژ کاری سنسور موقعیت میل سوپاپ
۴۰۰ ~ ۰mV	خروجی پایین سنسور موقعیت میل سوپاپ
V ~ ۵.۲۵V ۴.۷۵	خروجی بالا سنسور موقعیت میل سوپاپ
۷۰g/s	مقدار جریان هوا در زمانی که دریچه ی گاز کاملاً باز باشد (در فشار استاندارد)
۴٪ ± ۱۰	مقدار باز بودن دریچه ی گاز (دور آرام)
بین ۹۵٪ - ۵٪	محدوده ی باز بودن دریچه ی گاز
V۵	ولتاژ کاری دریچه ی گاز
pF ~ ۱۳۰۰pF ۹۰۰	ظرفیت سنسور ناک
°C ۵ MΩ (۲۵ < ۱)	مقاومت سنسور ناک (ضربه)
kPa ۴۰۰	فشار ریل سوخت
Ω ~ ۰.۶Ω ۱۲	مقاومت انژکتورها (دمای ۲۰ °C)
Ω ~ ۰.۰۷۱Ω ۰.۷۱	مقاومت کوئل ها

۲. جدول گشتاور سفت کردن پیچ ها

آیتم ها	N.m
پیچ های ECM	10 ± 2
پیچ های سنسور دما و فشار هوای ورودی	10 ± 2
پیچ سنسور دمای آب	20
پیچ سنسور میل لنگ	6 - 10
پیچ سنسور میل سوپاپ	6 - 10
سنسور اکسیژن	40 ~ 60
سنسور ضربه	15 ~ 25
پیچ سوپاپ VVT	6 ~ 10


نکات ایمنی

- ۱- عملیات تعمیر و نگهداری باید مطابق با فرآیند استاندارد عیب یابی باشد.
- ۲- زمانی که یک قسمت از سیستم سوخت دچار مشکل می شود، باید آن قسمت بصورت کامل تعویض شود و عمل جداسازی شدیداً ممنوع است. در غیر اینصورت عملکرد نرمال سایر قطعات را مختل خواهد کرد.
- ۳- فقط قسمت های مشخص شده را تعویض کنید اشتباه در این کار منجر به عملکرد نامطلوب سیستم سوخت رسانی می شود.
- ۴- هرگز بصورت عمومی هیچ قسمت از سیستم و یا کانکتورهای سیستم انژکتوری را از حالت استاندارد خود خارج نکنید تا از آسیب و نفوذ رطوبت، روغن و سایر مواد خارجی جلوگیری شود.
- ۵- در هنگام جازدن یا خارج کردن سوکت کانکتورها، باید سوئیچ موتور حالت OFF باشد در غیر اینصورت به قطعات آسیب وارد می شود.
- ۶- اگر نیاز باشد که منفی باتری را جدا کنید باید سوئیچ در حالت OFF بوده و هیچ وسیله مصرف کننده ای فعال نباشد. پس از اینکه سرباتری برداشته شد پس از ۶۰ ثانیه سایر قطعات و تجهیزات الکتریکی می تواند نگهداری شود.
- ۷- اجزای سیستم EFI (سوخت رسانی) قابلیت بالایی دارند. اگر خطایی اتفاق افتاد، ابتدا اجزای مکانیکی را چک کنید سپس کانکتورها، دسته سیم ها و اتصال بدنه را چک کنید.
- ۸- خطا در این سیستم معمولاً به سیم ها و کانکتورها مربوط می شود. سیم ها اتصالی یا قطعی پیدا می کنند، کانکتورها به درستی جا نرفته اند و...
- ۹- معمولاً قطعی سیم در وسط دسته سیم اتفاق نمی افتد معمولاً از سمت سنسور یا کانکتورهاست. بنابراین سنسورها و کانکتورها را بدقت بررسی کنید.
- ۱۰- تماس ضعیف که به دلیل فرسودگی، نفوذ گرد و غبار به کانکتورها بوجود می آید باعث می شود که سطح تماس بین کانکتور و سوکت کاهش پیدا کند. کانکتور را جدا کرده و دوباره جا بزنید تا حالت معمولی شکل بگیرد. در هنگام عیب یابی، دسته سیم ها کانکتورها را از نظر صحت عملکرد بررسی کنید. اگر پس از بررسی کانکتورها خطا ظاهر نشود، به معنای آن است که اتصال ضعیف برقرار بوده است.
- ۱۱- روکش دسته سیم ها را در هنگام بررسی سیگنال الکتریکی با سوزن سوراخ نکنید.

- ۱۲- در هنگام حمل و نصب سنور، باید به دقت حمل شوند تا آسیب نبینند. افتادن سنورها کارایی آنها را پائین می آورد.
- ۱۳- قبل از نصب، در محل نصب مواد زائد را با مواد مناسب آب بندی و با فرچه ی فلزی (سیم) تمیز کنید و مطمئن شوید که سطح آب بند بدون روغن و مواد زائد است.
- ۱۴- در هنگام نصب سنورها و کانکتورها، پیچ و مهره های آن را با گشتاور مناسب سفت کنید.
- ۱۵- در هنگام تعویض سنسور اکسیژن نباید با آب یا مایع دیگری در تماس باشد. عملیات تعمیر و نگهداری روی سنسور اکسیژن باید زمانی انجام شود که موتور سرد شده است در غیراینصورت آسیب شخصی بوجود می آورد.
- ۱۶- به دلیل فشار بالای سوخت (حدود ۴۰۰ کیلوپاسکال)، تمام لوله های سیستم سوخت رسانی از لوله با مقاومت بالا ساخته شده اند. حتی در زمانی که موتور خاموش است، در مسیر سوخت رسانی فشار بالایی وجود دارد، و بایستی در حین تعمیر و نگهداری ابتدا عملیات تخلیه فشار صورت بگیرد.
- ۱۷- تعویض فیلتر بنزین و باز کردن لوله های تیم سوخت رسانی باید در محلی با تهویه ی مناسب و بدون آتش و توسط فرد مناسبی صورت بگیرد. در هنگام کار کردن نباید سوخت روی موتور و اگزوز ریخته شود.
- ۱۸- پمپ بنزین را نمی توان بدون بنزین و یا با آب تست کرد. هرگز قطب مثبت و منفی پمپ بنزین را برعکس وصل نکنید.
- ۱۹- تست شمع ها تنها در شرایط خاص باید انجام شود در غیراین صورت باعث می شود که بنزین به مانیفولد دود نفوذ کرده و کاتالیست را خراب کند.
- ۲۰- در زمانی که ولتاژ باتری پائین است و یا موتور ایراد دارد، موتور را با نیروی خارجی استارت نزنید. چراکه در مدت زمان طولانی به کاتالیست آسیب می رساند.
- ۲۱- زمانی که نیاز باشد که عمل باتری به باتری از یک خودروی مجهز به ECM به هر خودروی دیگری انجام شود ابتدا سوئیچ را بسته و تمام مصرف کننده ها را خاموش کنید سپس اتصال کابل ها را برقرار کنید.
- ۲۲- در هنگام جوش کاری روی خودرو قطب مثبت و منفی باتری را جدا کنید. در صورت نیاز ECM را باز کنید. از بروز آسیب به ECM به دلیل ولتاژ بالای جوش جلوگیری کنید.

- ۲۳- زمانی که بدنه ی خودرو نزدیک به ECM یا سنسور را تعمیر می کنید، مراقب باشید که به اجزای آن ها آسیب نرسانید.
- ۲۴- در هنگام مونتاژ و مونتاژ E، تعمیرکار باید خودش اتصال به زمین داشته باشد. در غیر این صورت الکتریسیته ی ساکن بدن تعمیرکار باعث آسیب رسیدن مدارهای ECM می شود.
- ۲۵- منبع تغذیه ی استفاده شده در سیستم دارای بدنه منفی می باشد. در هنگام نصب باتری بسیار دقت کنید که قطب مثبت به منفی و بدنه برخورد نکند. در غیر اینصورت به قطعات الکترونیکی آسیب وارد می شود.
- ۲۶- وقتی که سیستم خطا دارد، با اسکنر عیب یاب می توانید خطا را پاک کنید. اگر خطا باز هم وجود داشت، کد خطا را می توانید بخوانید، ضمناً پس از اتمام عملیات تعمیر و نگهداری، حتماً خطاها را پاک کنید.
- ۲۷- نکات ایمنی برای استارت زدن پس از جدا کردن آن
- پس از نصب باتری، در هنگام استارت زدن، ابتدا سوئیچ را باز کرده و ۳۰ ثانیه نگهدارید، سپس سوئیچ را بسته و به مدت ۳۰ ثانیه صبر کنید و بعد سوئیچ را باز کرده و استارت بزنید.
 - مرحله ی فوق باید حتماً کامل شود تا عملیات تعریف دریچه ی گاز انجام شود. اگر سیستم EFI نتواند این قسمت را انجام دهد باعث می شود که خودرو به سختی استارت بخورد و مشکل روشن شدن خواهیم داشت. (یا روشن نمی شود، یا در دور آرام خودرو نمی ایستد)

اجزا



LF380X-020-128001

۸	سنسور دمای آب
---	---------------


۱	سنسور VVT
---	-----------

۹	ECM واحد کنترل الکترونیک
۱۰	مجموعه ی ریل سوخت پاش
۱۱	سنسور اکسیژن
۱۲	سنسور موقعیت میل لنگ
۱۳	کوئل جرقه

۲	انژکتورها
۳	سنسور ضربه
۴	سنسور دما و فشار هوای ورودی
۵	سنسور موقعیت میل سوپاپ
۶	دریچه ی گاز برقی

شرح سیستم کنترل الکترونیکی

۱- ساختار سیستم کنترل الکترونیکی




- (a) دیاگرام بلوکی سیستم
- (b) سیستم کنترل الکترونیکی معمولاً از ۳ قسمت تشکیل شده است، سنسورها، واحد کنترل الکترونیکی و عملگرها. این سیستم حجم هوای ورودی، حجم پاشش سوخت و آوانس جرقه را در زمانی که موتور روشن است کنترل می کند.
- (c) در سیستم کنترل الکترونیکی، سنسورها به عنوان ورودی عمل می کنند و سیگنال های مختلف اعم از فشار و دما را اندازه می گیرند. سپس آنها را به سیگنال مناسبی تبدیل می کنند. ECM این سیگنال ها را به عنوان ورودی از سنسورها دریافت می کند. سپس ECM متناسب با این اطلاعات عمل محاسبه را انجام می دهد. سیگنال کنترلی تولید شده خروجی بوده و به مدار قدرت می رود و مدار قدرت عملگرهای مربوطه را فعال می کند تا عمل مورد نظر انجام شود و باعث می شود که موتور با استراتژی کنترلی خود حرکت کند. سیستم تشخیص خطای ECM سیستم را مانیتور کرده و در صورت بروز خطا، خطا ذخیره شده، اخطار مورد نظر را می دهد. در این حالت، حالت LIMP MODE بوجود می آید. سیستم پس از اینکه اخطار برطرف شد به درستی به کار خود ادامه خواهد داد.
- (d) سنسورها شامل : سنسور فشار، دما، موقعیت میل لنگ و میل سوپاپ، موقعیت دریچه ی گاز (بصورت یکپارچه با دریچه ی گازی ساخته شده است)، سنسور دمای آب، سنسور ضربه، سنسور پدال گاز، سنسور اکسیژن و... می باشند.
- (e) عملگرها شامل انژکتورها، کوئل جرقه، موتور هوادور آرام، شیر برقی کنسیرتر و... می باشند.

(f) عملکرد سنسورها دریچه ی گاز (بصورت یکپارچه با دریچه ی گاز است) شیر VVT و عملگرها

ردیف	اجزاء	تعداد	کاربرد
۱	واحد کنترل الکترونیکی (ECM)	۱	مطابق با اطلاعات سنسورها شرایط کاری موتور را بصورت بهینه کنترل می کند.
۲	سنسور موقعیت میل لنگ	۱	موقعیت میل لنگ را متناسب با سیگنال ۵۸X دندانه تعیین می کند تا زمانبندی دقیق سوخت و جرقه انجام شود.
۳	سنسور موقعیت میل سوپاپ	۱	با توجه به چرخ دنده ای که روی میل سوپاپ وجود دارد موقعیت نقطه ی مرگ بالای سیلندر یک را به ECM گزارش می دهد و ترتیب کاری سیلندر را مشخص می کند.
۴	سنسور دما و فشار هوای ورودی	۱	حجم و دمای هوا و فشار آن را بررسی می کند.
۵	دریچه ی گاز برق	۱	موقعیت دریچه را مشخص می کند تا ECM موقعیت دریچه ی گاز را با موتور الکتریکی کنترل کند.
۶	کوئل جرقه	۴	عمل احتراق مخلوط سوخت و هوا
۷	پمپ بنزین	۱	انتقال سوخت
۸	انژکتورها	۴	سوخت را متناسب با سیگنال ECM مشخص می کند.
۹	سنسور دمای آب	۱	دمای آب موتور را مشخص می کند.
۱۰	شیر برق کنسیر	۱	متناسب با سیگنال ECM در زمان لازم بخارات بنزین را به محفظه ی ورود هوا می فرستد.
۱۱	پمپ بنزین	۱	انتقال سوخت
۱۲	OCV (سنسور VVT)	۱	جریان روغن را به سمت عملگر میل سوپاپ کنترل می کند.
۱۳	سنسور اکسیژن	۱	مقدار متمرکز از اکسیژن را در اگزوز مشخص می کند.
۱۴	سنسور ناک	۱	مقدار ناک موتور را تشخیص می دهد.

عملکرد سیستم کنترل موتور

(a) تمام تقاضاهای خارجی و داخلی با گشتاور و بازده موتور که براساس استراتژی کنترل گشتاور می باشد، تعریف می شود. تقاضاهای مختلف به متغیرهای کنترلی گشتاور و توان تبدیل می شوند. سپس این اطلاعات در ECM پردازش شده و به مقادیر و پارامترها مثل میزان جرقه و تایمینگ جرقه تبدیل می شود.



(b) عملکرد

اصلی سیستم

عملکرد	S/N	عملکرد	S/N
قطع سوخت به منظور شتاب گیری و شتاب منفی و...	۶	کنترل استارت	۱
کنترل آلایندگی	۷	کنترل دور آرام	۲
حفاظت از ولتاژ زیاد	۸	کنترل حلقه ی بسته ی λ	۳
کنترل کمپرسور A/C	۹	کنترل ناک (ضربه)	۴
عیب یابی و حالت رانندگی در زمان اضطراری	۱۰	کنترل گرم کردن و کاتالیست	۵

۲- معرفی و شرح عملکرد سیستم

(a) کنترل حالت استارت

- در مدت زمان استارت، روش محاسباتی خاصی به منظور تزریق مقدار مشخص سوخت و جرقه تایمینگ انجام می شود.
- در مرحله ی اولیه ی این فرآیند، هوای موجود در مانیفولد ورودی، و فشار داخلی آن به عنوان فشار محیط شناسایی می شوند. درجه ی گاز با زاویه ی مناسب و مشخص باز شده و مطابق با دمای استارت در اندازه ی مشخص و ثابتی باز می ماند.
- مقدار تزریق سوخت با دمای موتور تغییر می کند تا از بروز حالت چسبندگی سوخت روی دیواره ی مانیفولد هوا و جداره ی سیلندر جلوگیری شود. عمل غلیظ کردن (غنی کردن سوخت) قبل از اینکه موتور و جداره ی سیلندر به دور مشخصی برسد افزایش می یابد. به محض استارت خوردن موتور، سیستم عمل غنی کردن را کاهش می دهد و حالت غنی کردن سوخت پس از اتمام استارت بصورت کامل کنسل می شود (متوقف می شود).


این اتفاق زمانی که سرعت به ۶۰۰-۷۰۰ دور بر دقیقه رسیده است صورت می گیرد.

- در حالت استارت، زاویه ی جرعه بصورت پیوسته تنظیم شده و با دمای موتور، دمای هوای ورودی و دور موتور تغییر می کند.
- (b) کنترل گرم کردن برای گرم شدن موتور و کاتالیست
- پس از استارت سرد موتور، حجم هوای زیاد، سوخت و جرعه ی اعمالی تنظیم شده تا برای گشتاورهای بالاتر موتور جبران کند. این فرآیند تا جایی که دمای موتور به دور مشخص برسد ادامه دارد (دمای موتور با دمای مایع خنک کاری تقریباً یکی است).
- کاربرد کاتالیست این است که گازهای مضر و سمی موتور را به گازهای غیرسمی و غیرخطرناک تبدیل کند و سپس به هوای آزاد آنها را تخلیه کند.
- از آنجا که دمای کاری و مناسب کاتالیست ۳۰۰ درجه ی سانتی گراد است، بسیار لازم است که دمای آن را در مدت زمان warm-up (گرم شدن) به سرعت بدور مجاز رسانید. در این حالت با تأخیر در آوانس جرعه (ریتارد آن) عملاً گرم کردن انجام می شود.
- (c) کنترل دور آرام

سیستم کنترل دور آرام به مرحله ای از سیستم گویند که در آن پدال گاز فشرده شده و دریچه ی کلی باز است. کنترل دور آرام شامل کنترل دور موتور برای ثابت کردن دور در حالتی است که خودرو در دور آرام است. همین حالت کنترل دور آرام را زمانی که دریچه باز است، فرمان هیدرولیک پالت روشن کردن چراغ ها زمانی که بار زیاد باشد (جریان زیادی مصرف شود) انجام می دهد.

سیستم از یک استپر موتور (موتور پله ای) که بصورت یکپارچه با دریچه ی گاز است استفاده می کند و بصورت اتوماتیک باز بودن دریچه ی گاز را کنترل می کند و دور آرام با دقت بالا کنترل می شود.

(d) کنترل حلقه ی بسته



کنترل حلقه ی بسته ی سوخت به موتور باعث می شود که همیشه خودرو در حالت ایده آل کار کند. در زمانی که موتور استارت می خورد یا سرعت بالایی نیاز است، حلقه ی باز بکار می رود. مزایای حلقه ی سیستم بسته کاهش آلایندگی و بالابردن بازدهی دینامیکی و مصرف سوخت می باشد. λ نمایشگر نسبت هوا به سوخت است. وقتی که λ * نیاز باشد نسبت برابر با ۱۴.۷:۱ می شود.

سیستم کنترل حلقه ی بسته با کمک سنسور اکسیژن جلو کار می کند. سنسور اکسیژن جلوئی به منظور مانیتور کردن مقدار اکسیژن در کاتالیست کانورتور می باشد $\lambda > 1$ به معنای مخلوط رقیق ولتاژی حدود ۱۱۰ میلی ولت تولید کرده و $\lambda < 1$ به معنای غلیظ ولتاژی معدل ۷۵۰ میلی ولت تولید می کند. وقتی که $\lambda = 1$ باشد، ولتاژ یک پرش خواهد داشت. سیستم کنترل حلقه ی بسته ی λ که به سیگنال ورودی اشاره دارد ($\lambda > 1$ نشان می دهد که ولتاژ سنسور اکسیژن زیر ۱۰۰ میلی ولت است و $\lambda < 1$ نشان می دهد که ولتاژ بالاتر از ۷۵۰ میلی ولت است) و متغیرهای کنترلی را تغییر می دهد و یک فاکتور اصلاح شده به عنوان یک ضریب برای مدت زمان پاشش سوخت شکل می دهد.

○ گرم کردن اگزوز یک راه موثر برای کاهش تمرکز مواد سمی در گاز اگزوز می باشد. کاتالیست می تواند HC، CO و NOX را تا ۹۸ درصد یا بیشتر کاهش دهد و آنها را به H_2O ، CO_2 و N_2 تبدیل کند. این موارد فقط زمانی رخ می دهد که فاکتور هوای اضافه در محدوده ی نزدیک به $\lambda = 1$ باشد و هدف کنترل حلقه ی بسته ی λ این است که تمرکز مخلوط سوخت و هوا در محدوده ی مجاز گفته شده باشد.

(e) قطع سوخت برای شتاب گیری/شتاب منفی و حالت اورران

○ قسمتی از سوخت تزریق شده به مانیفولد هوا به موتور وارد نمی شود بلکه برروی جداره ی مانیفولد هوا بصورت لایه می چسبد و این مقدار متناسب با افزایش بار و مدت زمان پاشش شدیداً افزایش می یابد. وقتی که دریچه ی گاز باز می شود، بخشی از سوخت بصورت فیلم سوخت جذب می شود، بنابراین، سوخت جایگزین باید برای جبران آن به موتور تزریق شود تا از چسبندگی سوخت در شتاب گیری جلوگیری کند.

○ وقتی که فاکتور بار کاهش می یابد، سوخت چسبیده شده در جداره ی مانیفولد هوا، آزاد می شود. در حالت شتاب منفی، سوخت تزریق شده باید کاهش یابد.

○ در حالت اورران (چرخ موتور را بچرخاند) نسبت توان موتور به فلاپیول کمتر است. در این حالت، اصطکاک موتور و چرخش پمپ و میل لنگ می تواند موتور را نگه دارد. در این شرایط، سوخت تزریق قطع شده تا مصرف و آلایندگی کمتر شود و از همه مهمتر کاتالیست سالم تر می ماند و زمانی که سرعت به سرعت ریکاوری سوخت برسد، سوخت دوباره تزریق می شود.

○ وقتی که سیستم سوخت را پس از حالت فوق تزریق کند، این کار را با تزریق ائلیه ی سوخت انجام می دهد سپس سیستم کنترل گشتاور، گشتاور موتور را در حالت ایده آل و ثابت کنترل می کند.

(f) کنترل ناک.

○ این سیستم ارتعاشات تولید شده از ضربه های موتور را با یک سنسور که بین سیلندر ۲ و ۳ نصب می شود شناسایی می کند. و سپس آن را به سیگنال تبدیل می کند تا اطلاعات به ECM ارسال شود

- ECM از روش خاصی برای بررسی وجود ناک استفاده می کند. وقتی که ناک شناسایی شود، سیستم کنترل مدار بسته ی ناک اجرا می شود. وقتی که ناک حذف می شود در سیلندر مربوطه جرقه آوانس شده و به آرامی تنظیم می شود.
(g) حالت ولتاژ زیاد
- وقتی که سیستم شارژ دچار مشکل شود، شارژ بیش از حد شکل گرفته و ولتاژ زیاد تولید می شود. در این حالت سیستم به حالت محافظت از ولتاژ زیاد رفته و دور موتور را به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به ECM محدود می کند.
(h) کنترل کمپرسور A/C
- وقتی که سوئیچ کولر A/C زده می شود، ECM با دریافت سیگنال این موضوع را تشخیص داده و برق کمپرسور کولر را فعال می کند و سوئیچ (کلاچ) کمپرسور A/C فعال می شود.
- ECM قطع و وصل سیستم تهویه ی مطبوع را متناسب با حالت محافظت خودکار کنترل می کند. به منظور مطمئن شدن از قطع قدرت و محافظت از موتور، سیستم، تهویه ی مطبوع را در شرایط مختلف قطع می کند.
(i) کنترل آلاینده ی تبخیری
- به دلیل تشعشعات حرارتی و برگشت سوخت موجود در باک گرم شده تا بخار شکل بگیرد.
(j) کنترل فن خنک کاری
- خودرو مجهز به فن دومرحله ای (دور تند و کند) می باشد.
- کنترل فن ECM در صورت نیاز و لازم بودن فن ها را متناسب با دمای مایع خنک کاری و شرایط واقعی برای روشن کردن کولر، روشن می کند تا مصرف توان موتور را کاهش دهد.
- (k) عیب یابی روی خودرو
- عیب یابی یک نیاز و فرآیند مهم در سیستم کنترل الکترونیکی است. وقتی که یک یا بیش از یک قسمت درست کار نکند سیستم از طریق روشن کردن چراغ اخطار، هشدار می دهد. وقتی که خطا اتفاق می افتد سیستم یک طرح اضطراری را برای کنترل موتور شکل داده تا راننده بتواند تا تعمیرگاه خودرو را برساند.

○ وقتی که یک یا بیش از یک عملگر معیوب تشخیص داده شوند، لامپ اخطار (چراغ چک) روشن مانده تا به راننده یادآوری کند.

○ اطلاعات RAM مربوط به سنسورها و عملگرها را در ECM و توسط دستگاه عیب یاب بخوانید. به علاوه در برخی از شرایط، عملگر می تواند از طریق دستگاه فعال شود. (قسمت عملگر)

۴- مبانی کنترل استارت

(a) پس از اینکه سوئیچ روشن شود، پمپ بنزین پس از ۲ ثانیه متوقف می شود.

(b) به محض اینکه سیگنال ۵۸X توسط ECU شناسایی شود موتور روشن می شود و پمپ بنزین بصورت مدام کار خواهد کرد.

(c) پس از اینکه سیگنال ۵۸X قطع شود برای مدت ۰/۸ ثانیه پمپ بنزین از حرکت باز می ایستد.

(d) پیش تزریق

○ در مدت زمان استارت نرمال، عمل پیش تزریق انجام می شود (اگر سوخت توسط کربن موجود جذب شود، مخلوط سوخت و هوا رقیق تر شده و روشن شدن موتور به سختی انجام می شود)

(e) در مرحله ی اولیه ی استارت

فشار موجود در مانیفولد هوا به عنوان فشار هوای محیط محاسبه می شود. دریچه ی گاز بسته بوده و ECM مطابق با دمای هوای اولیه و دمای مایع خنک کاری، دریچه ی گاز را در یک مقدار ثابت باز نگه می دارد.

(f) فرآیند استارت

مقدار سوخت تزریق مطابق با دمای مایع خنک کاری تغییر می کند و زاویه ی جرقه هم بصورت پیوسته و متناسب با دمای مایع خنک کاری تنظیم می شود.

(g) عمل استارت پایان یافت

اگر دور موتور بالاتر از ۸۰۰ دور بر دقیقه برود، عمل استارت پایان می یابد.

۵- مبانی کنترل سوخت تزریقی

(a) ECM انژکتورها و زمان پاشش آن را به منظور ایجاد بهترین حالت سوخت و هوا در تمام شرایط کاری موتور فراهم می کند.

(b) رگلاتور سوخت فشار را ثابت نگه می دارد. انژکتور بصورت مستقیم به سیلندر و یا در مسیر هوای ورودی تزریق می کند. در هر کورس موتور انژکتور یکبار پاشش می کند.

(c) وقتی که موتور در شرایط سرد کار می کند، ECM حالت مدار باز به منظور بالا بردن بازده اجرا می کند. در زمان نرمال بودن، ECM حالت مدار بسته را متناسب با سیگنال سنسور اکسیژن فعال می کند.

(d) کنترل پهنای پالس سوخت تزریقی

کنترل خروجی	ECM	سیگنال ورودی
پهنای پالس پاشش سوخت	محاسبه ی مقدار سوخت	اصلاح سوخت و هوا
		اصلاح مدار حلقه ی باز
		فشار مانیفولد هوا
		دمای مانیفولد هوا
		بازده مانیفولد هوا
		اصلاح عمل تعریف
		اصلاح ولتاژ تغذیه
		سیکل گاز اگزوز
		شتاب گیری و غلیظ شدن
		شتاب منفی و رقیق شدن
		شتاب منفی و قطع سوخت
		پارامترهای انژکتور

(e) شرح کنترل سیگنال

محتوا	آیتم اصلاحی
نسبت هوا به سوخت برای استتارت نسبت هوا به سوخت در حالت روشن بودن موتور نسبت هوا به سوخت در دمای پایین موتور نسبت هوا به سوخت در دمای نرمال موتور نسبت هوا به سوخت تئوری نسبت هوا به سوخت قوی تر نسبت هوا به سوخت در حالت محافظت گرمایی	نسبت هوا به سوخت شامل
به کمک سیگنال سنسور اکسیژن نسبت حقیقی هوا به سوخت کنترل می شود و آن را نزدیک به حالت تئوری می رساند.	اصلاح حلقه ی بسته
بصورت مستقیم فشار هوا از طریق سنسور MAP نصب شده روی مانیفولد هوا خوانده می شود.	فشار مانیفولد هوا
تغییرات کم، مانند سایش مکانیکی، در مدت زمان کاری موتور را اصلاح می کند.	تعریف هوشمند
وقتی که ولتاژ باتری تغییر کند، ولتاژ اصلاحی می تواند مقدار سوخت را اصلاح کند.	ولتاژ تغذیه
وقتی که ECM فشار مانیفولد را تشخیص می دهد و مقدار باز بودن دریچه ی گاز زیاد می شود مقدار سوخت افزایش می یابد تا توان موتور زیاد شود.	شتاب گیری و غلیظ کردن

وقتی که ECM تشخیص دهد که فشار مانیفولد هوا و مقدار باز بودن دریچه ی گاز در حال کم شدن هستند. به منظور رقیق کردن سوخت برای کاهش مصرف و آلاینده‌گی مقدار سوخت کمتر می شود. تا آلاینده‌گی کمتر شده و قابلیت حرکت خودرو بهتر شود.	شتاب منفی و رقیق کردن
وقتی که سیستم تشخیص دهد که خودرو به حالت شتاب منفی رفته است سوخت را کنترل کرده و قطع می کند. تا مصرف و آلاینده‌گی کم شود. هنگامی که دور موتور از مقدار تعیین شده بالاتر رود سوخت وارده به موتور را قطع می کند. همچنین وقتی که سیستم جرقه خراب شود سوخت وارده به موتور را قطع می کند	شتاب منفی و قطع سوخت
رابطه ی بین موتور و مقدار پاشش سوخت را فراهم می کند.	پارامتر تزریق سوخت

(f) اصلاح مخلوط گاز سوخت موتور.

- وقتی موتور در دمای نرمال کار می کند، کنترل بار جزئی (کم) توسط کنترل حلقه بسته انجام می شود. در این لحظه سیستم تصحیح زمان و رقیق مقدار پاشش سوخت را بوسیله ECM و بر اساس (مطابق بر) سیگنال ولتاژ فیدبک سنسور اکسیژن تنظیم کرده به طوری که برای اطمینان از کارایی تبدیل گاز مضر از طریق کاتالیست کانورتور سه راه و رسیدن به حالت مطلوب و مصرف سوخت اقتصادی غلظت گاز در نزدیک (محدوده) نسبت هوا به سوخت تئوری قرار گیرد.
- وقتی موتور در محدوده دمای نرمال کار می کند، کنترل حلقه باز در بار کامل استفاده می شود. در این لحظه، برای اطمینان از بهترین قدرت خروجی موتور، سیستم پاشش سوخت را با یک نسبت هوا به سوخت غنی کنترل خواهد کرد و زاویه آوانس جرقه در حد متوسط و بدون ناک موتور افزایش یابد. سیستم می تواند با کنترل دمای اگزوز از طریق مدل دریافتی دمای اگزوز تعیین شده هنگام اندازه گیری و کالیبراسیون از موتور و کاتالیست کانورتور سه راه محافظت کند.
- سیستم بر اساس (مطابق بر) سیگنال تولیدی بوسیله سنسور موقعیت دریچه گاز شرایط بار کامل (تمام بار) تعیین می کند. در حالت عادی، وقتی دریچه گاز ۸۰ الی ۹۰ درصد باز می شود، سیستم حالت بار کامل (تمام بار) برای موتور در نظر می گیرد. هنگام شتاب گرفتن وقتی راننده پدال گاز را فشار می دهد، سیستم متناسب با قدرت مورد نیاز مقدار پاشش سوخت را افزایش می دهد. افزایش مقدار پاشش سوخت بطور مستقیم با مقدار (نرخ) تغییر باز شدن دریچه گاز متناسب است. هنگام شتاب گیری، ECM ابتدا آوانس جرقه مناسب را به تأخیر می اندازد و سپس به منظور جلوگیری از افزایش گشتاور و ضربه سیستم محرک (انتقال قدرت) هنگام شتاب گیری سریع، بتدریج آوانس را ایجاد می کند.
- وقتی شتاب گیری در محدوده بار کامل (تمام بار) موتور انجام می شود، هنگام شتاب گیری سیستم برای اطمینان از افزایش قدرت خروجی موتور، سیستم تهویه مطبوع خودرو را قطع می کند. در هر شرایطی، هنگامی که سرعت دورانی موتور از حداکثر دور تعیین شده در سیستم بیشتر می شود. سیستم با قطع سوخت تغذیه در مقابل افزایش بیشتر از حد سرعت دورانی مقاومت (مخالف) کرده و از موتور محافظت و "سرعت حد قرمز" جلوگیری می کند، هنگامی که سرعت دورانی به حد مجاز سرعت حداکثر بازگشت می کند، سیستم بلافاصله تغذیه سوخت را انجام می دهد.

۱.۶ اصول کنترل جرقه

(a) استارت

هنگام استارت موتور، یک زاویه آوانس ثابت برای احتراق گاز درون سیلندر استفاده می‌شود و گشتاور مثبت را تولید می‌کند. بعد از افزایش دور موتور به مقدار معین، ECM بر اساس سیگنال‌های ورودی زاویه آوانس جرقه را برآورد می‌کند.

(b) کنترل زاویه آوانس جرقه

سیگنال ورودی	ECM	کنترل خروجی
اصلاح دمای مایع خنک‌کننده	برآورد زاویه آوانس جرقه	زاویه آوانس جرقه
اصلاح دمای هوای ورودی موتور		
اصلاح سرعت دور آرام		
زاویه جرقه اصلی		
اصلاح شتاب منفی و قطع سوخت		
اصلاح شتاب مثبت		
اصلاح غنی‌سازی قدرت		
اصلاح تهویه مطبوع		

(c) زاویه آوانس جرقه اصلی

بعد از رسیدن دمایی موتور به مقدار نرمال، زاویه جرقه اصلی وقتی دریچه گاز باز است در نقطه گشتاور بهینه (مطلوب) زاویه جرقه حداقل می‌باشد. برای بهترین حالت گشتاور (MBT)، خط مرزی ناک (KBL)، هنگامی که دریچه گاز بسته است، باید زاویه آوانس جرقه به حد دور آرام کاهش یافته و کمتر از MBT باشد.

برای گرم کردن کاتالیست کانورتور جرقه در حالت MBT یا KBL نخواهد بود. و تا حد ممکن و تاجایی که رانندگی نرمال را متاثر نکند ریتارد خواهد شد.

(d) اصلاح زاویه آوانس جرقه

- اصلاح شتاب‌گیری: هنگام شتاب گرفتن خودرو، ECM با شناسایی سیگنال ناک تا رفع شدن ناک زاویه جرقه را اصلاح می‌کند. بعلاوه بعلت استفاده از فعال شدن سیستم ناک نوسان‌های سرعت موتور کاهش می‌یابد.
- اصلاح افزایش توان (قدرت): در نزدیک راندمان موتور، برای به دست آوردن قدرت و گشتاور بهتر می‌توان با غنی‌سازی مخلوط هوا به سوخت به بهترین مقدار گشتاور رسید. اصلاح شتاب منفی قطع سوخت: هنگام خروج از حالت شتاب منفی و قطع سوخت، برای اطمینان از انتقال باید از زاویه آوانس جرقه اصلاح می‌گردد.
- اصلاح شتاب منفی و قطع سوخت: وقتی که در حالت شتاب منفی و قطع سوخت قرار گیرد زاویه ی جرقه اصلاح شده تا عمل انتقال پایدار اتفاق بیوفتد.
- اصلاح کنترل تهویه مطبوع: وقتی موتور در دور آرام کار می‌کند و تهویه مطبوع خاموش است. برای اطمینان از انتقال پایدار زاویه آوانس جرقه اصلاح می‌گردد.

۱.۷ اصول کنترل سرعت دور آرام

(a) کنترل سرعت دور آرام

- مطابق با شرایط دور آرام و تغییرات بار موتور و دور آرام، کنترل مقدار دریچه بای پس هوا سرعت دور آرام را بهینه نگه می‌دارد. مطابق دمای مایع خنک‌کننده موتور و بار تهویه مطبوع، ECM استپر موتور دور آرام فعال کرده و دور موتور را در سرعت دور آرام هدف از پیش تعیین شده قرار می‌دهد. بعلاوه، هنگام کار کردن موتور در دور آرام اگر تهویه مطبوع روشن یا خاموش گردد. استپر موتور هوای دور آرام مقدار بای پس را مطابق با شرایط بار موتور تنظیم کرده و از ناپایدار بودن سرعت دور آرام جلوگیری می‌کند.

(b) محاسبه سرعت دور آرام هدف

کنترل خروجی	ECM	سیگنال ورودی
سرعت دور آرام هدف	محاسبه سرعت دور آرام هدف	سرعت دور آرام هدف‌گذاری شده پایه (اصلی)
		جبران ولتاژ
		جبران سرعت خودرو
		جبران نور بالا
		جبران فن خنک‌کننده
		جبران سیستم کولر
		تنظیم شتاب منفی

- جبران ولتاژ وقتی ولتاژ پایین‌تر از ۱۲V باشد، گر ولتاژ سیستم کمتر از ۱۲V می‌باشد و در شرایط عادی در ۱۰ ثانیه بازبایی نشود، سیستم عملیات کنترل را انجام داده و سرعت دور آرام هدف‌گذاری شده را 300 r/min افزایش داده و مقدار تولید الکتریسیته ژنراتور (آلترناتور) افزایش می‌یابد.
- در دور آرام، هنگامی که سیستم با نوسانات ولتاژ گذرا (موقت) ناشی از بار الکتریکی خارجی مواجه می‌شود، سیستم بطور اتوماتیک با جبران مقدار هوا در برابر نوسانات بیش از حد سرعت دور آرام مقاومت می‌کند.
- جبران A/C: هنگام پارک کردن خودرو و فعال شدن تهویه مطبوع در دور آرام، قدرت (توان) مصرفی کمپرسور با افزایش 150 r/min سرعت دور آرام هدف‌گذاری شده جبران می‌گردد.
- جبران نور بالا بعد از قرار گرفتن چراغ‌های جلو در وضعیت نور بالا، برای جبران قدرت (توان) مصرفی سرعت دور آرام هدف‌گذاری شده 50 r/min افزایش پیدا می‌کند.
- جبران فن خنک‌کننده:
- هنگامی که دمای مایع خنک‌کننده افزایش می‌یابد. فن روشن می‌گردد. به منظور جبران قدرت (توان) مصرفی فن خنک‌کننده، سرعت در آرام هدف‌گذاری شده 50 r/min افزایش پیدا می‌کند.

(C) پارامترهای کنترل شده سرعت دور آرام:

- کنترل مقدار هوای دور آرام
- کنترل مقدار پاشش سوخت
- کنترل زمان‌بندی (تایمینگ) جرقه
- (d) زمان طراحی شده کنترل دور آرام
- کالیبراسیون پایداری دور آرام

- کالیبراسیون شرایط شتاب‌گیری
- کالیبراسیون شرایط شتاب منفی و قطع سوخت
- کالیبراسیون تغذیه سوخت در شرایط کار (عملیات) تغییر حالت وضعیت ناپایدار موتور
- کالیبراسیون حرکت با سرعت ثابت
- کالیبراسیون افزایش / کاهش بار مکانیکی و الکتریکی

(e) عوامل (فاکتورهای) تعیین‌کننده دور آرام هدف (گذاری‌شده)

- هنگامی که دمای آب موتور خیلی کم است، سیستم برای سریع‌تر شدن (سرعت بخشیدن به) فرآیند گرم شدن موتور سرعت بالای دور آرام (دور کم) را ایجاد می‌کند.
- هنگامی که بارهای اضافی (از قبیل: نور بالا، تهویه مطبوع، فن‌های خنک‌کننده و بارهای الکتریکی دیگر) روشن می‌باشند، سیستم برای حفظ ثبات سرعت دور آرام و جبران افزایش بار دور آرام را افزایش می‌دهد.

اصول کنترل ناک

(a) معرفی سنسور ناک

- سنسور ناک از نوع سنسور شتاب ارتعاشی است، که روی بلوک سیلندر نصب می‌شود. معمولاً مابین سیلندرهایی شماره ۲ و شماره ۳ نصب و موجب تعادل (بالانس) ناک موتور می‌شود. ECM بوسیله فرکانس ارتعاش سیگنال خروجی سنسور و از طریق فیلتر کردن در داخل ECM وجود ناک در موتور را تعیین می‌کند. هنگامی که سیگنال ناک شناسایی گردید، ECM تا رفع شدن پدیده ناک زاویه جرعه‌زنی را اصلاح می‌کند.

(b) شرایط کنترل ناک:

- خودرو مجهز به سنسور ناک باشد.
- دور موتور بیشتر از 800 r/min
- $\text{MAP} > 40 \text{ kPa}$.

(c) طریقه کنترل ناک:

کنترل دائم (مستمر) ناک:

- هنگام کار کردن عادی موتور ECM از راه جمع‌آوری و آنالیز صداهای اتفاق افتاده در مدت احتراق موتور و از طریق سنسور ناک و فیلتر کردن آنها ناک را بازرسی می‌کند. با یک ناک دارای قدرت بیش از حد مجاز، سیستم زاویه آوانس جرعه را سیلندری که ناک در آن اتفاق افتاده است را سریعاً به تأخیر می‌اندازد. (ریتارد می‌کند) تا ناک حذف شود.

کنترل حالت گذرا:

- ناک به‌آسانی در مدت شتاب‌گیری سریع یا تغییرات دور موتور ناگهانی اتفاق می‌افتد. بعد از پیش‌بینی سیستم به احتمال وقوع ناک، سیستم بطور اتوماتیک آوانس جرعه را به تأخیر (ریتارد) می‌اندازد و از انجام ناک دارای قدرت بیش از حد مجاز جلوگیری می‌کند.

ریتارد کردن سریع زاویه جرعه:

- هنگامی که سیستم ناک را شناسایی کرد، سریعاً مطابق با دوره‌های مختلف موتور زاویه آوانس جرعه را به تأخیر می‌اندازد (ریتارد می‌کند) و سپس بعد از ۲ الی ۳ ثانیه به کنترل عادی بازگشت می‌کند.

- تنظیم سازگاری زاویه جرقه زدن:
- به علت خطا در ساخت و فرسودگی بدلیل استفاده طولانی مدت و تفاوتی که مابین موتوها وجود دارد، در شروع استفاده سیستم و موتور یا بعد از سوئیچ شدن ECM به وضعیت ON (روشن)، هنگام کارکردن موتور ناک وجود خواهد داشت. سیستم ناک را ذخیره خواهد کرد و بعد از یک زمان کوتاه اجرا کردن با اصلاح مقدار تنظیم جرقه مناسب را ایجاد می کند. هنگامی که موتور تحت شرایط کاری مشابه عمل می کند. سیستم بصورت اتوماتیک زاویه آوانس جرقه را تنظیم و از ایجاد ناک (ضربه) قوی جلوگیری می کند.

۹. اصول کنترل سولنوئید کنیستر


(a) این عملکرد برای کنترل جریان هوای تمیز کننده کنیستر استفاده می شود:

ECM مطابق با بار موتور، دمای مایع خنک کننده موتور، سرعت و یک سری سیگنال سوپاپ کنیستر را کنترل می کند. از طریق یک مجموعه محاسبه، ECM با دریافت مدت زمان پالس الکتریکی و فرکانس سوپاپ را کنترل می کند، انباشته شدن (جمع شدن) بیش از حد بخار بنزین داخل کنیستر می تواند دلیل نشت بنزین و در نتیجه آن آلودگی محیط زیست باشد. بنابراین، هدف از کنترل سوپاپ کنیستر باز شدن آن در زمان صحیح برای اجازه دادن به بخار بنزین بیش از حد (مازاد) در کنیستر و مخلوط شدن با هوا قبل از ورود به داخل مانی فولد ورودی و شرکت در احتراق است.


(b) کنیستر در شرایط زیر فعال نخواهد شد.

- در یک دوره زمانی به بعد از استارت سرد موتور (روشن شدن در حالت سرد موتور)
- خیلی پایین بودن دمای آب خنک کننده موتور
- دور آرام موتور
- زیاد بودن بار موتور
- خطا سنسور مهم سیستم

شماتیک دیاگرام ها



شرح ترمینال های ECM



شماره پایه	رنگ	عملکرد	شماره پایه	رنگ	عملکرد
۱	Br	کنترلر کوئل سیلندر ۳	۲۶	V	سگنال کروز کنترل
۲	B	اتصال بدنه	۲۷	P	سیگنال ۲ سنسور موقعیت دریچه ی گاز
۳	B	اتصال بدنه	۲۸	-	
۴	Lg/R	کنترلر کوئل سیلندر ۱	۲۹	-	
۵	Bl/R	خروجی تغذیه رله ی اصلی	۳۰	G	سیگنال بالا سنسور موقعیت میل لنگ
۶	O/B	کنترلر انژکتور سیلندر ۱	۳۱	-	
۷	P/Y	کنترلر انژکتور سیلندر ۳	۳۲		
۸	Y/R	کنترلر انژکتور سیلندر ۲	۳۳		
۹	B/O	کنترلر رله ی پمپ بنزین	۳۴		
۱۰	W	کنترلر رله ی کمپرسور	۳۵		
۱۱	Bl	سیگنال پایین سنسور موقعیت میل لنگ	۳۶		
۱۲	-		۳۷		
۱۳	-		۳۸		
۱۴	-		۳۹	Bl/W	PCANH
۱۵	-		۴۰	G	سیگنال فشنگی فشار کولر

شماره پایه	رنگ	عملکرد	شماره پایه	رنگ	عملکرد
۱۶	-	-	۴۱	R/Y	سیگنال ۱ سنسور پدال گاز
۱۷	O/Bl	کنترل فن دور تند	۴۲	Gr	سیگنال ۲ سنسور پدال گاز
۱۸	-	-	۴۳	Y/W	کنترل شیربرقی VVT
۱۹	-	-	۴۴	Y	کنترل اصلی رله اصلی ECU
۲۰	V	منفی موتور دریچه ی گاز	۴۵	-	-
۲۱	Y	مثبت موتور دریچه ی گاز	۴۶	-	-
۲۲	-	-	۴۷	O/Y	سیگنال سنسور اکسیژن جلو
۲۳	G	کنترل گرم کن سنسور اکسیژن عقب	۴۸	Gr	سیگنال سنسور اکسیژن عقب
۲۴	V/W	کنترل گرم کن سنسور اکسیژن جلو	۴۹	Y/B	سیگنال سنسور دمای آب
۲۵	G/Y	کنترل انژکتورسیلندر ۴	۵۰	-	-
۵۱	-	-	۶۷	R	تغذیه ی باتری
۵۲	Bl/G	سیگنال ۱ سنسوردریچه گاز	۶۸	B/W	تغذیه ی سویچ IG۱
۵۳	-	-	۶۹	G/W	سیگنال سویچ ترمز(معمولا بسته است)
۵۴	P	سنسور فشار هوای ورودی	۷۰	R/B	تغذیه ی ۵ولت
۵۵	-	-	۷۱	Bl	سیگنال دمای هوای ورودی
۵۶	-	-	۷۲	-	-
۵۷	-	-	۷۳	V/B	سیگنال منفی سنسور اکسیژن
۵۸	-	-	۷۴	W	سیگنال منفی سنسور های پدال گاز،میل سوپاپ و دمای آب
۵۹	-	-	۷۵	P/G	خط ارتباطی عیب یابی Kw۲۰۰۰
۶۰	Bl/G	فشنگی سیگنال فرمان	۷۶	R/B	منفی سنسور دما و فشار هوای ورودی
۶۱	-	-	۷۷	Lg/W	سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ
۶۲	Lg/G	کنترل کوئل سیلندر ۴	۷۸	-	-
۶۳	-	-	۷۹	R/G	سیگنال فعال کردن A/C(سویچ ولتاژبالاوپایین)

شماره ی پایه	رنگ	عملکرد	شماره ی پایه	رنگ	عملکرد
۶۴	W/G	کنترل شیر برقی کنیستر	۸۰	-	-
۶۵	Bl/Y	کنترل فن دور کند	۸۱	P/G	کنترلر کوئل جرقه ی سیلندر ۲
۶۶	R/W	۵ ولت تغذیه سنسور دما و فشار هوای ورودی			
شماره ی پایه	رنگ	عملکرد	شماره ی پایه	رنگ	عملکرد
۶۴	W/G	کنترل شیر برقی کنیستر	۸۰	-	-
۶۵	Bl/Y	کنترل فن دور کند	۸۱	P/G	کنترلر کوئل جرقه ی سیلندر ۲

بررسی اولیه

△ نکته:

اگر در حالت بازرسی DTC، شناسایی نشود، تمام مدارهای که ممکن است علت خطا باشد باید تجزیه و تحلیل گردد و خطا رفع شود. در بیشتر موارد، بررسی اولیه موتور بشرح جدول زیر باعث پیدا کردن سریع و موثر محل خطا خواهد بود.

مرحله	عنوان بازرسی	اقدام اصلاحی
۱	بررسی ولتاژ باتری - ولتاژ باتری باید $\geq 9.6V$ - عادی بودن ولتاژ را بازرسی کنید.	بلی
		شارژ کردن یا تعویض باتری
۲	بررسی روشن شدن موتور - موتور را روشن کنید. - روشن شدن موتور را بازرسی کنید.	بلی
		به مرحله ۳ بروید.
۳	بررسی فیلتر هوا - پیاده کردن فیلتر هوا - بررسی فیلتر هوا برای کثیف بودن یا روغن زدگی - عادی بودن فیلتر هوا را بازرسی کنید.	بلی
		تمیز کردن یا تعویض فیلتر هوا
۴	بررسی دور آرام - موتور را روشن کنید. - اجازه دهید موتور در آرام کار کند. - عادی بودن دور آرام موتور را بازرسی کنید.	بلی
		به بخش ۱۲B سیستم کنترل موتور - عیب یابی، جدول علائم عیب مراجعه کنید.
۵	بررسی تایمینگ جرقه - بررسی تایمینگ جرقه استفاده از روش بررسی چراغ تایمینگ یا تستر تایمینگ جرقه - عادی بودن تایمینگ جرقه را بازرسی کنید.	بلی
		به بخش ۱۲B سیستم کنترل موتور - عیب یابی، جدول علائم عیب مراجعه کنید.
۶	بازرسی فشار سوخت - بررسی فشار سوخت با فشارسنج - عادی بودن فشار سوخت را بازرسی کنید.	بلی
		به بخش ۱۲ سیستم کنترل موتور - عیب یابی، جدول علائم عیب مراجعه کنید.
۷	بازرسی جرقه - پیاده کردن تک به تک شمع ها - آزمایش شمع - عادی بودن شمع را بازرسی کنید.	بلی
		تعویض شمع

عیب یابی خطاها

شرح سیستم عیب یابی

۱. نماد کلی سیستم

سیستم عیب یابی EFI برای کنترل آلاینده‌گی به سیستم عیب یابی هوشمند مراجعه می‌کند. سیستم امکان شناسایی خطاها و DTC ذخیره شده در داخل حافظه واحد کنترل الکترونیکی را دارد.

۲. ذخیره اطلاعات

(a) بعد از وقوع یک خطا و تأیید (ثبت) آن توسط سیستم، هر خطا DTC جداگانه در مدول کنترل الکترونیکی (ECM) ذخیره می‌گردد.

(b) هنگام وقوع خطا پارامترهای وضعیت موتور و اطلاعات خطا شامل مقدار بار، سرعت موتور، فشار سوخت و اصلاح آن، سرعت خودرو، دمای مایع خنک کننده موتور و غیره ذخیره می‌گردد.


۳. خواندن اطلاعات

(a) با اتصال یک اسکنر عیب یابی یا یک کامپیوتر از طریق کانکتور عیب یابی به خودرو می‌توان پارامترهای وضعیت موتور یا DTC هنگام وقوع خطا قرائت کرد.

(b) کانکتور عیب یابی

کانکتور ۱۶ پین عیب یابی در پایین سمت چپ داشبورد قرار دارد.

(c) تشریح کانکتور عیب یابی:




کد ترمینال	تشریح عملکرد	دیتای مورد نیاز
۴	(-) اتصال بدنه	مقاومت: در حدود 1Ω یا کمتر
۵	(-) اتصال بدنه	مقاومت: در حدود 1Ω یا کمتر
۶	CAN-H	ولتاژ $2.5V \sim 3.5V$
۷	کابل شبکه ارتباطی KW2000	سیگنال پالس

کد ترمینال	تشریح عملکرد	دیتای مورد نیاز
۸	IG۱ power	ولتاژ بدنه ۹~۱۴V
۱۴	CAN_L	ولتاژ ۱.۵~۲.۵V
۱۶	ترمینال مثبت باتری (+)	ولتاژ بدنه ۹~۱۴V

۴. چراغ نشانگر عیب

(a). محل و علامت



محل و علامت روی داشبورد و شامل دو چراغ نشانگر عیب می باشد. یک چراغ نشانگر عیب "SVS" (A) سیستم و دیگری چراغ MIL که نشانگر عیب OBD (B) می باشد. هر دو آنها بوسیله ECM کالیبره (واسنجی) می گردند. اختلاف در اجباری بودن OBD MIL توسط قوانین و مقررات ملی است. زمانی که این چراغ روشن می باشد، به معنی وجود داشتن یک خطا (عیب) در سیستم کنترل الکترونیکی که باعث بدتر شدن آلاینده می گردد. روشن شدن چراغ SVS به معنی وجود خطاهای دیگر در

سیستم کنترل الکترونیکی می باشد. در طول دوره کارکرد عادی برای موتور، وقتی یک خطا واقع می شود، هر دو چراغ براساس قوانین مربوطه روشن می شود.

۵. نوع روشن شدن چراغ نشانگر عیب

راهنما:

- قبل از روشن کردن خودرو، سوئیچ موتور را برای ۲ ثانیه در وضعیت ON قرار داده و چراغ نشانگر عیب را برای خود بازرسی (عیب یابی هوشمند) مشاهده کنید. خودرو حداقل برای ۵ ثانیه روشن کرده و بعد از آن سوئیچ موتور را در وضعیت OFF قرار دهید.
- چراغ های SVS و MIL روی داشبورد نصب می باشند و به کاربرد وجود خطا مربوطه به سیستم کنترل الکترونیکی را هشدار می دهند. روشن شدت چراغ ها بوسیله دیتای کالیبراسیون داخلی ECM کنترل خواهد شد.

(a) هنگام بدون خطا بودن سیستم

- سوئیچ موتور را در وضعیت ON قرار دهید، چراغ MIL همیشه روشن می باشد و SVS بعد از خودبازرسی (عیب یابی هوشمند) خاموش می شود.
- بعد از روشن شدن موتور چراغ MIL و SVS خاموش می شوند.
- بعد از خاموش کردن موتور و قرار دادن سوئیچ در وضعیت OFF، MIL و SVS خاموش می شوند.

(b) هنگام دارای خطا بودن در سیستم

- سوئیچ موتور را در وضعیت ON قرار دهید، چراغ MIL و SVS همیشه روشن می باشد
- بعد از روشن کردن موتور، اگر سیستم عیب داشته باشد هر دو چراغ SVS و MIL طبق عیب داریم روشن یا خاموش می مانند.
- بعد از خاموش شدن سوئیچ موتور همه چراغ های نشانگر داشبورد خاموش می شود.



عطفقه بندی خطا در سیستم کنترل الکترونیکی


(a) روشن شدن چراغ نشانگر عملکرد نامطلوب OBD هنگامی که چراغ OBD بر اساس قوانین مرتبط روشن است، کاربر (راننده) باید بلافاصله به تعمیرگاه مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه و اجازه دهد تکنسین های حرفه ای آن را بررسی کنند.

(b) روشن شدن چراغ عملکرد نامطلوب SVS. این خطا بر آلاینده گی تأثیر خواهد داشت. اما این حالت نشان دهنده کارکرد غیرعادی سیستم می باشد. کاربر (راننده) باید در زمان مناسب به تعمیرگاه مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کند.

△ نکته:

با وجود دو خطا لازم است تا کاربر (راننده) به تعمیرگاه مجاز مراجعه کرده و با استفاده از اسکنر عیب یابی تجهیزات ویژه معادل آنها را بررسی می کند.

Fault diagnosis procedure



LPWX-800-126018

تجزیه و تحلیل عیب یابی خطا

△ نکته:

خطای عمومی کنترل الکترونیکی موتور: سخت روشن شدن، بعد از روشن شدن خاموش می شود، دور آرام ناپایدار، دور آرام خیلی زیاد، ضعف قدرت محرکه، شتابگیری ضعیف، پس زدن در مانی فولد هوا و انفجار در اگزوز، لرزش موتور، دود کردن و مصرف سوخت بالا، دلایل خطا بسیار (خیلی) پیچیده می باشند. پس تجزیه و تحلیل دقیق خطا بسیار مهم است.

۱. تجزیه و تحلیل و تعیین وجود خطا در موتور

روش های عمومی تعیین وجود خطا در موتور شامل:

- هنگامی که موتور نمی تواند روشن گردد یا بعد از روشن شدن نمی تواند دوران عادی داشته باشد یا روشن بودن موتور همراه با انفجار در لوله اگزوز، داشتن ناک و پس زدن احتراق در مانی فولد ورودی به معنی داشتن خطا در موتور است.
- چراغ نشانگر عملکرد نامطلوب موتور سیستم کنترل الکترونیکی موتور روشن است. اگر چراغ روشن است، به معنی داشتن یک خطا در سیستم کنترل الکترونیکی موتور است.
- اگر کارایی موتور در یک زمان کوتاه تغییرات زیادی دارد، به معنی وجود خطا در موتور است. برای مثال، کاهش قدرت موتور و افزایش مصرف سوخت قابل توجه.
- اگر کارایی موتور کمی تغییر کند، می توان از روش زیر برای تست استفاده کرد. هنگامی که موتور تحت شرایط مختلف کاری فعال می باشد، لوله اگزوز و لوله هوای ورودی را برای داشتن صدای غیرعادی بررسی کنید. موتور را برای تکان شدید یا ضربه به فلز و تغییرات سرعت بررسی کنید.

توجه:


- روی پدال گاز به آرامی فشار وارد کرده و به تدریج سرعت موتور را افزایش دهید و وجود پدیده های ذکر شده در بالا را بررسی کنید.
- اگر وجود دارد، به معنی امکان داشتن خطا در موتور است. لازم است تا تست مجدد انجام و زمینه تعیین خطا صحیح ایجاد گردد.
- پدال گاز را ناگهانی فشار دهید، وجود پدیده های ذکر شده در بالا و افزایش صحیح سرعت (دور) موتور را بررسی کنید. اگر شرایط غیرعادی ایجاد گردد و یا سرعت (دور) موتور به آرامی افزایش یابد، به معنی آن است که موتور دارای خطا (عیب) می باشد.
- در هر حالت، اگر موتور پدیده غیرعادی ندارد، پدال گاز را آزاد کرده و موتور را در دور آرام بررسی کنید. موتور را برای زیاد یا ناپایدار بودن دور آرام یا وجود لرزش شدید بررسی کنید.

راهنما:

- بعد از اتمام عملیات فوق الذکر، اگر پدیده (حالت) غیرعادی شناسایی نگردد، نشانه کارکرد عادی موتور می باشد. اگر شما خواهان بازرسی دقیق راندمان (کارایی) دینامیکی، اقتصادی و شرایط آلایندگی موتور می باشد، لازم است با استفاده تست لاین یا ردیاب مخصوص (دیاگ یا اسکنر) بازرسی را انجام و خطا را تشخیص دهید.

۲. تجزیه و تحلیل و تعیین نوع خطا

هنگامی که یک عیب در کنترل الکترونیکی موتور وجود دارد، ابتدا شرایط چراغ نشانگر عیب "CHECKENGINE (check the engine)" سیستم کنترل الکترونیکی موتور را مشاهده کنید. اگر چراغ در مدت کار کردن موتور روشن است، به معنی خطا داشتن کنترل الکترونیکی موتور که می تواند به وسیله سیستم عیب یابی هوشمند پایش (مونیتور) گردد می باشد. خطای عادی مربوط به سیستم کنترل الکترونیکی است. حالا DTC ذخیره شده در کامپیوتر می توان فراخواند. سپس می توان دلیل خطا را بر اساس DTC پیدا کرد. اگر موتور واقعا خطا دارد و "چراغ نشانگر عیب" موتور روی داشبورد هنگام کار کردن موتور روشن نیست، به معنی آن است که خطای موتور به وسیله سیستم عیب یابی هوشمند واحد کنترل الکترونیکی شناسایی نشده است. حالا مطابق پدیده های مرسوم موتور و خطا، شما بر مبنای اصل از خارج به داخل و از ساده به پیچیده دلایل ممکن خطا را تجزیه تحلیل کنید. در این حالت، سیستم کنترل الکترونیکی را جدا نکنید. فقط هنگامی که خطا در سیستم کنترل الکترونیکی وجود دارد، لازم است، سیستم کنترل الکترونیکی بررسی شود. در غیر این صورت، قطعات دیگر را بررسی کنید.



بررسی و عیب یابی روی خودرو ۱. بررسی چراغ اخطار واحد کنترل الکترونیکی

(a) وقتی که سویچ را از حالت ACC به ON میبرید ببینید که آیا چراغ کنترل الایندهی خودرو پشت آمپر روشن می شود.
(b) بررسی کنید که آیا پس از روشن کردن موتور چراغ اخطار واحد الکترونیکی خاموش می شود.

۲. بررسی فیوز و رله ها


(a) بررسی کنید که آیا فیوز FS۰۶ که در جعبه فیوز داخل اتاق قرار دارد سوخته است یا خیر. راهنما:

فیوز را در صورت سوخته بودن با مشابه خود تعویض کنید.

(b) بررسی کنید که فیوز های SB۰۸ / SB۰۹ در جعبه فیوز موتور، فیوز برق تغذیه ECM FS۰۵، فیوز کمپرسور FS۱۰، فیوز پمپ بنزین، و رله ی اصلی و فیوز SB۰۷ سوخته اند یا خیر. راهنما:

فیوز را در صورت سوخته بودن با مشابه خود تعویض کنید.

(c) بررسی کنید که آیا رله ی K۰۵ در جعبه فیوز موتور سوخته است یا خیر.



راهنما:

اگر رله سوخته باشد، آن را با نمونه ی مشابه تعویض کنید.

۳. بررسی انژکتور

(a) در حالت سوییچ بسته کانکتور انژکتور را با فشاردن حلقه ی آن خارج کنید.

(b) مقاومت بین پایه های ۱ و ۲ انژکتور را با مولتی متر دیجیتالی بررسی نمایید.

مقاومت استاندارد: $12\Omega \pm 0.6\Omega$ (در دمای 20°C)

راهنما:


در صورتی که مقاومت در حد مجاز و مشخص شده نباشد آن را تعویض کنید.

(c) انژکتور را جدا کرده و آن را از نظر گرفتگی بررسی کنید.

راهنما:

اگر انژکتور ایراد داشت، آن را تعمیر یا تعویض کنید.

۴. بررسی سنسور فشار و دمای هوای ورودی.



(a) بررسی سنسور دمای هوای ورودی

مولتی متر را روی حالت Ω قرارداده و دو پروب آن را به پایه های ۳ و ۴ سنسور بزنید.

مقاومت خوانده شده در دمای 20°C : $2.3\text{k}\Omega$ - $2.75\text{k}\Omega$

راهنما:

قبل از چک کردن مقاومت پایه ها، کانکتور سنسور را جدا کنید. و از سمت سنسور عمل چک کردن را انجام دهید.

بایک دمنده ی الکتریکی عمل شبیه سازی را انجام دهید. و مقاومت سنسور را بررسی کنید. مقاومت باید کاهش یابد.

راهنما:

قبل از چک کردن سنسور کانکتور آن را خارج کنید. و از سمت سنسور مقاومت را اندازه بگیرید. (b) جدول مشخصه ی دما و مقاومت سنسور.

مقاومت حداکثر	مقاومت حداقل	مقاومت استاندارد	دما برحسب سانتی گراد	مقاومت حداکثر	مقاومت حداقل	مقاومت استاندارد	دما برحسب سانتی گراد
913.15	792.27	851.10	50 ± 1	54224	42661	48153	-40 ± 1
772.28	671.90	720.65	55 ± 1	40118	31810	35763	-35 ± 1
655.16	571.72	612.27	60 ± 1	30115	23970	26885	-30 ± 1
557.67	488.07	521.91	65 ± 1	22685	18258	20376	-25 ± 1
476.24	417.98	446.33	70 ± 1	17333	14039	15614	-20 ± 1
407.99	359.08	382.89	75 ± 1	13365	10895	12078	-15 ± 1
350.61	309.41	329.48	80 ± 1	10339	8529.5	9428.0	-10 ± 1
302.22	267.40	284.06	85 ± 1	8161.4	6733.5	7419.0	-5 ± 1
261.27	231.76	246.15	90 ± 1	6457.8	5358.1	5886.7	0 ± 1
226.53	201.44	213.68	95 ± 1	5149.8	4295.9	4706.9	5 ± 1
196.95	175.52	186.00	100 ± 1	4137.3	3469.2	3791.1	10 ± 1



حداکثر مقاومت	مقاومت اصلی	مقاومت استاندارد	دمای بر حسب سانتی گراد	حداکثر مقاومت	مقاومت اصلی	مقاومت استاندارد	دمای بر حسب سانتی گراد
171.88	153.18	162.35	105 ± 1	3347.5	2820.9	3074.9	15 ± 1
150.43	134.01	142.08	110 ± 1	2726.8	2308.8	2510.6	20 ± 1
132.00	117.59	124.66	115 ± 1	2235.6	1904.0	2062.9	25 ± 1
116.12	103.12	109.65	120 ± 1	1853.1	1586.1	1715.4	30 ± 1
102.39	91.80	98.68	125 ± 1	1544.1	1326.1	1431.8	35 ± 1
90.51	80.58	85.45	130 ± 1	1291.5	1113.0	1199.6	40 ± 1
				1081.2	937.41	1008.6	45 ± 1

(c) چک کردن قسمت های مختلف سنسور فشار


دستگاه عیب یاب را به پورت (عیب یاب) دیاگ خودرو نصب کنید. و سویچ را باز کنید. فشار اتمسفر را بخوانید. فشار استاندارد با فشار اتمسفر محلی باید قابل مقایسه و در یک حد باشد. در غیر این صورت باید تعویض شود.

موتور را روشن کرده و اجازه دهید تا به دمای نرمال برسد. سپس فشار اتمسفر را با دستگاه بخوانید:
 $25\text{Kpa}-45\text{Kpa}$.

راهنما:

اگر مقادیر خوانده شده در حد مجاز نباشد. باید سنسور را تعویض کنید.

۵. بررسی سنسور دمای آب



(a) سنسور دمای آب را درون ظرف آب داغ قرارداده و مقاومت بین پایه های ۱ و ۳ را با مولتی متر دیجیتالی اندازه بگیرید.

(b) اگر عدد اندازه گیری شده در حد مجاز و استاندارد نباشد، سنسور را تعویض کنید.

توجه:

فقط سطوح کاری سنسور را درون آب داغ قرار دهید و از نفوذ آب به پایه های آن جلوگیری کنید. پس از عمل تست و شبیه سازی سنسور را سریعاً خشک کنید.

راهنما:

قبل از چک کردن مقاومت پایه ها، کانکتور سنسور را جدا کنید. و از سمت سنسور عمل چک کردن را انجام دهید.

اگر سنسور ایراد داشت آن را تعویض کنید.


شرایط اندازه گیری	مقاومت استاندارد	دقت مقاومت ±	دقت دما °C	شرایط اندازه گیری	مقاومت استاندارد	دقت مقاومت ±	دقت دما °C
-40	100865	4.87	0.7	60	671	2.19	0.6
-35	72437	4.64	0.7	65	559	2.15	0.6
-30	52594	4.43	0.7	70	469	2.11	0.6
-25	38583	4.21	0.7	75	395	2.07	0.6
-20	28582	4.00	0.7	80	334	2.04	0.6
-15	21371	3.80	0.7	85	283	2.00	0.6
-10	16120	3.60	0.6	90	241.8	2.10	0.7
-5	12261	3.40	0.6	95	207.1	2.21	0.7
0	9399	3.21	0.6	100	178.0	2.31	0.8



Measuring conditions (°C)	Standard resistance (kΩ)	Resistance Accuracy (±%)	Temperature accuracy (°C)	Measuring conditions (°C)	Standard resistance (kΩ)	Resistance Accuracy (±%)	Temperature accuracy (°C)
5	7263	3.06	0.6	105	153.6	2.42	0.8
10	5658	2.92	0.6	110	133.1	2.52	0.9
15	4441	2.78	0.6	115	115.7	2.61	0.9
20	3511	2.64	0.6	120	100.9	2.68	1.0
25	2795	2.50	0.6	125	88.3	2.75	1.0
30	2240	2.45	0.6	130	77.5	2.80	1.1
35	1806	2.40	0.6	135	68.3	2.84	1.1
40	1465	2.36	0.6	140	60.3	2.87	1.2
45	1195	2.31	0.6	145	53.4	2.89	1.2
50	980	2.27	0.6	150	47.5	2.90	1.2
55	809	2.23	0.6				

۶. بررسی دریچه ی گاز برقی

- سوئیچ را خاموش کنید.
- دستگاه دیاگ را به کانکتور ۱۶ پین عیب یاب که زیر داشبورد (سمت چپ) قرار دارد وصل کنید.
- سوئیچ را باز کرده و دستگاه را روشن کنید. از آخرین ورژن نرم افزاری استفاده کنید.
- گزینه ی Read data flow را از منوی دستگاه انتخاب کنید.




LFWX-820-12B017

شرایط نرمال	محدوده و شرایط چک کردن	آیتم نمایش داده شده در دستگاه عیب یاب
10±4%	موقعیت دور آرام	موقعیت دریچه ی گاز
به نسبت باز شدن دریچه ی گاز به دریچه ی گاز، آرامی باز می شود	باز بودن سوئیچ موتور روشن نمی شود	
حدود 93 درصد	تمام باز	

(e) اگر سیگنال مطابق حالت استاندارد نبود و یا اصلا سیگنالی وجود نداشت، دریچه ی گاز، دسته سیم و ECM را بررسی نمایید.

(f) مقاومت بین پایه های ۱ و ۲ و ۳ و ۱ را به ترتیب توسط مولتی متر اندازه بگیرید. با دست دریچه ی گاز را باز و بسته کنید. در این حالت مقاوت باید به آرامی تغییر کند. مقدار تغییر دو مقاومت برعکس هم خواهد بود.



راهنما:

اگر مقاومت در حد مجاز نبود و تغییرات مقاومت پایدار نبود دریچه ی گاز را تعویض کنید.

(g) دلیل خرابی دریچه ی گاز تجمع زیاد کربن می باشد. دریچه ی گاز نمی تواند بخوبی بسته شود یا به دلیل تجمع گرد و غبار در ورودی هوا یا کیفیت پایین سوخت و بک فایر و... در جای خود گیر می کند. و عملکرد دور آرام و بازده ی موتور را تحت تاثیر قرار می دهد.


راهنما:

دریچه ی گاز را توسط موادی مناسب و مخصوص هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر تمیز کنید.

(h) خطای موجود را با دستگاه اسکنر عیب یاب بخوانید و تشخیص دهید که خطا مربوط به موتور دریچه ی گاز، سنسور آن و یا سیگنال و سیم می باشد.

(i) تست موتور DC: اگر دستگاه عیب یابی نداشته باشید و یا آخرین ورژن نرم افزاری را نداشته باشید. شیلنگ فیلتر هوا که به ETC متصل است را باز کرده و سویچ را در حالت باز قرار دهید. با دقت به صدای موتور برقی گوش کنید که آیا با باز شدن سویچ حرکتی می کند یا خیر. اگر حرکتی نداشت می توانید متوجه شوید که ایرادی در موتور الکتریکی یا سیگنال های ورودی و خروجی آن وجود دارد.

۷. بررسی سنسور موقعیت میل لنگ



(a) بررسی کنید که آیا کانکتور سنسور بخوبی متصل است ، شرایط پایه های سنسور و دسته سیم آن را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.

(b) کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ را جدا کنید.


(c) مقاومت بین پایه های ۱ و ۲ را اندازه گیری کنید.

مقاومت: $900\Omega \sim 1100\Omega$ در دمای $25^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

راهنما:

اگر مقاومت در حد مجاز نبود، سنسور موقعیت میل لنگ را تعویض کنید.

۸. بررسی سنسور موقعیت میل سوپاپ



- (a) کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ را جدا کنید.
(b) هنگامی که سوییچ باز است مقاومت بین پایه ی ۳ و منفی بدنه را با مولتی متر دیجیتالی اندازه بگیرید.

ولتاژ: ۵V

مقاومت بین پایه ی ۲ و منفی بدنه را با مولتی متر دیجیتالی اندازه بگیرید.

♦ مقاومت: Ω

راهنما:


مقاومت و ولتاژ سنسور میل سوپاپ را از سمت دسته سیم موتور با مولتی متر دیجیتالی اندازه بگیرید.

- (c) کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ را نصب کنید.
(d) دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کرده و خودرو را روشن کنید. ولتاژ سنسور موقعیت میل سوپاپ را در دستگاه خوانده و شکل موج را ببینید. ولتاژ شکل موج باید دارای تغییراتی منظم باشد.

راهنما:

اگر مقادیر در حد مجاز نبود و با الزامات مطابقت نداشت به این معنا خواهد بود که سنسور موقعیت میل سوپاپ خراب بوده و باید سنسور موقعیت میل سوپاپ را تعویض کرد.

۹. بررسی سنسور اکسیژن جلویی



(a) دستگاه اسکتر عیب یاب را متصل کرده و خودرو را روشن کنید. و ولتاژ سنسور اکسیژن جلویی را بخوانید. وقتی که دمای سنسور اکسیژن به ۳۵۰ درجه ی سانتی گراد برسد) پس از ۳ دقیقه کارکردن موتور).

ولتاژ سنسور اکسیژن باید بین ۰.۸۷-۰.۱۷ تغییر کند . در غیر این صورت نشان دهنده ی این است که به دلیل گازهای سمی سنسور خراب شده است.

(b) کانکتور سنسور اکسیژن را از نظر شل شدن، خوردگی و ناهمگونی بررسی کنید. همچنین دسته سیم سنسور را از نظر پارگی بررسی نمایید.

راهنما:

این خطا(ایراد) منجر به این می شود که دستگاه عیب یاب خطای سیگنال سنسور اکسیژن یا خطای گرم کن سنسور را نشان دهد.

(c) زمانی که سویچ در حالت "LOCK" (قفل) قرار دارد مقاومت پایه های ۳ و ۴ را با مولتی متر دیجیتالی اندازه گیری کنید.

مقاومت: $1.5\Omega \sim 9.6\Omega$ در دمای ۲۰ درجه ی

سانتی گراد.

راهنما:

در مدت بررسی (تست اهمی) مقاومت سنسور را از سمت سنسور و با مولتی متر دیجیتالی اندازه گیری کنید.


(d) سنسور اکسیژن را باز کنید و بررسی کنید که ورودی هوای آن بسته شده باشد. سطح سرامیکی سنسور را از نظر آسیب بررسی کنید. رنگ بالی سنسور نیز باید خاکستری روشن باشد. (هر رنگ دیگری به معنای

سمی شدن سنسور می باشد. که میتواند از نوع سیلیکونی، سرب و رسوبات کربن و ... باشد).

راهنما:

اگر سنسور مشکل داشت آن را تعویض کنید.

۱۰. بررسی سنسور ناک (ضربه)



- (a) کانکتور سنسور ناک را جدا کنید.
(b) با مولتی متر دیجیتالی مقاومت پایه های ۱ و ۲ را اندازه بگیرید.

مقاومت باید بیشتر از $1M\Omega$ در دمای $25^{\circ}C \pm 5\%$ باشد.


- (c) مولتی متر دیجیتالی را روی حالت میلی ولت قرار داده و (سنسور را روی میز کار قرار داده) با چکش در نزدیکی سنسور ضربه بزنید. در این حالت باید سیگنال خروجی تولید می شود.

راهنما:

- در مدت زمان بررسی سنسور، مقدار مقاومت و ولتاژ را از سمت سنسور با مولتی متر دیجیتالی اندازه بگیرید.

- اگر مقادیر در حد مجاز نبود وبا الزامات مطابقت نداشت به این معنا خواهد بود که سنسور خراب بوده و باید سنسور را تعویض کرد.

۱۱. بررسی شیر برقی VVT



(a) وقتی که سویچ بسته است منفی باتری را جدا کنید.

توجه:

در هنگام برداشتن یا گذاشتن سرباتری ابتدا تمام تجهیزات الکترونیکی را خاموش کنید. برای جدا کردن منفی باتری، مهره ی کابل منفی باید بصورت کامل باز شود.

(b) کانکتور شیر برقی VVT را جدا کنید.

(c) پیچ نگهدارنده ی VVT را باز کرده و VVT را خارج کنید.


(d) فیلتر (صافی) VVT را از نظر گرفتگی و آسیب دیدگی بررسی کنید. در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

(e) بامولتی متر دیجیتالی مقاومت پایه های ۲۱ شیر برقی VVT را اندازه بگیرید.

مقاومت استاندارد: $6.9\Omega \sim 7.9\Omega$ در دمای ۲۰ درجه ی سانتی گراد.

راهنما:

اگر مقدار مقاومت در حد مشخص شده نبود، شیر برقی VVT را تعویض کنید.



(f) قطب مثبت باتری را به پایه ی ۱ شیربرقی VVT و قطب منفی باتری را به پایه ی ۲ شیربرقی VVT متصل کرده و عملکرد آن را چک کنید.

راهنما:

- شیربرقی VVT باید به راحتی و بدون گیر کردن حرکت کند. اگر شیربرقی حرکت نکرد مجموعه ی VVT را تعویض کنید.

- ناخالص های بوجود آمده می تواند منجر به نشستی فشار شود. نشستی فشار می تواند منجر به آوانس میل سوپاپ شده و DTC (خطا) نمایان می شود.


(g) شیربرقی VVT را بسته و پیچ های آن را سفت کنید.

گشتاور: ۱۰N•m - ۶N•m

(h) کانکتور شیربرقی VVT را نصب کنید.

(i) کابل منفی باتری را وصل کنید.

۱۲. بررسی شیر کنترل (برقی) کنیستر.



(a) وقتی که سویچ بسته است منفی باتری را جدا کنید.

توجه:

در هنگام برداشتن یا گذاشتن سرباتری ابتدا تمام تجهیزات الکترونیکی را خاموش کنید.

(b) کانکتور شیر برقی کنیستر را جدا کنید.

(c) مقاومت شیر برقی کنیستر را چک کنید. مولتی متر دیجیتالی را روی حالت اهم قرار داده و پروب مولتی متر را به پایه های ۲ و ۱ بزنید. سپس مقاومت بین پایه ها را اندازه بگیرید.

مقاومت استاندارد: $22\Omega \sim 19\Omega$ در دمای ۲۰ درجه ی سانتی گراد.


راهنما:

اگر مقاومت شیر برقی در حد مشخص شده نبود. آن را تعویض کنید.

(d) سوپاپ کنترل کنیستر را با دمیدن هوا در آن چک کنید. و مطمئن شوید که هوا نمی تواند از آن عبور کند. ولتاژ ۱۲V باتری را به شیر برقی اعمال کنید و از شیلنگ کنیستر را مک بزنید. در این حالت هوا باید عبور کند.

راهنما:

اگر بررسی ها مطابق با حالت مشخص شده نباشد. به این معناست که شیر برقی کنیستر خراب شده و باید تعویض گردد.



۱۳. بررسی کویل جرقه

(a) وقتی که سویچ بسته است منفی باتری را جدا کنید.

توجه:

در هنگام برداشتن یا گذاشتن سربا تری ابتدا تمام تجهیزات الکترونیکی را خاموش کنید. برای جدا کردن منفی باتری، مهره ی کابل منفی باید بصورت کامل باز شود.

(b) کانکتور کویل جرقه را جدا کنید.

(c) دسته سیم کویل جرقه را را از نظر آسیب دیدن

بررسی کنید و سطح کویل را از نظر ترک بررسی نمایید.

(d) با مولتی متر دیجیتالی مقاومت پایه های ۱ و ۳ را اندازه بگیرید.

مقاومت استاندارد: $0.71 \Omega \pm 0.071 \Omega$

راهنما:

اگر مقاومت مطابق با حالت مشخص شده نباشد. به این معناست. که کویل جرقه خراب شده و باید تعویض گردد. اگر کویل جرقه در حد مشخص شده بود و باز هم خطا وجود داشت، به این معناست که هنوز مقاومت مسیر و سیستم جرقه زنی ایراد دارد. بنابراین عیب یابی بیشتری برای کویل جرقه مورد نیاز خواهد بود.

خواندن و پاک کردن DTC

۱. شرح

(a) "DTC" به عیب یابی هوشمند گفته می شود. کامپیوتر خودرو برای روشن شدن و در مدت زمان حرکت تست کارایی انجام می دهد، اگر خطایی را شناسایی کند (پیدا کند) اطلاعات آن را با ابزار DTC در کامپیوتر ذخیره می کند. برای مثال وقتی مدار سنسور دمای آب قطع می گردد، کامپیوتر تغییر ناگهانی یا انحراف از مقدار عادی سیگنال سنسور دمای آب را شناسایی می کند. حالا، کامپیوتر این وضعیت را ثبت (ضبط) می کند. بنابراین "قرائت DTC" به معنی قرائت اطلاعات در کامپیوتر خودرو و واضح شدن درستی آن است.

(b) محتوای DTC-DTC ابزار نشان دادن وضعیت و ماهیت خطا می باشد.

برای مثال، ماهیت خطای "P۰۱۰۷" DTC، وضعیت خطای "سنسور فشار هوای ورودی" و "کم بودن ولتاژ و قطع بودن مدار" می‌باشد. برای بعضی از خودروها، ماهیت دقیق DTC تعریف شده است که شامل اتصال کوتاه با بدنه، اتصال کوتاه با منبع تغذیه، قطع بودن مدار، اتصال ضعیف، سیگنال خیلی زیاد، سیگنال خیلی کم، تغییر سریع و تغییر آرام می‌باشد.

از این طریق، پرسنل تعمیر و نگهداری (تعمیرکاران) می‌توانند این موارد به راحتی از یکدیگر تفکیک و فرق قائل گردند.

توجه:

- از طریق قرائت DTC، می‌توان دلیل ممکن و وضعیت بیشتر خطاها را به درستی تعیین کرد.
- بعضی اوقات، قضاوت غلط، منجر به گمراه شدن (سردرگمی) می‌شود.
- در واقع، DTC فقط یک نتیجه‌گیری است و جزئیات دلیل خطا نمی‌باشد. به منظور تعیین موقعیت خطا، لازم است تجزیه و تحلیل بیشتر و براساس علائم خطای موتور بررسی گردد.
- سیستم عیب‌یابی هوشمند خطای تمام سنسورها را نمی‌تواند به نمایش درآورد. هنگامی که ECM سیگنال سنسور را شناسایی می‌کند، فقط سیگنال غیرعادی خارج محدوده (سنسور) را دریافت و وجود خطا یا نداشتن خطای سنسور را تعیین می‌کند، به طور معمول، بعد از قرائت DTC، بررسی‌های مربوط به سنسور، کانکتور و سیم برای پیدا کردن و از بین بردن (حذف کردن) نقاط خطا (معیوب) قطع مدار و اتصال کوتاه مدار انجام می‌گردد. اما، اگر حساسیت سنسور به هر دلیلی کاهش یابد (اگر چه پاسخ‌گویی آن به آرامی و در محدوده تعیین شده توسط ECM باشد) انحراف مشخصات خروجی، توسط سیستم عیب‌یابی هوشمند قابل شناسایی نمی‌باشد.
- اگرچه موتور واقعاً دارای خطا می‌باشد، خروجی‌های سیستم عیب‌یابی هوشمند دارای کد عادی و بدون خطا است، حالا تجزیه و تحلیل و تعیین علائم خطا (عیوب) موتور لازم می‌باشد و پس از پیدا کردن سنسور، عیب‌یابی سنسور انجام می‌گردد. برای مثال هنگامی که دور آرام موتور ناپایدار و شرایط دور موتور در مدت حرکت خودرو و نامتعادل و سیستم بدون خروجی DTC است، ابتدا وجود خطا در سنسور فشار مانی‌فولد ورودی باید مورد توجه قرار گیرد. چراکه این دو سنسور اثر مستقیم برروی مقدار پاشش سوخت دارند. حتی اگر کد خطا نمایش داده نشود لازم است که آن‌ها را چک کنیم.
- تعمیر و نگهداری نامناسب دلیل ایجاد DTC می‌باشد. برای مثال، در مدت روشن بودن موتور فیش (کانکتور) یک سنسور برای تست تصادفی جدا گردد، ECM یک DTC سنسور ثبت (ضبط) می‌کند.
- اگر بدلیل عملکرد نامناسب بعد از تعمیر EFI موتور، DTC قدیمی کاملاً پاک نگردند، مجدداً DTC قدیمی موجود به نمایش درمی‌آیند، که منجر به سردرگمی پرسنل تعمیر و نگهداری (تعمیرکار) می‌گردد.
- بعد از قرائت DTC، ابتدا عملیات "DTC clearing" (پاک کردن DTC) را اجرا (انجام) دهید.
- وقتی سیستم دارای خطا باشد، برای پاک کردن DTC اسکنر عیب‌یابی بکار ببرید. اگر سیستم خطا را حذف کرد، هنگام اجرای مجدد عملیات باز هم DTC مشاهده می‌شود تا اینکه این خطا حذف گردد.

۲. خواندن و پاک کردن DTC (کدهای خطا)

- (a) اسکنر عیب‌یابی V۳۰ را به سوکت (کانکتور) عیب‌یابی متصل کنید.
- (b) "Power Train" را انتخاب کرده و "Engine Management System" وارد کنید.

(c) DTC ها را خوانده و یا پاک کنید.

قرائت اطلاعات (دیتای) جاری (موجود)

۱. شرح

سیگنال های الکتریکی ارسالی بوسیله کامپیوتر خودرو که پیوسته و براساس پارامترهای عملیاتی مختلف و وضعیت کاری یک سیستم خاص وجود دارد، اطلاعات جاری نامیده می شوند.

- زاویه آوانس جرقه
- موقعیت دریچه گاز
- تعداد مرحله موتور کنترل دور آرام (وضعیت استپر موتور)
- فشار هوای مانی فولد ورودی
- دمای مایع خنک کننده
- دمای هوای ورودی موتور
- فشار اتمسفر (جو)
- زاویه شروع پاشش سوخت
- ولتاژ باتری

توجه:

با قرائت جدول اطلاعات روی صفحه نمایش اسکنر عیب یابی، شما می توانید مقادیر اطلاعات شامل سوئیچ ها، سنسورها، عملگرها و قسمت های دیگر را بدون پیاده کردن قطعات را بررسی کنید. ابتدا جدول اطلاعات را قرائت کرده تا عیب یابی به کمترین زمان برسد.

۲. اطلاعات موجود

حالت سکون به اطلاعات و مقادیر مرجع بدون روشن کردن موتور اشاره می کند.
حالت دور آرام به اطلاعات و مقادیر مرجعی اشاره می کند که موتور در جاکار کند. کوئل خاموش باشد و دنده در حالت خلاص قرار داشته باشد.

آیتم	حالت سکون	دور آرام	شرح
ولتاژ باتری	۱۲.۹V	۱۴.۷۷	ECM حالت کاری فعلی سیستم را مانیتور میکند.
دور موتور	۰r/min	۷۷۱r/min	دستگاه عیب یاب اطلاعات دور موتور را که توسط ECM و با استفاده از اطلاعات سنسور دور موتور محاسبه شده است را نشان می دهد.



آیتم ها	حالت ثابت و سکون	حالت دور آرام	توصیف
دور آرام هدف	۰ r/min	۷۷۰ r/min	اسکندر عیب یاب دور موتور واقعی را که توسط ECM ثبت شده، نشان می دهد.
دور آرام هدف (با جبران کردن)	۷۰۰ r/min	۷۰۰±۵۰ r/min	ECM متناسب با سیگنال دمای آب و سایر سیگنال ها بار موتور را جبران کرده و دور موتور را در دور آرام تنظیم و ثابت می کند.
سرعت خودرو	۰ km/h	۰ km/h	—
شتاب خودرو	۰/۰۰۰ m/s ^۲	۰/۰۰۰ m/s ^۲	—
دمای مایع خنک کاری	۷۸ Grad c	۷۸ Grad c	—
ولتاژ دمای سنسور دمای هوای ورودی	۲ V	۰/۴۷-۰/۶۵ V	ولتاژ سنسور مقدار حقیقی ولتاژ است که توسط ECM دریافت می شود و دمای هوای ورودی مطابق با برنامه سیگنال دریافتی از ECM محاسبه می شود. ECM مطابق با چگالی دمای هوای ورودی مقدار سوخت و زمانبندی جرقه را تنظیم می کند. دمای هوای ورودی با ECT مقایسه شده تا شروع گرم کردن سنسور اکسیژن را تعیین کند. همچنین مقاومت سیم پیچ و استارت سرد را کنترل می کند. محدوده ی دما ۴۰-۱۳℃
دمای محیط	۲ Grad c	۲ Grace c	متناسب با دمای محیط متغیر است.
دمای روغن موتور	۳/۸۵ Grad c	۰/۹۴ Grad c	متناسب با پارامترهای مختلف کاری توسط ECM محاسبه می شود.
حجم هوای ورودی	۳۱۰ kg/h	۹۷۰ kg/h	متناسب با سیگنال سنسور دمای هوای ورودی و فشار هوا و منحنی دما توسط ECM محاسبه می شود.
ولتاژ واقعی سنسور فشار هوای ورودی	۸ V	۸ V	وقتی که موتور در حالت استال باشد برابر با مقدار فشار اتمسفر یک است. ابتدا ولتاژ کاهش می یابد، سپس افزایش می یابد. (وقتی که شتاب گیری با سرعت است)
فشار حقیقی مانیفولد هوا	۰ hpa	۰ hpa	موتور بعد از استارت حالت استال دارد و اطلاعات نزدیک به فشار جو را نشان می دهد. ولتاژ نزدیک ۵ V است.

شرح	دور آرام	حالت سکون	آیتم
ولتاژ سنسور ولتاژ حقیقی است که توسط ECM دریافت می شود و زاویه ی باز بودن دریچه ی گاز مطابق با برنامه ایست که بر مبنای ولتاژ دریافتی است.	۵ V	۵ V	ولتاژ ۱ سنسور پدال گاز
	۱ V	۱ V	ولتاژ ۲ سنسور پدال گاز
	۴% PED	۴% PED	زاویه باز بودن پدال گاز
ولتاژ پتانسیومتر دریچه ی گاز ولتاژ اندازه گیری شده توسط ECM است، مقدار باز بودن مطابق با ولتاژ بوده و در زمانی محاسبه می شود که سوئیچ باز باشد. (ON) دریچه ی گاز برقی بصورت اتوماتیک تا نقطه مرگ پایین حرکت می کند. زاویه ی باز بودن دریچه ی گاز با افزایش ولتاژ افزایش می یابد و مقدار تعریف وقتی که دریچه کشف می شود بزرگتر و بزرگتر می شود و مقدار صفر تعریف می شود. کامپیوتر پس از تمیز کردن دریچه ی گاز عمل تعریف را دوباره انجام می دهد. زاویه باز در حالت دور آرام برابر است با ۱۰±۲٪	۳ V	۳ V	ولتاژ ۱ پتانسیومتر دریچه ی گاز
	۴ V	۴ V	ولتاژ ۲ پتانسیومتر دریچه ی گاز
	۱۶%- ۱۱DK	۱۶%- ۱۱DK	زاویه ی خواسته شده از باز بودن دریچه ی گاز
	۳%	۰%	سیگنال PWM موتور دریچه ی گاز
ECM این سیگنال را به منظور کنترل سیگنال مربوط به دریچه می فرستد.	۳%	۰%	سیگنال PWM موتور دریچه ی گاز
اسکندر تشخیص خطا مقدار ۱۶ms-۰ را نشان می دهد که به معنای مقدار باز بودن انژکتورها است که از طریق ECU فرمان آن داده می شود. هرچه پهنای پاشش بیشتر باشد ماژول پهنای سوخت (PWM) باید با بار موتور افزایش یابد. فاکتورهای مهمی وجود دارند که تایم پاشش انژکتور را تحت تاثیر قرار دهند. مثلاً، سنسور دمای آب، دمای هوای ورودی، ولتاژ باتری، فشار سوخت و ...	۶.۵ms	۰.۰ms	مقدار میانگین پالس پاشش سوخت
زاویه آوانس جرقه سیستم جرقه، زاویه ی آوانس جرقه در زمان نرمال ورود ۹ درجه ی قبل از مرگ بالای سیلندر ۱ است. این مقدار فقط به عنوان یک مرجع برای تعمیر و نگهداری است.	۱۵.۶ Grad kw	۱۰. Grad kw	زاویه آوانس جرقه سیلندر اول
ECM فرکانس و آمپر (جریان) سنسور ناک را برای کنترل زمان بندی جرقه شناسایی می کند. تایمینگ جرقه همواره نزدیک به محدوده ی ناک بوده تا حداکثر گشتاور بدست آید.	۰/۰۰ V	۰/۰۰ V	سیگنال سنسور ناک

شرح	حالت سکون	حالت ثابت	آیتم
ECM متناسب با سیگنال سنسور ناک عمل محاسبات را انجام می دهد. اگر ECM تشخیص دهد که موتور ناک تولید می کند، مقدار هیستریزس زاویه ی آوانس جرقه را کنترل می کند.	۰/۰۰	۰/۰۰	کنترل ناک با تاخیر جرقه برای سیلندر ۱
	۰/۰۰	۰/۰۰	کنترل ناک با تاخیر جرقه برای سیلندر ۲
	۱	۱	کنترل ناک با تاخیر جرقه برای سیلندر ۳
	۰	۰	کنترل ناک با تاخیر جرقه برای سیلندر ۴
	• Grad kw	• Grad kw	زاویه ی باز بودن دریچه ی ورودی مربوط به (LWOT)
-	۶/۳	۶/۶	زاویه ی قیچی سوپاپ هوا
-	۰٪	۰٪	کنترل PWM میل سوپاپ ورودی
مقداری موقتی به مدت زمان پاشش و بر مبنای بازخورد سنسور اکسیژن اضافه یا کم می شود. این کار معمولاً فقط در حالت حلقه ی بسته اتفاق می افتد. ECM مدت زمان پاشش را در زمانی که مقدار منفی باشد کاهش داده تا مقدار پاشش نیز کمتر شود. وقتی که مقدار کوتاه مدت کمتر یا بیشتر از حالت تئوری باشد، ECM باید این مقدار را کم یا زیاد کند تا اصلاح بلند مدت انجام شده تا حداکثر کنترل بهینه را روی نسبت هوا به سوخت داشته باشیم.	۰	۰	مقادیر انتگرالی سنسور اکسیژن گروه (اصلاح کوتاه مدت)
خروجی ولتاژ HO۲S در شرایط نرمال بین ۰/۱-۰/۹ است. ECM ولتاژ این سیگنال ها را دریافت کرده و رقیق یا غلیظ بودن نسبت هوا به سوخت را اندازه می گیرد. اگر ولتاژ سیگنال ورودی ECM کمتر از ۰/۴۵۷ باشد یعنی نسبت غلیظ است. در مدت زمان کنترل حلقه ی بسته ECM سیگنال خروجی HO۲S را به منظور کاهش یا افزایش سوخت کنترل می کند.	متغیر بین ۰ V - ۱ V	۱ V	ولتاژ سنسور اکسیژن گروه ۱ (سنسور ۱)

شرح	دور آرام	حالت سکون	آیتم
HO۲S عقب، پشت (عقب) کاتالیست کانورتور یا پشت اگزوز بسته شده است تا عملکرد کاتالیست را چک کند. ولتاژ خروجی این سنسور بین ۰.۷-۱.۷ است. این سنسور بازدهی قابلیت تبدیل کاتالیست را کنترل می کند. اگر بازدهی تبدیل مناسب باشد، عقب خواهد بود. و اگر بازدهی تبدیل به دلیل مقدار زمان کارکرد، سم زدگی، احتراق ناقص، کاهش یابد HO۲S مانند سنسور جلویی عمل خواهد کرد.	۰/۱۹	۰/۱۰	ولتاژ سنسور اکسیژن گروه ۱ (سنسور ۲)
اصلاح بلند مدت سوخت در حافظه ی ECM ذخیره می شود. از آنجایی که این مورد بخشی از مدت زمان اصلی پاشش است، وقتی که سوئیچ OFF باشد پاک نخواهد شد. این مورد مدت زمان پاشش سوخت کنترل شده توسط حلقه ی بسته و باز را تحت تاثیر قرار می دهد. ECM از مقدار اصلاح کوتاه مدت به منظور تغییر مقدار اصلاح بلند مدت استفاده می کند و نمی تواند به تغییرات لحظه ای سریع پاسخ دهد و فقط زمانی که ECM تشخیص دهد که از اصلاح کوتاه مدت برای تغییر مقدار اصلاح بلند مدت استفاده کند تغییر می کند. مانند اصلاح کوتاه مدت، وقتی که مقدار بلند مدت ۰٪ باشد، به این معناست که مقدار مدت زمان پاشش اصلی نیاز به اصلاح ندارد. مقدار مثبت به این معناست که سوخت باید اضافه شود و مقدار منفی به این معناست که سوخت باید کم شده تا مقدار پاشش کم شود.	۰	۰	مقدار انتگرالی سنسور اکسیژن گروه ۱ (اصلاح بلند مدت)
	۳۵/۲۵kpa	۳۶/۰۰kpa	ضریب اصلاح بلند مدت نهایی ۱
	۱۸/۰۰٪	۹۹/۷۵٪	مقدار تعریف اضافی ترکیب (بار کم)
-	۱٪	۰٪	بار نسبی موتور
-	۲۵٪	۰٪	گشتاور دور آرام - تعریف
-	۰٪	۰٪	اصلاح گشتاور درخواستی برای کنترل دور آرام
-	۰.۰٪	۰.۰٪	نسبت چرخه ی کنترل شیر برقی کنسیتور
زاویه ی باز بودن دریچه گاز در حالت نسبت چرخه ای کنترل می شود. سیگنال کنترلی، یک شکل موج می باشد که می توان آن را با اسیلوسکوپ شناسایی کرد. این پارامتر زمان باز بودن (برق دار شدن) یا نسبت چرخه ی (EVAP). شیر برقی کنسیتور را از طریق مژول کنترلی، کنترل می کند. ۰٪ به معنای بسته بودن و عدم ارسال سوخت و ۱۰۰٪ به معنای باز بودن بوده و به این معناست که سوخت به موتور ارسال می شود.	۱٪	۰٪	مقدار سوخت پاشش نسبی کنترل شده با کنسیتور



آیتم	حالت سکون	دور آرام	شرح
نرخ تصفیه کنسیتر	۵۴۰	۵۰	سیستم کنترل گازهای تهویه سوخت، از به جریان افتادن زیاد HC جلوگیری می کند و اجازه نمی دهد هیدروکربن ها از باک به هوای آزاد رفته و هوا را آلوده کند. با جمع آوری بخارات سوخت در یک محفظه ی زغالی می تواند این کار را انجام دهد. ECM شیر برقی کنسیتر را کنترل می کند و بخارات جمع شده در کنسیتر را تخلیه (تمیز) می کند و باعث می شود که بخارات وارد محفظه ی احتراق شود. در هنگام تعمیر و نگهداری این مقدار را با مقدار حقیقی مقایسه کنید. اگر نشتی داشته باشد، آن را رفع کنید. داده ها از حالت کوچک به بزرگ تغییر می کنند (زمانی که دمای آب نرمال باشد) و در دور آرام یا هوای سرد شیر برقی باز نمی شود.
بار کنسیتر	۸۳۷	۸۳۴	
کیلومتر رفته شده	• km	• km	—
زمان رفته شده	• min	• min	—
زمان رفته شده پس از خطای سرعت	• min	• min	—
کیلومتر رفته شده پس از خطای سرعت	• km	• km	—
تعداد کد خطا	•	•	کد خطا و نوع خطای سیستم را نشان می دهد. تحت شرایط نرمال عدد ۰ را نشان می دهد که به معنای این است که سیستم کنترل الکترونیکی موتور بدون خطا است.
خطای ۱	•	•	
حالت خطای ۱	•	•	
خطای ۲	•	•	
حالت خطای ۲	•	•	
کد متغیر خودرو	••••	••••	
حالت برنامه	ورود فعال ایمن برنامه متغیر CAN برنامه پیکربندی خودرو برنامه VIN	ورود فعال ایمن برنامه متغیر CAN برنامه ی پیکربندی خودرو برنامه VIN	
سیستم خنک کاری موتور	-	-	حالت خنک کاری فن ۱ (سرعت بالا) و فن ۲ (سرعت پایین) را نشان می دهد.

آیتم	حالت سکون	دور آرام	تشریح
شرایط ثابت موتور	پایه ۱۵ ECU رله اصلی را فعال می کند.	-	حالت فعلی موتور را نشان می دهد.
شرایط متحرک موتور (دینامیکی)	دریچه گاز در حالت دور آرام است.	-	نشان می دهد که دریچه ی گاز در حالت دور آرام تمام باز، شتاب منفی قطع سوخت و یا شتاب مثبت می باشد.
کنترل آلایندگی	-	-	نشان می دهد که آیا شیر برقی کنسیر کار می کند یا خیر، حالت کنترل حلقه ی بسته و باز را نیز نشان می دهد.
سنسور اکسیژن	-	-	نشان می دهد که سیگنال سنسور اکسیژن قوی یا ضعیف است.
دور آرام موتور	موقعیت پدال (حالت آرام)	-	موقعیت پدال گاز را نشان می دهد و همچنین نشان می دهد که آیا برق دار هست یا خیر.
چراغ هشدار یا SVS/MIL	در هنگام بروز خطا MIL روشن می شود.	-	این چراغ یا بصورت چشمک زن بوده و یا همیشه روشن و خاموش است.
شرایط اضطراری موتور	-	-	نشان می دهد که دریچه خراب است یا خیر
A/C	-	-	نمایشگر کمپرسور تهویه هوا می باشد.
گشتاور درخواستی گیربکس اتوماتیک	-	-	-

تست عملگرها

شرح عملکرد: تست عملگرها نوعی از فرآیند تعریف قطعات و اجزا می باشد و نیازی به باز کردن قطعه نیست. با این روش می توانید اجزا را تست کنید (شامل رله ها و عملگرها) و می توانید سایر عملگرهای دیگر را تعریف کنید.

تست و آزمایش آیتم ها

S/N	نام	حالت تست	شرح
۱	MIL یا چراغ هشدار خطای موتور	ON/OFF	بررسی کنید که این چراغ به خوبی روشن و خاموش می شود یا خیر



S/N	نام	حالت تست	شرح
۲	شیر برقی کنسیتر	۰-۶۳۵	موتور را روشن کنید و بررسی کنید که آیا این قطعه به درستی کار می کند یا خیر. محدوده ی کاری ۱۰۰٪ تا ۰٪
۳	رله ی پمپ بنزین	ON/OFF	بررسی کنید که آیا رله ی پمپ بنزین درست کار می کند یا خیر.
۴	رله ی فن ۱	ON/OFF	بررسی کنید که آیا فن دور کند درست کار می کند یا خیر.
۵	رله ی فن ۲	ON/OFF	بررسی کنید که آیا فن دور تند درست کار می کند یا خیر.
۶	SVS (نمایشگر سرویس خودرو)	ON/OFF	بررسی کنید که آیا چراغ SVS درست کار می کند یا خیر.
۷	کنترل دور آرام	۰-۲۵۵۰	موتور را کنترل کرده تا دور مشخصی آن را بالا ببرید.
۸	دریچه ی گاز (پولکی)	۰-۶۵۰	موتور را روشن نکنید و بررسی کنید که آیا دریچه ی گاز بدرستی کار می کند یا خیر محدوده ۱۰۰٪ تا ۰٪
۹	ریست کردن مقادیر تعریف ECU	-	با این کار ECU به حالت تنظیمات کارخانه برمی گردد.

عیب یابی جدول علائم خطاها

این جدول شمارا در پیدا کردن ایراد و محل ایراد کمک می کند.

علائم	مکان های مورد بررسی	اقدام اصلاحی
دستگاه عیب یاب نمی تواند با ECU ارتباط برقرار کند.	۱. سوختگی فیوز دستگاه عیب یاب	به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۱). دستگاه عیب یاب نمی تواند با ECU ارتباط برقرار کند.
	۲. خرابی و ایراد در دسته سیم و کانکتورها (اتصال، قطعی، شل شدن)	
	۳. خرابی ECU	
وقتی که استارت می زنیم، موتور روشن نمی شود و یا به آرامی روشن می شود.	۱. خرابی ایموبلایزر	به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۲). وقتی که استارت می زنیم، موتور روشن نمی شود و یا به آرامی روشن می شود.
	۲. باتری (ولتاژ کم یا خرابی)	
	۳. موتور استارت (خرابی)	
	۴. خرابی و ایراد در دسته سیم و کانکتورها (اتصال، قطعی، شل شدن)	
	۵. خرابی مکانیکی موتور	
پس از استارت، موتور می چرخد اما روشن نمی شود.	۱. نبود سوخت در باک	به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۳). پس از استارت، موتور می چرخد اما روشن نمی شود.
	۲. پمپ بنزین (خرابی)	
	۳. خرابی سنسور میل لنگ	
	۴. خرابی کوپل جرقه	
	۵. خرابی دریچه ی گاز	
	۶. خرابی مکانیکی موتور	
موتور در شرایط گرم سخت استارت می خورد.	۱. آب در سوخت رفته است.	به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۴). موتور در شرایط گرم سخت استارت می خورد.
	۲. پمپ بنزین	
	۳. سنسور دمای آب (خرابی)	
	۴. شیلنگ خلا رگلاتور سوخت	
	۵. دریچه های گاز برقی (خرابی)	
	۶. کوپل جرقه	



علائم	مکان های مورد بررسی	اقدام اصلاحی
موتور در شرایط سرد سخت استارت می خورد.	۱. آب در سوخت رفته است.	به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۵. موتور در شرایط سرد سخت استارت می خورد)
	۲. پمپ بنزین	
	۳. سنسور دمای آب (خرابی)	
	۴. انژکتورها (خرابی)	
	۵. کویل جرقه	
	۶. دریچه های گاز برقی	
	۷. خطای مکانیکی سیستم	
موتور روشن شده اما دور آرام پایداری ندارد.	۱. مورد یک با دو	به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۶. موتور روشن شده اما دور آرام پایداری ندارد.)
	۲. مورد سه با دو	
	۳. شمع ها (کثیفی یا خرابی)	
	۴. دریچه ی گاز	
	۵. ورودی هوا	
	۶. خرابی مکانیکی موتور	

شرح اقدام اصلاحی	موارد بررسی	علائم
به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. ۷. دور استارت نرمال است اما موتور در هر شرایطی سخت روشن می شود.	۱. آب در بنزین است.	دور استارت نرمال است اما موتور در هر شرایطی سخت روشن می شود.
	۲. خرابی پمپ بنزین	
	۳. سنسور دمای آب	
	۴. خرابی انژکتورها	
	۵. کوئل جرقه (خرابی)	
	۶. خرابی یا گرفتگی دریچه های گاز	
	۷. گرفتگی مسیر ورود هوا	
	۸. تایم جرقه (تنظیم نبودن)	
	۹. شمع جرقه (خرابی)	
	۱۰. خرابی مکانیکی	
به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. ۸. موتور راحت روشن می شود، اما دور آرام ثابت و پایدار نیست (در هر زمان)	۱. آب در بنزین است. گرفتگی مسیر ورود هوا	موتور راحت روشن می شود، اما دور آرام ثابت و پایدار نیست (در هر زمان)
	۲. خرابی انژکتورها	
	۳. شمع جرقه (خرابی)	
	۴. گرفتگی مسیر ورود هوا	
	۵. خرابی یا گرفتگی دریچه های گاز	
	۶. تایم جرقه (تنظیم نبودن)	
	۷. خرابی مکانیکی	
به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. ۹. موتور راحت روشن می شود، اما دور آرام ثابت و پایدار نیست (فقط در حالت گرم شدن)	۱. آب در بنزین است.	موتور راحت روشن می شود، اما دور آرام ثابت و پایدار نیست (فقط در حالت گرم شدن)
	۲. شمع جرقه (خرابی)	
	۳. شمع جرقه (خرابی)	
	۴. تایم جرقه (تنظیم نبودن)	
	۵. خرابی مکانیکی	
	۶. خرابی مکانیکی	
به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. ۱۰. موتور راحت روشن می شود، اما دور آرام ناپایدار است، و موتور ریپ می زند (در بار کم)	۱. خرابی سیستم A/C	موتور راحت روشن می شود، اما دور آرام ناپایدار است، و موتور ریپ می زند (در بار کم)
	۲. خرابی یا کثیفی دریچه ی گاز	
	۳. انژکتورها	



شرح اقدام اصلاحی	موارد مورد بررسی	شرح
به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۱۱). موتور به راحتی استارت می خورد اما دور آرام بسیار زیاد است.	۱. دریچه ی گاز	موتور به راحتی استارت می خورد اما دور آرام بسیار زیاد است.
	۲. شیلنگ خلا (پاره شدن)	
	۳. سنسور دمای آب (خرابی)	
	۴. تایمینگ جرعه (ناصحیح)	
به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۱۲). دور موتور بالا نمی آید و یا در هنگام شتاب گیری از اگزوز آتش میزند.	۱. آب درون سوخت وجود دارد	دور موتور بالا نمی آید و یا در هنگام شتاب گیری از اگزوز آتش میزند.
	۲. خرابی سنسور فشار هوای ورودی	
	۳. شمع جرعه (خرابی - کثیفی)	
	۴. دریچه ی گاز برقی (خرابی - کثیفی)	
	۵. ورودی هوا (گرفتگی)	
	۶. انژکتورها	
	۷. زمان بندی جرعه (ناصحیح)	
	۸. لوله ی اگزوز	
به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۱۳). پاسخ زمانی آرام در هنگام شتاب گیری	۱. آب درون سوخت وجود دارد	پاسخ زمانی آرام در هنگام شتاب گیری
	۲. خرابی سنسور فشار هوای ورودی	
	۳. شمع جرعه (خرابی - کثیفی)	
	۴. دریچه ی گاز برقی (خرابی - کثیفی)	
	۵. ورودی هوا	
	۶. انژکتورها	
	۷. زمان بندی جرعه (ناصحیح)	
	۸. لوله ی اگزوز	

شرح	موارد مورد بررسی	شرح اقدام اصلاحی
شتاب ضعیف، بازدهی ضعیف	۱. آب در سوخت وجود دارد.	به بخش ۱۲B - سیستم کنترل موتور - عیب یابی - عیب یابی خطا مراجعه کنید. (۱۴). شتاب ضعیف، بازدهی ضعیف)
	۲. خرابی سنسور فشار هوای ورودی	
	۳. خرابی یا کثیفی شمع	
	۴. خرابی کوئل	
	۵. خرابی یا کثیفی دریچه ی گاز	
	۶. گرفتگی ورودی هوا	
	۷. انژکتورها	
	۸. تایم جرعه	
	۹. لوله ی اگزوز	

عیب یابی خطاها

۱- اسکنر عیب یاب نمی تواند با ECM ارتباط برقرار کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	بررسی اولیه (مقدماتی)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر را به خودرو وصل کرده و ببینید که	پایان عیب یابی	اسکنر نمی تواند به خودرو متصل شود	به مرحله ی ۱ بروید.
۱	بررسی فیوز	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا فیوز (اسکنر عیب یاب FS۱۷ و FS۱۹، فیوز SB۰۷، ECM، FS۰۵، FS۰۶ و FS۴۷ سوخته اند یا خیر	به مرحله ی ۲ بروید	فیوز سوخته است.	فیوز سوخته را با فیوز جدید تعویض کنید.
۲	بررسی منفی و مثبت پورت دیاگ	نرمال	خراب	دستورالعمل



			- وقتی که سوئیچ در حالت ON باشد، ولتاژ بین پایه های ۸ و ۱۶ از کانکتور ۱۲۲ پایه ی ECU و بدنه را چک کنید. - ولتاژ = ولتاژ باتری - مقاومت بین پایه های ECU۴ و بدنه را چک کنید - مقاومت $2\Omega >$	
دسته سیم و کانکتورهای مربوطه را تعمیر کنید.	دسته سیم یا کانکتورها خراب هستند.	به مرحله ی ۳ بروید		
دستورالعمل	خراب	نرمال	تغذیه و منفی ECU را بررسی کنید	۳
			کانکتور E۰۱A از ECU را جدا کنید. - وقتی که سوئیچ در حالت ON باشد ولتاژ بین پایه های ۴۴ و ۶۷ و ۶۸ از ECM و کانکتورها را چک کنید. - ولتاژ برابر با ولتاژ تغذیه ی باتری مقاومت بین پایه های ۲ و ۳ از کانکتور E۰۱B و بدنه را بررسی کنید. - مقاومت $2\Omega >$	
دسته سیم و کانکتورهای مربوطه را تعمیر کنید.	دسته سیم ها دچار قطعی یا اتصالی شده اند.	به مرحله ی ۴ بروید.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	خط ارتباطی عیب یابی CAN با ECM	۴

به مرحله ی ۵ بروید.	مسیر ارتباط دستگاه عیب یاب ایراد دارد.	به مرحله ی ۶ بروید.	• در حالت سوئیچ بسته OFF، مقاومت بین پایه های ۶ و ۱۴ از کانکتور عیب یاب را بررسی کنید. • مقاومت = ۶۰ اهم • در حالت سوئیچ باز ON ولتاژ بین پایه ی ۶ و بدنه از کانکتور ۱۱۷ پایه را چک کنید. • ولتاژ = ۲/۵-۵ ولت • در حالت سوئیچ باز، ولتاژ بین پایه ی ۱۴ و بدنه از کانکتور چک شود. • ولتاژ ۰-۲/۵ ولت	
دستورالعمل	خراب	نرمال	اتصال باز خط ارتباط عیب یاب CAN را بررسی کنید.	۵
دسته سیم بین ECM و پورت دیاگ و کانکتور آن را تعمیر کنید.	دسته سیم ها دچار اتصالی شده اند.	به مرحله ی ۶ بروید.	• کانکتور E۰۱B از ECM را جدا کنید. • اتصال بین پایه ی ۱ از E۰۱B و پایه های ۱۶، ۱۷ و ۱۴ از کانکتور ۱۱۷ پایه را تست کنید.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	تعویض و چک کردن	۶
خطا را از سایر سیستم ها جستجو کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	ECM را تعویض کنید	ECM را تعویض کرده و ببینید که آیا می توان بادرگاه اسکنر عیب یاب خطا را خواند.	

۲- در هنگام استارت زدن، موتور به آرامی کار کرده و یا روشن نمی شود.

مراحل	ایتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	بررسی اولیه (مقدماتی)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	وقتی که موتور را روشن می کنید، ولتاژ بین دو سر باتری را با مولتی متر اندازه بگیرید.	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	باتری را تعویض کنید.
۱	ولتاژ موتور استارت را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	در حالت استارت ولتاژ بین ۲ سر باتری را اندازه بگیرید. ولتاژ باتری حدود ۹ ولت	به مرحله ی ۲ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	استارت را تعمیر یا تعویض کنید.
۲	موتور استارت را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	موتور استارت را باز کرده و آن را بررسی کنید که آیا اتصالی یا روغن زدگی دارد یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	موتور استارت خراب است.	استارت را تعمیر یا تعویض کنید.
۳	روغن را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اگر خطا در زمستان اتفاق افتاد، روغن موتور و گیربکس را از نظر صحت عملکرد بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	روغن موتور نامناسب بوده و منجر به مقاومت بالا در موتور شده است.	روغن موتور را تعویض کنید.
۴	مقاومت داخلی موتور را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که چرخش ضعیف یا عدم چرخش استارت بخاطر نیروی مقاوم قطعات موتور است یا خیر.	دنبال ایراد در جای دیگر بگردید.	مقاومت قطعات داخلی موتور زیاد است.	مقاومت داخلی موتور را بررسی کنید.

۳- وقتی که استارت می زنیم، موتور می چرخد اما روشن نمی شود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام اولیه (مقدماتی)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	گیج اندازه گیری فشار را نصب کنید. به موتور استارت زده و فشار را بررسی کنید. فشار = $400 Kfa$	به مرحله ی ۱ بروید.	فشار در محدوده ی مجاز نیست.	بررسی و تعمیر سیستم سوخت رسانی
۱	بررسی سیگنال سرعت	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکرن عیب یاب را متصل کنید و داده ی مربوط به دور موتور را مشاهده کنید. موتور را روشن کرده و بررسی کنید که سیگنال خروجی داریم یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی مدار سنسور میل لنگ	سنسور موقعیت میل لنگ را بررسی و تعمیر کنید.
۲	بررسی سیستم جرقه	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کوئل را جدا کرده و به شمع متصل کنید. شمع را به موتور نزدیک کرده و استارت بزنید. و باید جرقه ولتاژ بالا با رنگ آبی-سفید دیده شود.	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی سیستم جرقه	سیستم جرقه را بررسی کنید
۳	روغن را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اگر این خطا در زمستان اتفاق بیفتد، روغن موتور و گیربکس را بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید	روغن موتوری که مرغوب نباشد منجر به مقاومت اضافی می شود.	روغن را با نوع مناسب تعویض کنید.
۴	فشار سیلندر را اندازه بگیرید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فشار هر سیلندر را اندازه بگیرید، و فشار سیلندر را بررسی کنید.	به مرحله ی ۵ بروید	فشار ناکافی سیلندر	عیب مکانیکی موتور را بررسی کنید.
۵	واحد کنترل موتور را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل



خطوط را بررسی و تعمیر کنید.	ولتاژ مورد بررسی در حد مجاز نیست و یا اتصال بدنه ایراد دارد.	در جای دیگر ایراد را بررسی کنید.	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی را جدا کنید. سوئیچ جرقه را باز کنید ولتاژ بین پایه های ۴۴، ۶۷ و ۶۸ از ECM و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ = ۹۷-۱۳۷	
-----------------------------	--	----------------------------------	---	--

۴. موتور در شرایط گرم سخت روشن می شود.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	بررسی های مقدماتی (اولیه)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	گیج فشار سوخت را نصب کنید، موتور را روشن کنید و فشار سوخت را بررسی کنید. فشار = ۴۰۰ Kpa	به مرحله ی ۱ بروید.	فشار مورد بررسی در حد مجاز نیست.	سیستم تغذیه سوخت را بررسی و تعمیر کنید.
۱	بررسی سیستم جرقه	نرمال	خراب	دستورالعمل
	وایر یکی از سیلندرها را بیرون آورده و شمع جرقه را به آن متصل کرده و به موتور در حالی که شمع را نزدیک موتور گرفته اید استارت بزنید. و جرقه باید آبی-سفید روشن با ولتاژ بالا باشد.	به مرحله ی ۲ بروید.	سیستم جرقه ایراد دارد.	سیستم جرقه را بررسی کنید.
۲	بررسی سنسور دمای آب	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور سنسور دمای آب را جدا کنید. موتور را روشن کنید بررسی کنید که آیا موتور راحت روشن می شود یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی سنسور دمای آب	سنسور را تعویض کرده یا مسیر مدار آن را بررسی کنید.
۳	شیلنگ خلا رگلاتور فشار را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا شیلنگ خلا رگلاتور فشار شل شده یا نشی دارد یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	شیلنگ خلا خراب است.	لوله ی خلا را بررسی، تعمیر و یا تعویض کنید.
۴	سوخت را چک کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سوخت را بررسی کنید و مشاهده کنید که خطا به دلیل نبودن سوخت است یا خیر.	به مرحله ی ۵ بروید.	سوخت در حد مشخص شده نیست.	سوخت را در حد مجاز پر کنید
۵	واحد کنترل الکترونیکی را چک کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل



کانکتور ECU را جدا کرده و سوئیچ را باز کنید. ولتاژ پایه های ۴۴، ۶۷، ۶۸ و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ ۱۳-۹ ولت پایه های ۲ و ۳ را از نظر اتصال و اتصال بدنه بررسی کنید.	عیب را در جای دیگر پیدا کنید.	ولتاژ در حد مجاز نبوده و اتصال بدنه ایراد دارد.	مسیر را بررسی و تعمیر کنید.
---	-------------------------------	---	-----------------------------

۵. موتور در حالت سرد، سخت روشن می شود.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	بررسی های اولیه (مقدماتی)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	گیج فشار سوخت را نصب کرده و به موتور استارت بزنید و فشار سوخت را بررسی کنید. فشار = 40.0 Kpa	به مرحله ی ۱ بروید.	فشار در محدوده ی مجاز نیست	تغذیه سوخت را بررسی کنید.
۱	بررسی سیستم جرکه	نرمال	خراب	دستورالعمل
	وایر یکی از سیلندرها را بیرون آورده و شمع جرکه را به آن متصل کرده و به موتور در حالی که شمع را نزدیک موتور گرفته اید استارت بزنید. و جرکه باید آبی-سفید روشن با ولتاژ بالا باشد.	به مرحله ی ۲ بروید.	سیستم جرکه خراب است.	سیستم جرکه را بررسی کنید.
۲	سنسور دمای آب را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور سنسور دمای آب را جدا کنید. موتور را روشن کنید بررسی کنید که آیا موتور راحت روشن می شود یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی سنسور آب	سنسور دمای آب را بررسی کرده (تعویض کنید) و مسیر آن را بررسی کنید.
۳	بررسی کنید که آیا موتور استارت می خورد یا خیر.	نرمال	خراب	دستورالعمل

پدال گاز را فشار داده و استارت بزنید، ببینید که آیا موتور راحت استارت می خورد یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	گرد و غبار در محفظه ی دریچه ی گاز وجود دارد.	دریچه ی گاز را تمیز کنید.
۴	انژکتور را بررسی کنید.	نرمال	خراب
	انژکتور را از نظر سلامت، نشستی و گیر کردن بررسی کنید.	به مرحله ی ۵ بروید.	انژکتور خراب است.
۵	سوخت را بررسی کنید.	نرمال	خراب
	سوخت را بررسی کرده و ...	به مرحله ی ۶ بروید.	سوخت در حد مجاز نیست
۶	فشار سیلندر را بررسی کنید	نرمال	خراب
	فشار هر سیلندر را بررسی نمایید و ببینید فشار هر سیلندر چگونه است.	به مرحله ی ۷ بروید.	فشار در سیلندر کم است.
۷	واحد کنترل لکترونیکی را بررسی کنید	نرمال	خراب
	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی را جدا کرده و سوئیچ را باز کنید. ولتاژ بین پایه های ۴۴ و ۶۷ و ۶۸ و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ $9-13$ ولت پایه های ۲ و ۳ را از نظر اتصال و اتصال بدنه بررسی کنید.	ایراد سیستم را در جای دیگر بررسی کنید.	ولتاژ در حد مجاز نبوده و یا اتصال بدنه ایراد دارد.
	مسیر مدار را بررسی کرده و تعمیر کنید.		

۶. موتور به راحتی استارت می خورد، در حالی که دور آرام در حالت گرم کردن پایدار نیست.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدامات اولیه	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فیلتر هوا را از نظر گرفتگی، سیستم هوا را از نظر نشستی و کثیفی بررسی کنید.	به مرحله ی ۱ بروید.	سیستم ورود هوا ایراد دارد.	سیستم ورودی هوا را بررسی و تعمیر کنید.



۱	شمع را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	شمع تمام سیلندرها را از نظر مدل و دهانه ی شمع بررسی کنید.	به مرحله ی ۲ بروید.	شمع خراب است.	شمع را تعویض یا تنظیم کنید.
۲	دریچه ی گاز را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دریچه ی گاز را از نظر وجود کربن بررسی کنید.	به مرحله ی ۳ بروید.	کربن دریچه ی گاز بسیار زیاد است.	قطعات را بررسی کنید.
۳	سنسور دمای آب را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور دمای آب را خارج کرده و موتور را روشن کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	سنسور دمای آب خراب است.	مدار سنسور دمای آب را تعمیر یا بررسی کرده و سنسور را تعویض کنید.
۴	انژکتور را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	انژکتور را باز کرده و آن را از نظر نشستی و یر کردن بررسی کنید.	به مرحله ی ۵ بروید.	انژکتور خراب است.	انژکتور را تعمیر یا تعویض کنید.
۵	سوخت را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سوخت را بررسی کنید و مشاهده کنید که خطا به دلیل نبودن سوخت است یا خیر.	به مرحله ی ۶ بروید.	سوخت در حد مشخص شده نیست.	سوخت را در حد مجاز پر کنید.
۶	فشار سیلندر را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فشار هر سیلندر را بررسی نمایید و ببینید فشار هر سیلندر چگونه است.	به مرحله ی ۷ بروید.	فشار سیلندر ایراد دارد.	ایراد مکانیکی موتور را بررسی کنید.
۷	واحد کنترل الکترونیکی را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل

کانکتور واحد کنترل الکترونیکی را جدا کرده و سوئیچ را باز کنید. ولتاژ بین پایه های ۴۴ و ۶۷ و ۶۸ و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ = ۱۳-۹ ولت پایه های ۲ و ۳ را از نظر اتصال و اتصال بدنه بررسی کنید.	ایراد سیستم را در جای دیگر بررسی کنید.	ولتاژ در حد مجاز نبوده و یا اتصال بدنه ایراد دارد.	مسیر مدار را بررسی کرده و تعمیر کنید.
---	--	--	---------------------------------------

۷. دور استارت نرمال است، در حالی که استارت در هر شرایطی سخت است.

مراحل	ایتم های مورد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	فیلتر را از نظر گرفتگی، نشتی و کثیفی بررسی کنید.	به مرحله ی ۱ بروید.	سیستم ورود هوا مشکل دارد.
۱	فشار سوخت را بررسی کنید.	نرمال	خراب
	گیج فشار سوخت را نصب کنید، موتور را روشن کنید و فشار سوخت را بررسی کنید. فشار = ۴۰۰ Kpa	به مرحله ی ۲ بروید.	فشار سوخت در حد مجاز نیست.
۲	سیستم جرقه را بررسی کنید	نرمال	خراب
	وایر یکی از سیلندرها را بیرون آورده و شمع جرقه را به آن متصل کرده و به موتور در حالی که شمع را نزدیک موتور گرفته اید استارت بزنید. و جرقه باید آبی-سفید روشن با ولتاژ بالا باشد.	به مرحله ی ۳ بروید.	سیستم جرقه خراب است.
۳	شمع جرقه را بررسی کنید.	نرمال	خراب
	شمع تمام سیلندرها را از نظر مدل و دهانه ی شمع بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	شمع خراب است.
			شمع را تعویض یا تنظیم کنید.



۴	سنسور دمای آب را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور دمای آب را خارج کرده و موتور را روشن کنید،	به مرحله ی ۵ بروید.	سنسور دمای آب خراب است.	سنسور را تعویض کنید و مسیر دسته سیم را تعویض یا تعمیر کنید.
۵	بررسی کنید که آیا موتور استارت می خورد یا خیر.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	پدال گاز را فشار داده و استارت بزنید، ببینید که آیا موتور راحت استارت می خورد یا خیر.	به مرحله ی ۶ بروید.	دریچه ی گاز کثیف است.	دریچه را تمیز کنید.
۶	انژکتور را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	انژکتور را باز کرده و آن را از نظر نشتی و یر کردن بررسی کنید.	به مرحله ی ۷ بروید.	انژکتور ی خراب است.	انژکتور را تعویض کنید.
۷	سوخت را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سوخت را بررسی کنید و مشاهده کنید که خطا به دلیل نبودن سوخت است یا خیر.	به مرحله ی ۸ بروید.	سوخت در حد مشخص شده نیست.	سوخت را در حد مجاز پر کنید.
۸	فشار سیلندر را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فشار هر سیلندر را بررسی نمایید و ببینید فشار هر سیلندر چگونه است.	به مرحله ی ۹ بروید.	فشار سیلندر کافی نیست.	ایراد مکانیکی موتور را رفع کنید.
۹	ترتیب احتراق و تایم جرقه را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ترتیب احتراق و تایم جرقه را از نظر صحت بررسی کنید.	به مرحله ی ۱۰ بروید.	ترتیب احتراق و تایم جرقه صحیح نیست.	تایمینگ جرقه را بررسی یا تعمیر کنید.
۱۰	واحد کنترل الکترونیکی را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل

مسیر مدار را بررسی کرده و تعمیر کنید.	ولتاژ در حد مجاز نبوده و یا اتصال بدنه ایراد دارد.	ایراد سیستم را در جای دیگر بررسی کنید.	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی را جدا کرده و سوئیچ را باز کنید. ولتاژ بین پایه های ۴۴ و ۶۷ و ۶۸ و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ = ۹-۱۳ ولت پایه های ۲ و ۳ را از نظر اتصال و اتصال بدنه بررسی کنید.
---------------------------------------	--	--	--

۸. موتور به راحتی استارت می خورد، اما دور آرام در هیچ زمانی ثابت و پایدار نیست.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	بررسی های عمومی - مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فیلتر را از نظر گرفتگی	به مرحله ۱ بروید.	سیستم ورود هوا خراب است.	سیستم ورود هوا را بررسی و تعمیر کنید.
۱	بررسی دریچه ی گاز برقی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دریچه ی گاز را از نظر گیر کردن بررسی کنید.	به مرحله ۲ بروید.	دریچه ی گاز خراب است.	دریچه ی گاز را تمیز یا تعویض کنید.
۲	شمع جرقه را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	شمع تمام سیلندرها را از نظر مدل و دهانه ی شمع بررسی کنید.	به مرحله ۳ بروید.	شمع خراب است.	شمع را تعویض یا تنظیم کنید.
۳	پولکی دریچه ی گاز را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	وجود کربن در دریچه ی گاز را بررسی کنید	به مرحله ۴ بروید.	کربن گرفتگی دریچه ی گاز	دریچه را تمیز کنید.
۴	بررسی انژکتور	نرمال	خراب	دستورالعمل
	انژکتور را باز کرده و آن را از نظر نشستی و یر کردن بررسی کنید.	به مرحله ۵ بروید.	انژکتور خراب است.	انژکتور را تعویض کنید.



۵	سوخت را چک کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سوخت را بررسی کنید و مشاهده کنید که خطا به دلیل نبودن سوخت است یا خیر	به مرحله ۶ بروید.	سوخت در حد مشخص شده نیست.	سوخت را در حد مجاز پر کنید.
۶	فشار سیلندر را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فشار هر سیلندر را بررسی نمایید و ببینید فشار هر سیلندر چگونه است.	به مرحله ۷ بروید.	فشار سیلندر ایراد دارد	ایراد مکانیکی موتور را رفع کنید.
۷	ترتیب جرقه و تایم جرقه را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ترتیب احتراق و تایم جرقه را از نظر صحت بررسی کنید.	به مرحله ۸ بروید.	ترتیب احتراق و تایم جرقه صحیح نیست.	تایمینگ جرقه را بررسی یا تعمیر کنید.
۸	واحد کنترل الکترونیکی را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی را جدا کرده و سوئیچ را باز کنید. ولتاژ بین پایه های ۴۴ و ۶۷ و ۶۸ و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ = ۱۳-۹ ولت پایه های ۲ و ۳ را از نظر اتصال و اتصال بدنه بررسی کنید.	ایراد سیستم را در جای دیگر بررسی کنید.	ولتاژ در حد مجاز نبوده و یا اتصال بدنه ایراد دارد.	مسیر مدار را بررسی کرده و تعمیر کنید.

۹. استارت نرمال است، در حالی که دور آرام پس از گرم شدن ناپایدار است.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فیلتر را از نظر گرفتگی بررسی کنید.	به مرحله ۱ بروید.	سیستم ورود هوا ایراد دارد.	سیستم ورود هوا را تعمیر یا بررسی کنید.



اقدام اصلاحی	دلیل خطا	شرح کد خطا	DTC
.....			P۰۶۳۳
			U۰۱۶۷
			U۰۴۲۶

عیب یابی DTC

۱- خطای VVT هوا.

P۰۰۱۲ - فاز VCP میل سوپاپ ورودی خطای بزرگی دارد.

P۰۰۱۶ -

P۰۰۲۶ - شیر کنترل الکترونیکی VCP هوای ورودی گیر کرده است.

شرح کد خطا

۱- ECU ارتباط موقعیت بین میل لنگ و میل سوپاپ را با استفاده از سیگنال های سنسور موقعیت

میل لنگ و میل سوپاپ (سمت هوا) مانیتور می کند. ورتور مغناطیسی متغیر میل لنگ دارای ۶۰

دندانه است که دوتای آنها حذف شده اند (۵۸ دندانه) و آن ۲ دندانه به عنوان مرجع اختلاف

استفاده می شود. فاصله ی بین هر دندانه ۶ درجه است به غیر از ۲ دندانه ای که جدا شده اند ۱۲

درجه است.

۲- صفحه ی سیگنال میل سوپاپ دارای ۴ دندانه است. که دوتای آنها پهن و دوتای آنها باریک است

و زاویه بین آنها ۹۰ درجه است.

۳- (CMP) یا موقعیت میل سوپاپ هوا، یک عملگر به میل سوپاپ هوا متصل شده است و با فشار

هیدرولیک کار می کند فشار هیدرولیک توسط **** پمپ بوجود می آید تا زاویه ی میل سوپاپ

را نسبت به چرخش میل لنگ تغییر دهد (CKP).

۴- شیر برقی VVT میل سوپاپ هوا با رله ی اصلی فعال شده و منفی آن توسط ECM برقرار می

شود، بنابراین جریان روغن موتور با عملگر VVT میل سوپاپ هوا کنترل می شود.

۵- فشار روغن موتور

۶- عملگر میل سوپاپ هوا می تواند میل سوپاپ را تا حداکثر ۵۰ درجه تغییر دهد.

۷- ECU بصورت مداوم موقعیت تایمینگ میل سوپاپ را مانیتور کرده و موقعیت نسبی بین میل

لنگ و میل سوپاپ را چک می کند. اگر موقعیت نسبی از یک دندانه تجاوز کند، کد خطا ظاهر

می شود. خطا مربوط به سنسور میل سوپاپ یا مسیر سیم کشی آن است. همچنین خطا می تواند

از سنسور میل لنگ یا مسیر سیم کشی و مجموعه ی تایمینگ و روغن انباشته شده و... باشد.

شرایط کد خطاها:

۱- وقتی که موتور کار می کند، بدون ایراد در اجزای VVT، خطای سنسور موقعیت میل لنگ و خطای ولتاژ سیستم، نرخ تغییر باز بودن VVT کمتر از $15^\circ/s$ است. ECM اینکه خطای فاز VVT بالاتر از 15° درجه است و باز بودن حقیقی VVT بالاتر از 5° درجه و کمتر از 50° درجه است. را مانیتور می کند و کد خطای P0012 ظاهر می شود.

۲- پس از اینکه سیستم VVT انحراف دندانها را کامل می کند، بدون وجود خطا در اجزای VVT، خطای سنسور موقعیت میل لنگ و خطای ولتاژ پائین سیستم، و زمانی که موتور در حال کار کردن است. اگر ECM تشخیص دهد که انحراف دندانها ی VVT کمتر از 2° و یا بیشتر از 35° باشد، خطای DTC P0016 ظاهر می شود.

۳- وقتی که موتور در حال کار کردن است، بدون وجود ایراد در سیستم VVT، خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ، و خرابی ولتاژ سیم، همانند حالت تمیز کردن شیر برقی OCV، اگر ECM تشخیص دهد که فاز VVT بزرگتر از 50° و خطای فاز کمتر از 20° و یا فاز حقیقی VVT کمتر از 10° و فاز خطا بزرگتر از 20° باشد خطای P0026 ظاهر می شود.

۴- زمانی که کدهای خطای P0012 و P0016 ظاهر شوند و VCP هوا در حالت پیش فرض خود کار کنند، شیر برقی کنترل روغن، حرکت نخواهد کرد.

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام اولیه	نرمال	خراب
	اسکندر عیب یاب را به دستگاه متصل کرده و خطا را خوانده و پاک کنید. دوباره خطا را بخوانید و ببینید که آیا خطا پاک شده است یا خیر	خطا از نوع متناوب است.	خطا وجود دارد به مرحله ی ۲ بروید.
۱	بررسی روغن موتور	نرمال	خراب
	- عادی بودن ویسکوزیته و تمیزی روغن را بررسی کنید. - محدوده ی روغن موتور را بررسی کنید. - حتی اگر به روغن موتور افزودنی اضافه شده و یا ویسکوزیته آن مناسب است بررسی کنید که روغن بصورت ادواری تعویض شده یا نه	به مرحله ی ۲ بروید	خطا خرابی سیستم روغن کاری و یا روغن نامرغوب
۲		نرمال	خراب
		دستورالعمل	دستورالعمل



مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی		
		به مرحله ۳ بروید	ایراد تسمه تایم	آن را با تسمه ی جدید تعویض کنید.
۳	تایمینگ سوپاپ ها را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا تایمینگ سوپاپ ها صحیح است یا خیر.	به مرحله ۴ بروید	ایراد سیستم تایمینگ	زنجر تایم را دوباره نصب کنید.
۴	شیر برقی VVT هوا را چک کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا شیر برقی VVT درست نصب شده است یا خیر و صافی VVT را از نظر آسیب دیدگی و کثیفی بررسی کنید.	به مرحله ۵ بروید	نصب ناصحیح شیر برقی VVT و یا گرفتگی صافی با مواد خارجی	شیر برقی VVT هوا را تعویض کنید.
۵	سنسور موقعیت میل سوپاپ را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا اورینگ سنسور موقعیت میل سوپاپ نرمال است یا خیر، همچنین از نظر درست نصب بودن سنسور را بررسی کنید.	به مرحله ۶ بروید	اورینگ آسیب دیده و یا دفرمه شده است. (تغییر شکل داده است)	اورینگ را تعویض کرده و سنسور را تعویض کنید.
۶	چرخ دنده ی سنسور میل سوپاپ را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که چرخ دنده ی سنسور میل سوپاپ نرمال است یا خیر.	به مرحله ۷ بروید	خرابی و خطای سیگنال سنسور میل سوپاپ	میل سوپاپ هوا را تعویض کنید.
۷	بررسی و تعویض (سنسور موقعیت میل سوپاپ)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سنسور موقعیت میل سوپاپ را تعویض کنید و ***** بگیرید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا DTC و خطا رفع شده یا نه.	به مرحله ۸ بروید	خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا	سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا را تعویض کنید.

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی		
۸	بررسی سنسور میل لنگ	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا اورینگ سنسور موقعیت میل لنگ نرمال است. و سنسور را از نظر نصب صحیح بررسی کنید.	به مرحله ۹ بروید	اورینگ آسیب دیده و یا دفرمه شده است.	اورینگ را تعویض کرده و سنسور را تمیز کنید.
۹	سیگنال چرخ دنده ی میل لنگ را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دنده **** را از نظر آسیب دیدگی و دفرمگی بررسی کنید.	به مرحله ۱۰ بروید	چرخ دنده ی **** ایراد دارد.	دنده ی **** را عوض کنید.
۱۰	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۲- خطای مسیر (مدار) شیر برقی VVT هوا.

P۰۰۷۶ - کوئل (سیم پیچ) شیر هیدرولیکی VVT هوا اتصالی داشته و یا ولتاژ پایین است.

P۰۰۷۷ - کوئل (سیم پیچ) شیر هیدرولیکی VVT هوا اتصالی داشته و یا ولتاژ بالاست.

شرح کد خطا:

۱- شیر برقی VVT یل سوپاپ هوا با رله ی اصلی فعال شده و منفی آن توسط ECM برقرار می شود. بنابراین جریان روغن موتور با عملگر VVT میل سوپاپ هوا کنترل می شود.

۲- شیر برقی VVT هوا، از طریق پایه ی ۴۳ کانکتور ECM E۰۱A منفی داخل شیر برقی را فعال می کند.

۳- یک مدار فیدبک درون ECM وجود دارد. ECM تشخیص می دهد که مدار کنترلی اتصال باز، اتصال کوتاه و یا اتصال بدنه و ... می باشد و از این طریق سیگنال فیدبک مانیتور می شود.

۴- اگر ECM تشخیص دهد که ولتاژ مدار کنترلی در محدوده ی مشخص شده است، هنگامی که مدار کنترلی با فرمان قطع شود این کد خطا ظاهر می شود.



شرایط وقوع کد خطا:

- ۱- هنگامی که موتور کار می کند، (برای بیشتر از ۰/۵ ثانیه) و ولتاژ سیم بزرگتر از ۱۱ ولت اما کمتر از ۱۶ ولت باشد، اگر ECM تشخیص دهد که کوئل (سیم پیچ) شیر کنترل هیدرولیکی VCP دارای ولتاژ کم و یا مدار باز است خطای P۰۰۷۶ اتفاق می افتد.
- ۲- هنگامی که موتور کار می کند، (برای بیشتر از ۰/۵ ثانیه) و ولتاژ سیم بزرگتر از ۱۱ ولت اما کمتر از ۱۶ ولت باشد، و سیم پیچ شیر کنترل هیدرولیکی VCP دارای اتصال کوتاه به تغذیه ۱۲ ولت باتری باشد، خطای P۰۰۷۷ اتفاق می افتد.
- ۳- هنگامی که خطای P۰۰۷۶ و P۰۰۷۷ ظاهر می شود و VCP هوا در حالت پیش فرض کار می کند، شیر کنترل هیدرولیکی حرکت نخواهد کرد

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	اسکرن عیب یاب را وصل کرده و خطا را پاک کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا خطا پاک شده یا خیر.	خطا موقت است.	اگر خطا وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید.
۱	OCV را بررسی کنید.	نرمال	خراب
	سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید. کانکتور VVT را جدا کنید. مقدار مقاومت بین پایه های شیر برقی VVT را اندازه بگیرید. مقاومت $6/5\Omega \sim 7/9\Omega$ شیر برقی VVT را باز کرده و عملکرد آن را بررسی کنید.	به مرحله ی ۲ بروید.	مقاومت شیر برقی VVT در حد مجاز نیست یا فیلتر شیر برقی VVT کثیف شده و یا گرفته است.
۲	سیم تغذیه شیر برقی VVT را بررسی کنید.	نرمال	خراب

نتایج بررسی			آیتم مورد بررسی	مراحل
دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.	مدار باز یا اتصال کوتاه است.	به مرحله ی ۳ بروید.	کانکتور E۰۲B مربوط به شیر برقی VVT را جدا کنید. مدار بین فیوز FS۴۷ قفل مرکزی در محفظه ی موتور و ترمینال شماره یک از کانکتور E۰۲B از نظر اتصال کوتاه یا مدار باز بررسی کنید.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	تغذیه ی شیر برقی VVT را چک کنید	۳
دسته سیم معیوب را تعمیر کنید	مدار باز یا اتصال کوتاه است.	به مرحله ی ۴ بروید	کانکتور E۰۲B مربوط به شیر برقی VVT و کانکتور E۰۱B ECU را جدا کنید. اتصال بین پایه ۲۰ از E۰۲B و پایه ی ۴۳ از E۰۱B را از نظر اتصال کوتاه یا مدار باز بررسی کنید.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی و تعویض	۴
دنبال خطا در جای دیگر بگردید.	خطا هنوز وجود دارد	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	

۳- خرابی مسیر گرم کن سنسور اکسیژن جلو

P۰۰۳۱ - گرم کن سنسور اکسیژن اتصال کوتاه یا ولتاژ پایین دارد.

P۰۰۳۲ - گرم کن سنسور اکسیژن اتصال کوتاه یا ولتاژ بالا دارد.

P۰۰۳۳ - سنسور اکسیژن جلو اتصال باز دارد.

تشریح کد خطا:

- ۱- سنسور اکسیژن جلو به منظور اصلاح سوخت کنترلی بکار بسته می شود. سنسور محتوی اکسیژن موجود در هوا و محتوی اکسیژن موجود در اگزوز را باهم مقایسه می کند. هر سنسور اکسیژن گرم شده دارای المان گرم کن برای گرم کردن سنسور دارد.

۲- ECU مدار گرم کن سنسور اکسیژن را مانیتور می کند و باعث می شود که سیستم بهتر و سریعتر به حالت مدار بسته قرار بگیرد و باعث می شود که سنسور عمل محاسبات خود را سریعتر انجام دهد. ماژول کنترل موتور فرمان روشن یا خاموش بودن گرم کن اکسیژن را ارسال می کند. بنابراین سنسور اکسیژن گرم شده همواره در محدوده ی کاری و دمایی مشخص خود بوده و عمل خواهد کرد.

۳- هر ماژول کنترلی موتور دما را توسط جریان گرم کن می سنجد اگر سنسور اکسیژن به دمای مورد نیاز در مدت زمان مشخص نرسد، و یا ECU نتواند دما را ثابت نگه دارد این خطا اتفاق می افتد. شرایط وقوع خطا:

۱- زمانی که موتور بیش از ۰/۵ ثانیه روشن بوده و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد، ECM تشخیص می دهد که مدار گرم کن سنسور اکسیژن اتصال به زمین داشته و خطای P۰۰۳۱ اتفاق می افتد.

۲- زمانی که موتور بیش از ۰/۵ ثانیه روشن بوده و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد، ECM تشخیص می دهد که مدار گرم کن سنسور اکسیژن اتصال به برق ۱۲ ولت داشته و خطای P۰۰۳۲ اتفاق می افتد.

۳- بدون P۰۱۰۶، سنسور چک (فشار هوای ورودی)، سنسور CTS، سنسور TPS، P۰۱۷۱ و P۰۱۷۲، انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ، سیستم جرقه، سیستم کنترل دور آرام، مدار شیر برقی کنسیر و یا سایر خطاهای مربوطه، اگر دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۱۸۰ درجه ی سانتی گراد باشد و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت بوده و زمان کاری موتور بالاتر از ۶۰ ثانیه باشد، ECM تشخیص می دهد که سیگنال سنسور اکسیژن بالاتر از ۱/۳ ولت و کمتر از ۳/۸ ولت است، خطای P۰۱۳۴ اتفاق می افتد.

۴- پس از کد خطای P۰۰۳۱ و P۰۰۳۲ ظاهر می شود، سیستم حالت مدار باز (حلقه باز) را فعال می کند، و پهنای پالس اصلاح شده سوخت را غیرفعال می کند و مقادیر را بروز نخواهد کرد. پس از اینکه P۰۱۳۴ ظاهر شد حالت کنترل حلقه ی بسته توسط سیستم از کار خواهد افتاد.

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام اصلاحی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر عیب یاب را وصل کرده و خطا را پاک کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا خطا پاک شده یا خیر.	خطا موقت است.	اگر خطا وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید.	خطا متناوب (موقتی) است و بررسی کنید که کانکتور ECU شل شده یا خیر. و دسته سیم را از نظر خوردگی چک کنید.
۱	مدار برق سنسور اکسیژن	نرمال	خراب	دستورالعمل

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی	
	کانکتور E۰۹B سنسور اکسیژن را جدا کنید، وقتی که سوئیچ در حالت ON باشد، ولتاژ بین پایه های ۴ E۰۹B و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ $9V - 13V$	به مرحله ی ۳ بروید.	ولتاژ در حد ورودی مجاز نیست.
۲	بررسی مدار سنسور اکسیژن جلو	۲	بررسی مدار سنسور اکسیژن جلو
	در هنگامی که سوئیچ OFF است، کانکتور سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. کانکتور E۰۱B از ECM و کانکتور E۰۹B از سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. اتصال بین پایه ی ۲۴ از E۰۱B و پایه ی ۳ از E۰۹B را از نظر اتصال کوتاه و یا مدار باز بررسی کنید. مدار بین پایه ی E۰۹B و فیوز FS۰۷ از قفل مرکزی را از نظر اتصال کوتاه و مدار باز بررسی کنید.		در هنگامی که سوئیچ OFF است، کانکتور سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. کانکتور E۰۱B از ECM و کانکتور E۰۹B از سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. اتصال بین پایه ی ۲۴ از E۰۱B و پایه ی ۳ از E۰۹B را از نظر اتصال کوتاه و یا مدار باز بررسی کنید. مدار بین پایه ی E۰۹B و فیوز FS۰۷ از قفل مرکزی را از نظر اتصال کوتاه و مدار باز بررسی کنید.
۳	بررسی سنسور اکسیژن جلو	۳	بررسی سنسور اکسیژن جلو



مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی
	در هنگام بسته بودن سوئیچ OFF، کانکتور سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. در دمای اتاق مقاومت بین پایه ی ۳ E۰۹B و پایه ی ۴ E۰۹B کانکتور سنسور اکسیژن را بررسی کنید. مقاومت $9/6\Omega \sim 1/5\Omega$	در هنگام بسته بودن سوئیچ OFF، کانکتور سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. در دمای اتاق مقاومت بین پایه ی ۳ E۰۹B و پایه ی ۴ E۰۹B کانکتور سنسور اکسیژن را بررسی کنید. مقاومت $9/6\Omega \sim 1/5\Omega$
۴	تعویض و بررسی	نرمال
	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد
	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.	دستورالعمل

۴- خطای گرم کن سنسور اکسیژن عقب

P۰۰۳۷ - گرم کن سنسور اکسیژن عقب دارای اتصال کوتاه یا ولتاژ پائین است.

P۰۰۳۸ - گرم کن سنسور اکسیژن عقب دارای اتصال کوتاه یا ولتاژ بالا است.

P۰۱۴۰ - سنسور اکسیژن عقب دارای اتصال باز است. (مدار باز)

نشریح کد خطا

۱- سنسور اکسیژن پائین (سنسور اکسیژن عقب)، به منظور مانیتور کردن و بررسی کردن عملکرد کاتالیست می باشد. سنسور محتوی اکسیژن هوای محیط را با محتوی اکسیژن در اگزوز را باهم مقایسه می کند. هر سنسور گرم شده اکسیژن دارای المنت گرم کن داخلی بوده که سنسور را گرم می کند.

۲- ماژول کنترل موتور مدار گرم کن سنسور اکسیژن را کنترل می کند و باعث می شود سیستم سریع تر به حالت حلقه ی بسته رفته و ECM می تواند نسبت هوا به سوخت را زودتر محاسبه کند.

۳- ماژول کنترل موتور فرمان روشن یا خاموش شدن گرم کن را ارسال می کند. بنابراین گرم کن سنسور اکسیژن در محدوده ی دمایی مشخص شده کار می کند. واحد کنترل الکترونیکی موتور با استفاده از جریان گرم کن دما را تشخیص می دهد.

شرایط وقوع خطای DTC:

- ۱- زمانی که موتور بیش از ۰/۵ ثانیه روشن بوده و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد، کد خطای P۰۰۳۷ آشکار می شود.
- ۲- بدون P۰۱۰۶، سنسور چک (فشار هوای ورودی)، سنسور CTS، سنسور TPS، P۰۱۷۱ و P۰۱۷۲، انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ، سیستم جرقه، سیستم کنترل دور آرام، مدار شیر برقی کنستیر و یا سایر خطاهای مربوطه، اگر دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۱۸۰ درجه ی سانتی گراد باشد و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت بوده و زمان کاری موتور بالاتر از ۶۰ ثانیه باشد، ECM تشخیص می دهد که سیگنال سنسور اکسیژن بالاتر از ۱/۳ ولت و کمتر از ۳/۸ ولت است، کد خطای P۰۱۴۰ ظاهر می شود.
- ۳- پس از کد خطای P۰۰۳۱ و P۰۰۳۲ ظاهر می شود، سیستم حالت مدار باز (حلقه باز) را فعال می کند، و پهنای پالس اصلاح شده سوخت را غیرفعال می کند و مقادیر را بروز نخواهد کرد. پس از اینکه P۰۱۳۴ ظاهر شد حالت کنترل حلقه ی بسته توسط سیستم از کار خواهد افتاد، بجای P۰۰۱ و P۰۰۳۷ از P۰۰۳۷ و P۰۰۳۸ استفاده شود.

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر عیب یاب را وصل کرده و خطا را پاک کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا خطا پاک شده یا خیر.	خطا موقت است.	اگر خطا وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید	خطا متناوب (موقتی) است و بررسی کنید که کانکتور ECU شل شده یا خیر. و دسته سیم را از نظر خوردگی چک کنید.
۱	بررسی برق سنسور اکسیژن عقب	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۰۹B سنسور اکسیژن را جدا کنید، وقتی که سوئیچ در حالت ON باشد، ولتاژ بین پایه های ۴ E۰۹B و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ = ۹V - ۱۳V	به مرحله ی ۲ بروید		
۲	بررسی اتصال سنسور	نرمال	خراب	دستورالعمل



			اکسیژن عقب	
		به مرحله ۳ بروید	در هنگامی که سوئیچ OFF است، کانکتور سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. کانکتور E۰۱B از ECM و کانکتور E۰۹B از سنسور اکسیژن جلو را جدا کنید. اتصال بین پایه ی ۲۴ از E۰۱B و پایه ی ۳ از E۰۹B را از نظر اتصال کوتاه و یا مدار باز بررسی کنید. مدار بین پایه ی E۰۹B و فیوز FS۰۷ از قفل مرکزی را از نظر اتصال کوتاه و مدار باز بررسی کنید.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی سنسور اکسیژن عقب	۳
سنسور اکسیژن عقب را تعویض کنید.	خطا سنسور اکسیژن عقب	به مرحله ی ۴ بروید.	در هنگام بسته بودن سوئیچ OFF، کانکتور سنسور اکسیژن عقب را جدا کنید. در دمای اتاق مقاومت بین پایه ی ۳ E۰۹B و پایه ی ۴ E۰۹B کانکتور سنسور اکسیژن را بررسی کنید. مقاومت $9/6\Omega \sim 1/5\Omega$	
دستورالعمل	خراب	نرمال	تعویض و چک کردن	۴

دنبال خطا در جای دیگر بگردید.	خطا هنوز وجود دارد	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.
-------------------------------------	--------------------	-------------------	---

۵. خطای مدار سنسور فشار هوای ورودی

P۰۱۰۵ - سیگنال سنسور فشار هوای ورودی قطع شده است.

P۰۱۰۶ - خرابی احتمالی سنسور فشار هوا یا موقعیت دریچه ی گاز.

P۰۱۰۶ - مدار سنسور فشار هوای ورودی دارای ولتاژ پائین است.

P۰۱۰۸ - مدار سنسور فشار هوای ورودی دارای ولتاژ بالا است.

تشریح کد خطا:

۱- سنسور فشار هوای ورودی فشار درون مانیفولد هوا را اندازه گیری می کند.

۲- ECU از اختلاف بین فشار مانیفولد هوا و فشار جو (رابطه ی خطی با بار موتور) به عنوان مبنا برای تعیین مقدار پایه ی پاشش سوخت انژکتور استفاده می کند و به موتور کمک می کند تا به نسبت هوا به سوخت بهینه در بارهای مختلف دست یابد.

۳- اگر ECU تشخیص دهد که ولتاژ سنسور فشار هوای ورودی از حد مجاز خود تجاوز کند کد خطا ظاهر خواهد شد.
شرایط وقوع خطا:

۱- پس از روشن کردن موتور، هیچ تغییری در فشار مانیفولد و در زمان مشخص وجود ندارد، کد خطای P۰۱۰۵ ظاهر می شود.

۲- وقتی که سیستم هیچ کد خطایی مرتبط با این سنسور و سنسور موقعیت دریچه ی گاز و دمای آب نداشته باشد، اگر مقدار جبران ارتفاع از حد مجاز بیشتر باشد، کد خطای P۰۱۰۶ اتفاق می افتد.

۳- وقتی که سیستم خطای سنسور دریچه ی گاز نداشته باشد، ولتاژ باتری بالاتر از ۱۱/۵ ولت و دور موتور کمتر و یا مساوی RPM ۱۰۰۰ و دریچه ی گاز بیشتر از ۵٪ باز باشد، و یا دور موتور بالاتر از ۱۰۰۰ RPM و دریچه ی گاز بالاتر از ۱۰٪ باز باشد، و اگر ECU تشخیص دهد که مقدرا سیگنال کمتر از ۶/۵ ولت است، کد خطا P۰۱۰۷ ظاهر می شود.

۴- وقتی که سیستم خطای دریچه ی گاز نداشته باشد و موتور در شرایط عادی کار کند

۵- وقتی که خطای، P۰۱۰۵، P۰۱۰۶، P۰۱۰۷ و P۰۱۰۸ ظاهر می شوند، سیستم اصلاح پالس سوخت را غیرفعال می کند و هیچکدام از مقادیر به روز رسانی نمی شوند. تنظیم دور آرام هدف ممنوع می شود و فشار جو دیت نمی شود و از حالت پیش فرض سنسور مطلق مانیفولد استفاده می کند.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکندر عیب یاب را به دستگاه متصل کرده و خطا را خوانده و پاک کنید. دوباره خطا را بخوانید و ببینید که آیا خطا پاک شده است یا خیر.	خطا از نوع متناوب است.	خطا وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید.	خطا از نوع متناوب است و کانکتور ECM و سنسور میل سوپاپ را از نظر شل بودن بررسی کنید - ترمینال های ECU و دسته سیم را بررسی کنید.
۱	بررسی سنسور فشار هوای ورودی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سنسور فشار و دمای هوای ورودی را باز کنید بررسی کنید که آیا روغن در سطح سنسور وجود دارد یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	روی سطح سنسور دما و فشار هوای ورودی کثیفی وجود دارد (غبار)	گرد و غبار موجود روی سنسور را تمیز کنید.
۲	اطلاعات را بخوانید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکندر عیب یاب را به خودرو متصل کرده و اطلاعات سنسور را بخوانید و بررسی کنید که آیا اطلاعات ان نرمال است یا خیر. ولتاژ خروجی فشار هوای ورودی سنسور	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی سنسور دمای هوای ورودی	سنسور را تعویض کنید.
۳	اتصال سنسور فشار هوای ورودی را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل

نتایج بررسی			آیتم های مورد بررسی	مراحل
دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.	اتصال کوتاه یا مدار باز	به مرحله ی ۴ بروید.	کانکتور E۱۶B سنسور دمای هوای ورودی و کانکتور E۰۱B از ECU را جدا کنید. اتصال بین ترمینال های ۴ از E۱۶B و ۷۶ از E۰۱B پایه ۲ از E۱۶B و پایه ۶۶ از E۰۱B و پایه ۱ از E۱۶B و پایه ۵۴ از E۰۱B بررسی کرده و ببینید که آیا اتصال کوتاه دارند یا خیر.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی و تعویض	۴
دنبال خطا در جای دیگر بگردید.	خطا هنوز وجود دارد.	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	

۶- خرابی سنسور دمای هوای ورودی.

P۰۱۱۲ - مدار سنسور دمای هوای ورودی ولتاژ پائین دارد.

P۰۱۱۳ - مدار سنسور دمای هوای ورودی ولتاژ بالا دارد یا مدار باز است.

تشریح خطا

- ۱- سنسور دمای هوای ورودی (IATS) دمای هوای ورودی را می سنجد و سیگنال دمای هوای ورودی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و سپس این اطلاعات را به ECM مازول کنترل الکترونیکی انتقال می یابد سپس ECM می تواند با استفاده از این اطلاعات زمان پاشش سوخت و جرقه را اصلاح کند تا موتور در شرایط خوبی عمل کند.
- ۲- سنسور دمای هوای ورودی از نوع NTC مقاومت منفی است که در این حالت وقتی که مقدار مقاومت با افزایش دما کاهش می یابد.
- ۳- اگر ECU تشخیص دهد که ولتاژ سیگنال دمای هوا کمتر از مقدار حداقل یا حداکثر از مقدار مجاز است، کد خطا ظاهر می شود.

شرایط وقوع خطا

- ۱- اگر خودرو خطای سنسور سرعت نداشته باشد و سرعت بیشتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده و زمان کاری موتور بالاتر از ۱۲۰S باشد، اگر ECU تشخیص دهد که مقدار سیگنال IAT کمتر از ۲/۵٪ است، کد خطای P۰۱۱۲ ظاهر می شود.

۲- هنگامی که سیستم خطای سنسور سرعت، سنسور دما و سایر خطاها را نداشته باشد، سرعت خودرو کمتر از ۲۵km/h باشد، دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۵۰℃ و زمان روشن بودن خودرو بیشتر از ۱۲S باشد، اگر ECM تشخیص دهد که ولتاژ سیگنال بالاتر از ۹۸٪ است، کد خطای P۰۱۱۳ ظاهر می شود.

۲- وقتی که کد خطای P۰۱۱۲ و P۰۱۱۳ ظاهر می شود، سیستم از مقدار پیش فرض سنسور دمای هوای ورودی که توسط سیستم تنظیم می شود استفاده می کند.

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر را به خودرو متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. دوباره کد خطا را خوانده و بررسی کنید که آیا پاک شده است یا خیر.	خطا موقت است.	اگر DTC وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید.	خطا موقت است، کانکتور سنسور دمای هوای ورودی را از نظر شل بودن، آسیب و خوردگی دسته سیم و کانکتور بررسی کنید.
۱	بررسی سنسور دمای هوای ورودی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سنسور را باز کنید. بررسی کنید که آیا روغن روی سطح سنسور هست یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	گرد و غبار روی سطح سنسور وجود دارد.	گرد و غبار روی سنسور را تمیز کنید.
۲	بررسی سنسور دمای هوای ورودی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	با استفاده از دمنده حرارتی از فاصله ای دور به سنسور بدمید و بررسی کنید که آیا مقاومت بین پایه ی ۴ از E۱۶B و ۳ از E۱۶B از کانکتور سنسور تغییر می کند یا خیر. در این حالت مقاومت باید کم شود. (به قسمت بررسی روی خودرو مراجعه کرده و سنسور فشار و دما را بررسی کنید.	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی سنسور	سنسور را تعویض کنید.

۳	بررسی اتصال سنسور دمای هوا	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور سنسور E۱۶B و کانکتور ECM، E۰۱B را جدا کنید. بررسی کنید که آیا پایه ۴ کانکتور E۱۶B و پایه ۷۱ E۰۱B، اتصال کوتاه دارند یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید	مدار اتصال باز یا کوتاه است.	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۴	چک و بررسی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۷- خرابی سنسور دمای آب

P۰۱۱۷ - ولتاژ پائین مدار سنسور دمای آب

P۰۱۱۸ - ولتاژ بالای مدار سنسور دمای آب

تشریح خطا

- ۱- کاربرد سنسور دمای مایع خنک کاری (ECT) این است که دمای موتور را به سیگنال تبدیل کرده و سیگنال را به ECM انتقال دهد تا ECM بتواند زمان پاشش سوخت و جرقه را اصلاح کند تا موتور در شرایط بهینه کار کند.
- ۲- سنسور دمای مایع خنک کاری با ضریب منفی است (NTC). مقدار مقاومت آن با افزایش دما کاهش یابد.
- ۳- اگر ECU تشخیص دهد که سیگنال سنسور مایع خنک کاری کمتر و یا بیشتر از مقدار تعیین شده است، این کد خطا ظاهر می شود. خطا شامل اتصال کوتاه مدار سنسور به زمین، خرابی سنسور، خرابی ECU و ...

شرایط وقوع کد خطا

- ۱- زمانی که موتور بیش از ۱۲۰ ثانیه روشن باشد، اگر ECU تشخیص دهد که مقدار سیگنال CTS کمتر از ۲ درصد است کد خطای P۰۱۱۷ اتفاق می افتد.
- ۲- زمانی که موتور بیش از ۱۲۰ ثانیه روشن باشد، اگر ECU تشخیص دهد که CTS بیش از ۹۷/۵ درصد باشد خطای P۰۱۱۸ ظاهر می شود.

۳-اگر کد خطای P۰۱۱۲ و یا کد خطای P۰۱۱۳ ظاهر شود، سیستم دمای آب را متناسب با فرمول پیش فرض تشخیص می دهد. پس از اینکه کد خطا ظاهر شد، فن دور تند به مدت ۰/۵ ثانیه تاخیر داشته و بعد شروع به کار می کند.

مراحل	آیتم مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکندر را به خودرو متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. دوباره کد خطا را خوانده و بررسی کنید که آیا پاک شده است یا خیر.	خطا موقت است.	اگر DTC وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید.	خطا موقت است، کانکتور سنسور دمای هوای ورودی را از نظر شل بودن، آسیب و خوردگی دسته سیم و کانکتور بررسی کنید.
۱	بررسی سنسور دمای آب	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سنسور دمای آب را باز کنید. تست گرما بر روی سنسور انجام دهید. مقاومت بین پایه ی ۱ و ۳ سنسور را اندازه بگیرید. مقاومت باید با افزایش دما کاهش یابد.	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی سنسور دمای آب	تعویض سنسور دمای آب
۲	مدار سنسور دمای آب را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل

دسته سیم معیوب را تعویض کنید.	اتصال باز یا اتصال کوتاه	به مرحله ی ۳ بروید	کانکتور سنسور دمای آب (E۰۶B) و ECU (E۰۱B) را جدا کنید. بررسی کنید که آیا مسیر بین ترمینال ۳ E۰۶B و ۷۴ E۰۱B و یا ۱ E۰۶B و ۴۹ E۰۱B اتصال کوتاه یا باز دارند یا خیر.
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی و تعویض
دنبال خطا در جای دیگر بگردید.	خطا هنوز وجود دارد.	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.

۸- خرابی سنسور موقعیت دریچه گاز الکترونیکی

P۰۱۲۲ - ولتاژ کم مدار ۱ سنسور موقعیت دریچه ی گاز الکترونیکی (TBS۱).

P۰۱۲۳ - ولتاژ بالای مدار ۱ سنسور موقعیت دریچه ی گاز الکترونیکی (TBS۱).

P۰۲۲۲ - ولتاژ کم مدار ۲ سنسور موقعیت دریچه ی گاز الکترونیکی (TBS۲).

P۰۲۲۳ - ولتاژ بالای مدار ۲ سنسور موقعیت دریچه ی گاز الکترونیکی (TBS۲).

P۲۱۳۵ - خرابی مدارهای مرتبط #۲#۱ سنسور موقعیت دریچه ی گاز الکترونیکی

تشریح خطا

۱- سیستم کنترل الکترونیکی (ETC)، سنسور موقعیت پدال گاز (APD)، موقعیت پدال گاز را به ECU اتصال می دهد.

۲- موقعیت واقعی دریچه ی گاز با مقدار مشخص شده مطابق با بار موتور مقایسه می شود. مازول کنترل الکترونیکی (ECU) بار موتور را مطابق با سیگنال سنسور فشار مطلق مانیفولد هوا (MAPS) کنترل می کند و مقایسه ی بیشتر



شرایط وقوع خطا

- ۱- در حالت روشن بودن موتور، اگر ECM تشخیص دهد که مقدار (۱) سیگنال سنسور TPS کمتر از ۳/۵ درصد است، کد خطای P۰۱۲۲۲ ظاهر می شود.
- ۲- در حالت روشن بودن موتور، اگر ECM تشخیص دهد که مقدار (۱) سیگنال سنسور TPS بیشتر از ۹۶/۵ درصد است، کد خطای P۱۲۳ اتفاق می افتد.
- ۳- در حالت روشن بودن موتور، اگر ECM تشخیص دهد که مقدار (۲) سیگنال سنسور TPS کمتر از ۳/۵ درصد باشد، کد خطای P۰۲۲۳ ظاهر می شود.
- ۴- در حالت روشن بودن موتور، اگر ECM تشخیص دهد که مقدار (۲) سیگنال سنسور TPS کمتر از ۹۶/۵ درصد باشد، کد خطای P۰۲۲۳ اتفاق می افتد.
- ۵- اگر خطاهای P۰۱۲۲، P۰۱۲۳، P۰۲۲۲، P۰۲۲۳ ظاهر شوند، سیستم باز بودن دریچه ی گاز را مطابق با دور موتور تخمین می زند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر را به خودرو متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. دوباره کد خطا را خوانده و بررسی کنید که آیا پاک شده است یا خیر.	خطا موقت است.	اگر DTC وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید.	خطا موقت است، کانکتور سنسور دمای هوای ورودی را از نظر شل بودن، آسیب و خوردگی دسته سیم و کانکتور بررسی کنید.
۱	بررسی اتصال مدار دریچه ی گاز برقی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	وقتی که سوئیچ در حالت OFF باشد، کانکتور دریچه ی گاز E۰۸B و کانکتور ECU E۰۱B را جدا کنید. بررسی کنید که آیا مدار بین ترمینال ۳ E۰۸B و پایه ۲۷ E۰۱B و پایه ۲ E۰۸B و پایه ۵۲ E۰۱B، پایه ۱ E۰۸B و پایه ۷۴ E۰۱B و پایه ۴ E۰۸B و پایه ۷۰ E۰۱B اتصال کوتاه یا باز دارد یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	مدار اتصال باز یا کوتاه دارد.	دسته سیم را تعمیر کنید.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۲	بررسی دریچه ی گاز برقی	نرمال	دستورالعمل
	دریچه ی گاز را تعویض کرده و تست جاده بگیرید. دوباره عیب یابی کرده و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا کد خطا پاک شده یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خطا هنوز وجود دارد.
۳	بررسی و تعویض	نرمال	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد
			دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۹- خرابی مدار سیگنال سنسور اکسیژن جلو.

P۰۱۳۱ - سیگنال سنسور اکسیژن جلو دارای اتصال کوتاه به ولتاژ کم دارد.

P۰۱۳۲ - سیگنال سنسور اکسیژن جلو دارای اتصال کوتاه به ولتاژ زیاد دارد.

P۰۱۳۳ - سنسور اکسیژن جلو دیر جواب می دهد.

تشریح خطا

۱- سنسور اکسیژن جلو به منظور بررسی مقدار اکسیژن متمرکز در اگزوز می باشد و سیگنال فیدبک را به ECU ارسال می کند، سپس ECU مقدار پاشش انژکتورها را کنترل کرده و نسبت هوا به سوخت مخلوط به مقدار تنوری نزدیک می شود.

۲- پس از استارت خوردن خودرو، ECU ولتاژ سیگنال سنسور اکسیژن جلو را نادیده خواهد گرفت.

۳- مازول کنترلی ولتاژ سنسور اکسیژن جلو را بصورت ولتاژ آستانه در حالت مدار بسته تنظیم می کند.

ماژول کنترل نسبت هوا به سوخت را با استفاده از ولتاژ سنسور اکسیژن تعیین می کند. اگر ولتاژ سنسور اکسیژن بالا در حد ولتاژ مرجع (۱ولت) افزایش یابد، مخلوط سوخت و هوا بسیار غلیظ خواهد شد. اگر ولتاژ سنسور اکسیژن از ولتاژ مرجع کمتر شود (نزدیک به OMV) به این معناست که مخلوط رقیق است. اگر نرخ (نسبت) واکنش ولتاژ اکسیژن کمتر از مقدار سیستم باشد، به این معناست که سنسور اکسیژن

شرایط وقوع خطا

۱- وقتی که سنسور خطاهای P۰۱۰۶، سنسور MAP، سنسور TPS، CTS، P۰۱۷۱، P۰۱۷۲، انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ و سیستم جرقه، سیستم کنترل دور آرام، شیر برقی کنستیر و یا سایر خطاها را نداشته باشد، دمای مایع



خنک کاری بالاتر از 70°C و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت باشد و زمان روشن بودن موتور بیش از ۶۰ ثانیه باشد، اگر ECM تشخیص دهد که ولتاژ سنسور اکسیژن کمتر از 0.037V است و کد خطا P۰۱۲۲ ظاهر می شود. اگر ولتاژ سنسور اکسیژن بزرگتر از ۳۸۷ باشد، کد خطای P۰۱۳۲ ظاهر می شود.

۲- اگر سیستم تشخیص دهد که خروجی سیگنال اکسیژن جلو بزرگتر از 0.4 s است و یا حالت RLA بزرگتر از 0.13 ثانیه است و یا نسبت LRA به RLA کمتر از 0.2 و یا بزرگتر از ۸ باشد و تعداد LRA خروجی سیگنال سنسور اکسیژن جلو کمتر از ۱۵ بار و یا RLA کمتر از ۱۵ باشد، خطای P۰۱۳۳ ظاهر می شود.

۳- وقتی که کد خطای P۰۱۳۱، P۰۱۳۲، P۰۱۳۳، P۰۲۲۳ ظاهر می شود، سیستم حالت کنترل حلقه ی بسته را متوقف می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در شرایط مختلف موتور را تست کنید. سپس کد خطا را دوباره خوانده و آن را پاک کنید.	خطا موقت است.	اگر کد خطا وجود دارد به مرحله ی ۱ بروید.	
۱	سنسور اکسیژن جلو و دسته سیم آن را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	در حالت سوئیچ OFF، منفی باتری را جدا کنید. سنسور اکسیژن جلو را باز کرده و از نظر ظاهری بررسی کنید که آیا کربن روی سطح سنسور وجود دارد یا خیر. بررسی کنید که آیا رنگ آن سفید یا سیاه شده یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	سنسور اکسیژن جلو کربن گرفتگی دارد و سفید شده است.	سنسور اکسیژن جلو را تعویض کنید و سوخت را تعویض کرده و باک را تمیز کنید.
۲	مدار سنسور را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل

	کانکتور E۰۹B سنسور اکسیژن جلو و کانکتور E۰۱B از ECU را جدا کنید. بررسی کنید که آیا مسیرهای بین پایه ی ۱ از E۰۹B و ۷۳ از E۰۱B، و یا پایه ی ۲ از E۰۹B و پایه ی ۴۷ از E۰۱B اتصال کوتاه یا باز دارند یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	مدار اتصال کوتاه یا باز است.	دسته سیم معیوب تعمیر شود.
۳	تعویض و بررسی سنسور	نرمال	خراب	دستورالعمل
	سنسور اکسیژن جلو را تعویض کرده و تست جاده بگیرید. دوباره دستگاه زده و عیب یابی کنید. کد خطا را خوانده و ببینید که آیا برطرف شده یا خیر.	سنسور اکسیژن را تعویض کنید.	DTC هنوز وجود دارد.	به مرحله ی ۴ بروید.
۴	بررسی و تعویض (ECM)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECM را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECM را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۱۰- خرابی و خطا در مدار سیگنال سنسور اکسیژن عقب

P۰۱۳۷ - سنسور اکسیژن عقب دارای اتصال کوتاه به ولتاژ کم است.

P۰۱۳۸ - سنسور اکسیژن عقب دارای اتصال کوتاه به ولتاژ بالاست.

تشریح خطا

- ۱- سنسور اکسیژن عقب برای مانیتور کردن کارکرد و شرایط کاری کاتالیست استفاده می شود.
- ۲- این سنسور محتوی اکسیژن موجود در هوای محیط را با اکسیژن موجود در اگزوز مقایسه می کند. هر سنسور اکسیژن دارای یک المنت گرم کن برای گرم کردن آن می باشد.



ماژول کنترل موتور مدار گرم کن سنسور اکسیژن را کنترل می کند. این کار باعث می شود که سیستم زودتر به حالت حلقه ی بسته رفته و ECM سریعتر می تواند نسبت هوا به سوخت را محاسبه کند.

شرایط وقوع خطا (DTC)

۱- هنگامی که سیستم هیچ یک از خطاهای P0۱۰۶، سنسور MAP، CTS، TPS، P0۱۷۱، P0۱۷۲ و انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ، سیستم جرقه، کنترل دور آرام، شیر برقی کنسیتور و یا سایر خطاهای مربوط را نداشته باشد و دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۷۰°C و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱۷ و زمان روشن بودن موتور بالاتر از ۶۰۰s باشد، اگر ECM تشخیص دهد که ولتاژ سنسور اکسیژن کمتر از ۰/۰۳۷ است، کد خطای P0۱۳۷ اتفاق می افتد. و اگر ولتاژ سیگنال سنسور بالاتر از ۳/۸۷ باشد، کد خطای P0۱۳۸ رخ می دهد.

۲- وقتی که کد خطای P0۱۳۷ و P0۱۳۸ ظاهر می شود، سیستم سیگنال سنسور اکسیژن عقب را غیرفعال می کند.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید و موتور را در حالت های مختلف کاری تست کنید. سپس DTC را خوانده و ببینید کد خطا دوباره وجود دارد یا خیر.	خطا موقت است.	اگر خطا وجود دارد، به مرحله ی ۱ بروید.	خطا موقت است. بررسی کنید که کانکتور سنسور شل یا آسیب دیده است. دسته سیم را از نظر خوردگی چک کنید.
۱	بررسی کاتالیست	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا کاتالیست در مدت زمان مشخص تعویض شده است یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی کاتالیست	کاتالیست را تعویض کنید.
۲	بررسی سنسور اکسیژن عقب	نرمال	خراب	دستورالعمل

			در حالت سوئیچ OFF، منفی باتری را جدا کنید. سنسور اکسیژن عقب را باز کرده و از نظر ظاهری بررسی کنید. آن را از نظر کربن زدگی بررسی کنید. رنگ سفید، سیاه یا رفته است.	
سنسور اکسیژن عقب را تعویض کرده و سوخت را تعویض کرده و باک را تمیز کنید.	سنسور دارای کربن زدگی زیاد است و رنگ آن سفید شده است.	به مرحله ی ۳ بروید.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی اتصال سنسور اکسیژن عقب	۳
دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.	مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	به مرحله ی ۴ بروید.	کانکتور I۳۴ از سنسور اکسیژن عقب و کانکتور ECU، E۰۱B را جدا کنید. بررسی کنید که آیا پایه های ۲ از I۳۴ و پایه ۴۸ از E۰۱B و پایه ۱ از I۳۴ و پایه ۷۳ از E۰۱B اتصال کوتاه یا مدار باز هستند یا خیر.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	تعویض سنسور اکسیژن عقب	۴
به مرحله ی ۵ بروید.	DTC وجود دارد.	سنسور اکسیژن عقب را تعویض کنید.	سنسور اکسیژن عقب را تعویض کرده و تست جاده بگیرید. دوباره عیب یابی کرده و DTC را خوانده و ببینید که خطا رفع شده یا خیر.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی و تعویض	۵



دنبال خطا در جای دیگر بگردید.	خطا هنوز وجود دارد	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.
-------------------------------	--------------------	-------------------	---

۱۱- خطای غلیظ یا رقیق بودن زیاد سوخت

P۰۱۷۱ - رقیق بودن سوخت در شرایطی به غیر از دور آرام

P۰۱۷۲ - غلیظ بودن سوخت در شرایطی به غیر از دور آرام

تشریح کد خطا

۱- ECU سیستم اندازه گیری حلقه ی بسته سیستم اندازه گیری حلقه ی بسته نسبت هوا به سوخت را کنترل می کند تا بازده موتور، و مصرف سوخت و کنترل آلایندگی به بهترین نحو انجام شود. در حالت حلقه ی بسته، ECU ولتاژ گرم کن سنسور اکسیژن را مانیتوری میکند و متناسب با ولتاژ سیگنال سوخت را تنظیم می کند.

۲- تغییر در ارسال سوخت، مقدار تنظیم و اصلاح کوتاه مدت و بلند مدت سوخت را تغییر می دهد.

۳- مقدار تنظیم کوتاه مدت سوخت، متناسب با پاسخگویی به ولتاژ سیگنال گرم کن سنسور به سرعت تغییر می کند. این تغییرات منجر به تنظیم سوخت ارسال به موتور خواهد شد.

۴- مقدار اصلاح بلند مدت متناسب با اصلاح کوتاه مدت تغییر خواهد کرد. اصلاح بلند مدت بر روی اصلاح بلند مدت اثر می گذارد.

۵- مقدار تنظیم سوخت در حالت دور آرام حدوداً برابر با ۰٪ است. مقدار مثبت تنظیم سوخت، نشان می دهد که ECU به سوخت اضافه کرده تا مخلوط رقیق را جبران کند و مقدار منفی تنظیم سوخت نشان می دهد که ECU از سوخت کم کرده تا حالت مخلوط غلیظ سوخت را جبران کند.

شرایط وقوع خطا

۱- هنگامی که سیستم هیچ یک از خطاهای P۰۱۰۶، سنسور MAP، CTS، TPS، P۰۱۷۱، P۰۱۷۲ و انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ، سیستم جرقه، کنترل دور آرام، شیر برقی کنسیر و یا سایر خطاهای مربوط را نداشته باشد، سیستم به حالت کنترل حلقه ی بسته می رود. دمای هوای ورودی بالاتر از ۷۰°C و فشار جو بالاتر از ۷۲KPA و ولتاژ سیستم برابر ۱۱۷ است، اگر مقدار داده ی تعریف کنترل حلقه ی بسته ی سوخت بالاتر از ۱/۴۵ باشد و به مدت ۵S طول بکشد کد خطای P۰۱۱۷ رخ می دهد و اگر این مقدار کمتر از ۰/۷۶ باشد و بیش از ۵S طول بکشد، کد خطای P۰۱۷۲ رخ می دهد.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر.	به مرحله ی ۱ بروید.	خطا در سنسور و یا عملگر دیگری است.	برای پاک کردن خطا به قسمت مربوط به آن متناسب با DTC نمایش داده شده در دستگاه رجوع کنید و متناسب با آن قسمت عیب یابی را اجرا کنید.
۱	فیلتر هوا را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فیلتر را از نظر گرفتگی بررسی کنید.	به مرحله ی ۲ بروید	فیلتر هوا گرفته است.	فیلتر را تعویض کنید.
۲	لوله های سیستم ورود هوا را چک کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	لوله ها را از نظر نشتی بررسی کنید.	به مرحله ی ۳ بروید.	وجود نشتی در سیستم ورودی	نشتی لوله ها را تعمیر کنید.
۳	شمع جرقه را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	شمع ها را باز کنید. دهانه ی شمع ها را از نظر نرمال بودن بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	فاصله دهانه ی شمع ها خیلی زیاد است.	شمع جرقه را تعویض کنید.
۴	کوئل جرقه را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کوئل را باز کرده و شمع جرقه ی قبلی را با شمع نو عوض کنید. بررسی کنید که آیا شمع جرقه عادی می زند و کوئل جرقه تولید می کند یا خیر.	به مرحله ی ۵ بروید.	خرابی کوئل جرقه	کوئل را تعویض کنید.
۵	لوله های سیستم اگزوز را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	لوله های سیستم اگزوز را از نظر نشتی بررسی کنید.	به مرحله ی ۶ بروید.	لوله های سیستم اگزوز را از نظر نشتی بررسی کنید	نشتی لوله ها را تعمیر کنید.
۶	فشار سیستم سوخت رسانی را چک کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	نرمال بودن فشار سوخت را بررسی کنید.	به مرحله ی ۷ بروید.	خرابی سیستم سوخت رسانی	سیستم سوخت رسانی را تعمیر کنید.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۷	بررسی انژکتورها	نرمال	خراب	دستورالعمل
	انژکتور را باز کرده و آن را به دستگاه تست انژکتور وصل کنید. بررسی کنید که آیا عملکرد انژکتور نرمال است یا خیر.	به مرحله ی ۸ بروید.	خرابی انژکتور	تعویض انژکتور معیوب
۸	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۱۲- خطای انژکتورها

- P۰۲۶۱ - مدار انژکتور سیلندر ۱ خطای ولتاژ پائین دارد.
- P۰۲۶۲ - مدار انژکتور سیلندر ۱ خطای ولتاژ بالا دارد.
- P۰۲۶۴ - مدار انژکتور سیلندر ۲ خطای ولتاژ پائین دارد.
- P۰۲۶۵ - مدار انژکتور سیلندر ۲ خطای ولتاژ بالا دارد.
- P۰۲۶۷ - مدار انژکتور سیلندر ۳ خطای ولتاژ پائین دارد.
- P۰۲۶۸ - مدار انژکتور سیلندر ۳ خطای ولتاژ بالا دارد.
- P۰۲۷۵ - مدار انژکتور سیلندر ۴ خطای ولتاژ پائین دارد.
- P۰۲۷۱ - مدار انژکتور سیلندر ۴ خطای ولتاژ بالا دارد.

تشریح کد خطا

- ۱- ECU با کنترل رله ی اصلی ولتاژ باتری را به تمام سیم های انژکتورها از طریق رله ی اصلی ارسال می کند.
- ۲- ECU منفی انژکتورها را از طریق مدار منفی داخلی درون ECU متصل می کند.
- ۳- ECU حالت های مختلف هر مدار محرک انژکتور را مانیتور می کند. اگر ECU تشخیص دهد که ولتاژ هر محرک انژکتور صحیح نیست، کد خطای مربوط مربوط به انژکتور هر سیلندر نمایش داده می شود.

شرایط وقوع خطا

- ۱- وقتی که موتور بیش از ۵۰/۵s روشن باشد و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد، اگر ECU تشخیص دهد که مدار نازل پاشش (انژکتور) سیلندر ۱ به بدنه اتصال کوتاه شده است، کد

خطای P۰۲۶۱ ظاهر می شود و اگر مدار نازل پاشش سوخت (انژکتور) سیلندر ۲ به ۱۲۷ باتری اتصال پیدا کند کد خطای P۰۲۶۲ رخ می دهد.

۲- پس از اینکه کد خطای P۰۲۶۱، P۰۲۶۲، ظاهر شد، سیستم محرک خروجی انژکتور را غیرفعال کرده و کنترل حلقه ی بسته سوخت را غیرفعال می کند.

توجه:

قبل از شروع عیب یابی، لیست داده های موجود در اسکنر عیب یاب را مشاهده کرده و دقت داده ها را آنالیز کرده تا عمل عیب یابی و رفع عیب سریعتر انجام شود.

راهنما:

تشخیص خطای انژکتور سیلندر یک همانند تشخیص خطا برای سایر سیلندرهاست. در اینجا فقط خرابی انژکتور سیلندر شرح داده شده است.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر.	به مرحله ی ۱ بروید.	خطا در سنسور و یا عملگر دیگری است.	برای پاک کردن خطا به قسمت مربوط به آن متناسب با DTC نمایش داده شده در دستگاه رجوع کنید و متناسب با آن قسمت عیب یابی را اجرا کنید.
۱	بررسی تغذیه ی انژکتورها	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۱۸B انژکتور ۱ را جدا کنید. در حالت سوئیچ باز (ON)، ولتاژ بین بدنه و پایه ۱ از کانکتور E۱۸B را بررسی کنید. ولتاژ = ۹۷-۱۳۷	به مرحله ی ۲ بروید.	ولتاژ خارج از مقدار معین شده است.	مدار بین فیوز FS۴۷ از جعبه فیوز موتور و پایه ی ۲ از EUB را از نظر اتصال کوتاه یا مدار باز بررسی کنید.
۲	بررسی انژکتورها	نرمال	خراب	دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	در حالت سوئیچ بسته OFF، منفی باتری را جدا کنید. کانکتور E۱۸B انژکتور ۱ را جدا کنید. مقاومت بین پایه های انژکتور را اندازه بگیرید. مقاومت = $12/0.02 \square 0.6$	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی انژکتور	انژکتور را تعویض کنید.
۳	مدار کنترل انژکتور را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی E۰۱B را جدا کنید. بررسی کنید که پایه ی ۶ از E۰۱B و پایه ی ۲ از E۱۸B اتصال کوتاه یا باز دارند یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	مدار اتصال باز یا کوتاه دارد.	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۱۳- احتراق ناقص (میس فایر)

P۰۳۰۰ - احتراق ناقص یک یا چند سیلندر

تشریح کد خطا

- ۱- احتراق ناقص سیلندر به این معناست که مخلوط گاز به دلایل مختلف کاری موتور نمی تواند در سیلندر بخوبی محترق شود.
- ۲- اگر ECU تشخیص دهد که سیستم احتراق ناقص دارد (احتراق ناقص به کاتالیست آسیب می رساند)، چراغ چک روشن خواهد شد. بنابراین موتور باید سریعاً خاموش شود.

۳- هنگامی که زمان روشن بودن موتور بیشتر از ۶۰ ثانیه و دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۷۰C باشد و سیستم تشخیص دهد که سیگنال سنسور دور موتور از حد خود تجاوز کرده است، کد خطا ظاهر می شود. این کد خطا نشان می دهد که چندین سیلندر دارای احتراق ناقص هستند و یا اینکه ماژول کنترل الکترونیکی نمی تواند تشخیص دهد که کدام سیلندر احتراق ناقص دارد. دلایل بروز خطا عبارت اند از: خطای مکانیکی، خطای اندازه گیری سوخت، فشار کم یا زیاد سوخت، خرابی سیستم آلاینده، خرابی سیستم جرقه و سیستم هوای ورودی و ...

شرایط وقوع خطا

۱- هنگامی که سیستم هیچ خطایی اعم از خطای سنسورهای MAP, CTS, TPS، سنسور موقعیت میل لنگ، سنسور موقعیت میل سوپاپ، سنسور سرعت خودرو و سایر خطاهای مربوطه را نداشته باشد. اگر در شرایط کاری دور آرام، ECM تغییرات سنسور میل لنگ را نسبت به حالت مجاز تشخیص دهد، کد خطای P۰۳۰۰ رخ می دهد.

۲- پس از اینکه کد خطای P۰۳۰۰ را نشان دهد، اگر احتراق ناقص فقط بر روی آلاینده تاثیر بگذارد فقط کد خطا ذخیره شده و داده ها نیز ثبت می شوند و چراغ MIL روشن می شود. اگر احتراق ناقص باعث گرم شدن کاتالیزر شود، سیستم سریعاً به حالت حلقه ی باز رفته و اصلاح سنسور اکسیژن عقب را غیرفعال می کند و اگر سرعت موتور از ۲۰۰۰r/min و یا فشار ۵۰kpa تجاوز کند، چراغ MIL با فرکانس ۱hz به راننده اخطار داده تا سرعت و بار موتور را کم کند و هرچه زودتر عمل تعمیرات را انجام دهد.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	خراب	دستورالعمل
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر.	به مرحله ی ۱ بروید.	خطا در سنسور و یا عملگر دیگری است.	برای پاک کردن خطا به قسمت مربوط به آن متناسب با DTC نمایش داده شده در دستگاه رجوع کنید و متناسب با آن قسمت عیب یابی را اجرا کنید.
۱	بررسی شمع	نرمال	خراب	دستورالعمل
	شمع ها را باز کنید. دهانه ی شمع ها را از نظر نرمال بودن بررسی کنید.	به مرحله ی ۲ بروید.	فاصله دهانه ی شمع ها خیلی زیاد است.	شمع جرقه را تعویض کنید.
۲	کوئل را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	کوئل را باز کرده و شمع جرعه ی قبلی را با شمع نو عوض کنید. بررسی کنید که آیا شمع جرعه عادی می زند و کوئل جرعه تولید می کند یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی کوئل جرعه
۳	بررسی تسمه تایم (زنجیر تایم)	نرمال	خراب
	تسمه را از نظر شل شدن، خرابی دندانه ها و فرورفتگی و لب پریدگی دنده ها بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	خرابی در مجموعه ی تایمینگ
۴	بررسی تایمینگ سوپاپ ها	نرمال	خراب
	تایمینگ سوپاپ ها را از نظر صحت بررسی کنید.	به مرحله ی ۵ بروید.	خرابی در مجموعه ی تایمینگ
۵	بررسی فشار سیلندرها	نرمال	خراب
	تستر فشار را نصب کرده و فشار هر سیلندر را از نظر نرمال بودن بررسی کنید.	به مرحله ی ۶ بروید.	ایراد در فشار سیلندرها
۶	بررسی فشار سیستم سوخت رسانی	نرمال	خراب
	موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی نرمال است یا خیر.	به مرحله ی ۷ بروید.	خرابی فشار سیستم سوخت رسانی
۷	بررسی انژکتور	نرمال	خراب
	انژکتور را باز کرده و ببینید که عملکرد نرمال دارد یا خیر.	به مرحله ی ۸ بروید.	خرابی انژکتور
۸	بررسی سیستم ورود هوا	نرمال	خراب
	موتور را روشن کرده و سیستم هوای ورودی را از نظر نشتی بررسی کنید.	به مرحله ی ۹ بروید.	نشتی هوا از سیستم هوای ورودی
۹	بررسی و تعویض	نرمال	خراب

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۱۴- خطای مدار سنسور ناک (ضربه)

P0۳۲۴ - خرابی سیستم کنترل ناک

P0۳۲۵ - خرابی سنسور ناک

تشریح کد خطا

۱- وقتی که سرعت موتور تغییر می کند سنسور ناک ضربه ی بوجود آمده را تشخیص می دهد و سنسور ناک بصورت ولتاژ اطلاعات را تبدیل می کند. ECU به منظور جلوگیری از ناک جرقه را در صورت نیاز به تاخیر می اندازد. اگر این ولتاژ کمتر یا بیشتر از مقدار کالیبراسیون باشد، کد خطا ظاهر می شود. دلایل بروز خطا عبارتند از: خرابی مدار سنسور ناک، خرابی و خطای سنسور ناک و ...

شرایط وقوع خطا

۱- وقتی که سیستم هیچ خطایی ندارد و زمان روشن بودن موتور بیش از ۵ ثانیه باشد، دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۵۰C و دور موتور بالاتر از ۱۶۰۰RPM باشد و فشار متوسط میانگین ۶۰۰KPA باشد، ECM تشخیص می دهد که مقدار میانگین سیگنال ماکزیمم سنسور ناک از هر سیلندر به زیر حداقل مقدار مشخص شده توسط سیستم می رود. کد خطای P0۳۲۴ رخ می دهد.

۲- وقتی که اختلاف بین دور موتور بالاتر از ۱۶۰۰RPM باشد و دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۵۰C و زمان روشن بودن موتور بیش از ۵ ثانیه باشد و فشار متوسط میانگین بالاتر از ۶۰۰KPA باشد.

۳- پس از اینکه سیستم کد خطای P0۳۲۴ و P0۳۲۵ را نشان دهد. مقدار پیش فرض تعیین شده توسط سیستم به عنوان زاویه آوانس جرقه استفاده می شود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب دستورالعمل
	ولتاژ باتری را چک کنید.	به مرحله ی ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.
			باتری را شارژ کرده یا تعویض کنید.
۱	کد خطا را بخوانید.	نرمال	خراب دستورالعمل



			دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	
	اگر کد خطا وجود داشت به مرحله ی ۲ بروید.	خطا موقت است.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی سنسور ناک	۲
پیچ ها را تعویض کرده و سنسور ناک را با گشتاور مناسب سفت کنید و یا سنسور را عوض کنید.	خرابی سنسور ناک	به مرحله ۳ بروید.	پیچ ثابت کننده (نگهدارنده) سنسور ناک را از نظر گشتاور بسته شدن و نوع پیچ بررسی کنید. کانکتور E۰۳B از سنسور ناک را جدا کرده و مقاومت بین پایه های آن را اندازه بگیرید. مقاومت باید بزرگتر از $1M\Omega$ باشد.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی مسیر مدار سنسور ناک	۳

		کانکتور واحد کنترل الکترونیکی E۰۱B و سنسور ناک E۰۳B را جدا کنید. بررسی کنید که آیا پایه ی ۱ از E۰۳B و پایه ی ۳۷ از E۰۱B و پایه ی ۲ از E۰۳B و پایه ی ۳۶ از E۰۱B اتصال کوتاه یا مدار باز هستند یا خیر.		
دسته سیم معیوب را تعمیر کنید	اتصال باز یا کوتاه مدار	به مرحله ی ۴ بروید.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	تعویض و بررسی	۴
دنبال خطا در جای دیگر بگردید.	خطا هنوز وجود دارد.	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	

۱۵- خرابی مدار سنسور موقعیت میل لنگ

P۰۳۳۵ - مدار سنسور موقعیت میل لنگ سیگنال ندارد.

P۰۳۳۶ - دسته سیم ایراد دارد.

تشریح کد خطا

- ۱- سنسور موقعیت میل لنگ ECU را نسبت به موقعیت میل لنگ و دور موتور فعلی آگاه می کند. این سنسور ولتاژ AC تولید می کند که فرکانس و دامنه ی متفاوتی دارد. فرکانس تولید شده به دور موتور بستگی دارد. ولتاژ خروجی AC به سنسور موقعیت میل لنگ بستگی دارد. یک چرخ دنده ی ۵۸ دندانه (روتور) بر روی میل لنگ و یا سنسور دور موتور وجود دارد.
- ۲- واحد کنترل الکترونیکی می تواند زمانبندی جرقه و پاشش سوخت را و همچنین کنترل ناک را متناسب با سیگنال ورودی سنسور میل لنگ و میل سوپاپ محاسبه کند. از این سنسور به منظور اطلاعات نمایش دور موتور و تشخیص احتراق ناقص استفاده می شود.

شرایط وقوع خطا

- ۱- هنگامی که سیستم هیچ خطایی نداشته باشد، (خطای موقعیت میل سوپاپ نداشته باشد) و سیستم در فرآیند استارت موتور باشد، ECM نمی تواند پالس صحیح دور موتور را در زمان مشخص مانیتور کند. بنابراین کد خطای P۰۳۳۵ بوقوع می آید.



۲- هنگامی که موتور کار می کند، سنسور تشخیص می دهد که تعداد سیلندرها برابر با ۴ است. اگر سنسور تشخیص دهد که انحراف سیگنال خیلی بزرگ است، کد خطای P۰۳۳۶ آشکار می شود.

مراحل	آیتم های مورد بررسی	نتایج بررسی		
		اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
۰		دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر	خطا موقت است.	در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید
۱	بررسی سنسور دور موتور		نرمال	خراب
		در حالت سوئیچ OFF کابل منفی باتری جدا شود. سنسور موقعیت میل لنگ را باز کرده و مقاومت پایه های ۱ و ۲ را اندازه بگیرید. مقاومت = $\pm 1000\Omega$ است. 100Ω	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی سنسور میل لنگ
۲	وایر نویزگیر سنسور دور موتور را		نرمال	خراب
			دستورالعمل	

	بررسی کنید.			
	کانکتور E۱۱B از سنسور موقعیت میل لنگ را جدا کرده و مقاومت بین پایه ۳ و بدنه از سنسور را اندازه بگیرید. مقاومت کمتر از ۲ اهم است.	به مرحله ی ۳ بروید.	وایر نویزگیر اتصال باز یا کوتاه دارد.	دسته سیم معیوب سنسور و بدنه را تعمیر کنید.
۳	بررسی اتصال مدار سنسور میل لنگ	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۰۱B از واحد کنترل الکترونیکی و کانکتور E۱۱B سنسور را جدا کنید. بررسی کنید که آیا مسیر پایه ی ۱ از E۱۱B و پایه ی ۳۰ از E۰۱B و پایه ی ۱۲ از E۱۱B و پایه ی ۱۱ از E۰۱B اتصال کوتاه یا باز دارند یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۱۶. خطای مدار سنسور موقعیت میل لنگ

P۰۳۴۰ - هیچ سیگنالی از سنسور خارج نمی شود/ عیب یابی سنسور موقعیت میل سوپاپ VCP

P۰۳۴۱ - خرابی مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ/ عیب یابی چرخ هدف VCP

تشریح کد خطا

- ۱- سنسور موقعیت میل سوپاپ، موقعیت TDC یک سیلندر را انتقال می دهد. (موقعیت نسبی سوپاپ ها) را به ECU بصورت ولتاژ گزارش می دهد.
- ۲- وقتی که ECU تشخیص دهد که سیگنال سنسور میل سوپاپ در مدت زمان تعیین شده غیرعادی است، کد خطا ظاهر می شود. دلایل بروز خطا شامل مدار سنسور میل سوپاپ، اتصالی، خطای سنسور و یا ECU و ... می باشد.

شرایط وقوع خطا DTC

- ۱- هنگامی که سنسور خطای سنسور موقعیت میل لنگ را نداشته باشد، موتور در حال کار کردن باشد و سیستم سیگنال سیلندر یک را تشخیص دهد. اگر ECM سیگنال سنسور میل سوپاپ را کد خطای P۰۳۴۰ ظاهر می شود.
- ۲- هنگامی که سنسور خطای سنسور موقعیت میل لنگ را نداشته باشد، موتور در حال کار کردن باشد و خطای سنسور میل سوپاپ نداشته باشد، ECM تشخیص می دهد که سیگنال میل سوپاپ بنابراین کد خطای P۰۳۴۱ ظاهر می شود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکتر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر	خطا موقت است.	در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید.	سنسور میل سوپاپ را از نظر شل بودن بررسی کرده و دسته سیم را چک کنید
۱	بررسی اتصال سنسور موقعیت میل سوپاپ (سمت میل سوپاپ ورودی)	نرمال	خراب	دستورالعمل

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	کانکتور E۰۱B از واحد کنترل الکترونیکی و کانکتور E۰۴B را جدا کنید. بررسی کنید که آیا پایه های ۱ از E۰۴B و پایه ی ۷۷ از E۰۱B و پایه ی ۲ از E۰۴B و پایه ی ۷۴ از E۰۱B و پایه ی ۳ از E۰۴B و پایه ی ۷۰ از E۰۱B اتصال کوتاه یا مدار باز دارند یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	اتصال کوتاه یا مدار باز
	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.		
۲	بررسی سنسور موقعیت میل سوپاپ	نرمال	خراب
	بررسی کنید که آیا وضعیت اورینگ سنسور نرمال است یا خیر. همچنین سنسور را از نظر نصب صحیح بررسی کنید.	به مرحله ی ۳ بروید.	اورینگ آسیب دیده و یا دفرمه شده است.
	اورینگ را تعویض کرده و سنسور را تمیز کنید.		
۳	بررسی و تعویض (سنسور)	نرمال	خراب
	سنسور میل سوپاپ را تعویض کرده و تست جاده بگیرید. دوباره دستگاه زده و بیتنید خطا رفع شده یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	DTC هنوز وجود دارد.
	به مرحله ی ۴ بروید.		
۴	بررسی سیگنال میل سوپاپ	نرمال	خراب
	بررسی کنید که آیا سیگنال سنسور نرمال است یا خیر.	به مرحله ی ۵ بروید.	خرابی چرخ دنده ی سنسور میل سوپاپ
	مجموعه ی میل سوپاپ را تعویض کنید.		
۵	بررسی تسمه تایم	نرمال	خراب
	تسمه را از نظر شل شدن، خرابی دندانه ها و فرورفتگی و لب پریدگی دنده ها بررسی کنید	به مرحله ی ۶ بروید	خرابی در مجموعه ی تایمینگ
	زنجر تایم را با نمونه جدید تعویض کنید.		
۶	بررسی تایمینگ سوپاپ ها	نرمال	خراب
	دستورالعمل		



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	تایمینگ سوپاپ ها را از نظر صحت بررسی کنید.	به مرحله ی ۷ بروید	خرابی در مجموعه ی تایمینگ
۷	تعویض و بررسی (ECM)	نرمال	خراب
	ECM را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECM را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد
			دنبال خطا در جای دیگر بگردید.
			دستورالعمل

۱۷- خرابی (خطای) مدار کوئل جرقه

P۰۳۵۱ - خطای کوئل جرقه سیلندر ۱

P۰۳۵۲ - خطای کوئل جرقه سیلندر ۲

P۰۳۵۳ - خطای کوئل جرقه سیلندر ۳

P۰۳۵۴ - خطای کوئل جرقه سیلندر ۴

شرایط وقوع خطا DTC

۱- وقتی که موتور بیش از ۰/۵ ثانیه روشن باشد، و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد اگر مدار جرقه ی سیلندر ۱ به بدنه یا تغذیه اتصال کوتاه یا باز داشته باشند، کد خطا P۰۳۵۱ ظاهر می شود.

اگر کوئل جرقه ی سیلندر ۲ به بدنه یا تغذیه اتصال کوتاه یا باز داشته باشند، کد خطای P۰۳۵۲ ظاهر می شود. اگر کوئل جرقه ی سیلندر ۳ به بدنه یا تغذیه اتصال کوتاه یا باز داشته باشند، کد خطای P۰۳۵۳ آشکار می شود و اگر کوئل جرقه ی سیلندر ۴ به بدنه یا تغذیه اتصال کوتاه یا باز داشته باشند، خطای P۰۳۵۴ آشکار می شود.

۲- هنگامی که سیستم کد خطای P۰۳۵۱ و P۰۳۵۲ و P۰۳۵۳ و P۰۳۵۴ را نمایش دهد، سیستم تزریق سوخت سیلندر مورد نظر را قطع می کند و کنترل حلقه ی بسته ی سوخت را غیرفعال می کند. چرا که منجر به کد خطای احتراق ناقص خواهد شد.

راهنما:

تشخیص عیب کوئل جرقه سیلندر ۱ همانند سایر سیلندرهاست. بنابراین در اینجا فقط خرابی کوئل سیلندر ۱ توضیح داده می شود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	خواندن کد خطا	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر.	خطا موقت است	اگر خطا وجود داشت به مرحله ۱ بروید	کانکتور ECM را از نظر شل شدن بررسی کنید. سپس از نظر خوردگی دسته سیم بررسی کنید.
۱	بررسی کویل جرقه	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور کویل جرقه E۲۲B را جدا کنید. مقاومت بین ۲ پایه ی آن را چک کنید. مقاومت سیم پیچ اولیه: $0.71\Omega \pm 0.071\Omega$ مقاومت سیم پیچ ثانویه: $8.7k\Omega \pm 0.87k\Omega$	به مرحله ی ۲ بروید.	مقاومت در محدوده ی مجاز نیست.	کویل جرقه را تعویض کنید.
۲	بررسی تغذیه ی کویل	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور کویل جرقه E۲۲B را جدا کنید. وقتی که سوئیچ ONN است، ولتاژ بین پایه ی ۱ E۲۲B و بدنه را اندازه بگیرید. ولتاژ = ۱۳۷ - ۹۷ است.	به مرحله ی ۳ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	دسته سیم و مدار بین کانکتور دسته سیم کویل جرقه E۲۲B و فیوز FS۴۶ جعبه فیوز موتور را بررسی کنید.



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۳	مدار کویل جرقه را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۰۱B از واحد کنترل الکترونیکی و کانکتور کویل را جدا کنید. E۲۲B بررسی کنید که آیا پایه های ۳ از E۲۲B و پایه ی ۴ E۰۱B و پایه ی ۲ E۲۲B و بدنه اتصال کوتاه یا باز دارند یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	اتصال کوتاه یا مدار باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۱۸- خطای آلاینده

P۰۴۲۰ - بازده پائین و ناکارآمد کاتالیست

تشریح کد خطا

- ۱- ECM عملکرد کارایی کاتالیست را با سنسور ۲ اکسیژن (جلو و عقب) مانیتور می کند (که بین جلو و عقب کاتالیست قرار می گیرند)
- ۲- ECU کنترل حلقه ی بسته ی نسبت هوا به سوخت را با سنسور اکسیژن جلو اجرا می کند. در حالی که محتوی اکسیژن موجود در کاتالیست را نیز مانیتور می کند. سنسور اکسیژن عقب محتوی اکسیژن موجود در کاتالیست را بصورت بصورت ولتاژ به ECU اتصال می دهد.
- ۳- ECU با استفاده از سنسور اکسیژن جلو و عقب شرایط نرمال کاری کاتالیست را بررسی می کند. هنگامی که زمان روشن بودن موتور بیش از ۶۰ ثانیه باشد و دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۷۰°C باشد. اگر تیم تشخیص دهد که مقدار ولتاژ سنسور اکسیژن عقب کمتر و یا بیشتر از مقدار مشخص شده است، تشخیص می دهد که بازده و راندمان عملکرد کاتالیست بسیار پائین آمده و چراغ اخطار (چک) روشن خواهد شد. سپس کد خطا ظاهر می شود.

شرایط وقوع کد خطا

۱. هنگامی که سیستم هیچ خطایی اعم از خطای سنسورهای MAP، CTS، TPS، سنسور موقعیت میل لنگ، سنسور موقعیت میل سوپاپ، سنسور سرعت خودرو و سایر خطاهای مربوطه را نداشته باشد و زمان کار کردن موتور بیش از ۴۴۰ ثانیه باشد. سیستم سوخت رسانی در حالت حلقه ی بسته رفته، و خودرو متوقف شده و موتور پس از اینکه خودرو مسافتی را با سرعت ثابت طی کرد، دور موتور آرام می شود و سیستم زمان ذخیره سازی اکسیژن کاتالیست را با مقایسه ی سیگنال های سنسور اکسیژن جلو عقب محاسبه می کند. هنگامی که وزن زمان اکسیژن ذخیره شده کمتر از حالت پیش فرض است، کد خطای P۰۴۲۰ توسط سیستم آشکار می شود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	خراب	دستورالعمل
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا ولتاژ باتری عادی است. ولتاژ = ۱۴۷ - ۱۱۷	به مرحله ی ۱ بروید.	ولتاژ باتری در حد مجاز نیست.	باتری را شارژ یا تعویض کنید.
۱	کد خطا را بخوانید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	خطا موقت است.	اگر کد خطا وجود داشت به مرحله ی ۲ بروید.	شل بودن کانکتور سنسور را و دسته سیم و کانکتور آن را بررسی کنید.
۲	بررسی لوله های اگزوز	نرمال	خراب	دستورالعمل
	لوله های سیستم اگزوز را از نظر نشتی بررسی کنید	به مرحله ی ۳ بروید.	لوله های سیستم اگزوز را از نظر نشتی بررسی کنید	نشتی لوله ها را تعمیر کنید.
۳	بررسی سنسور اکسیژن عقب	نرمال	خراب	دستورالعمل
	نرمال بودن سیگنال سنسور را بررسی کنید.	به مرحله ۴ بروید.	خرابی سنسور اکسیژن عقب.	سنسور اکسیژن عقب را تعویض کنید.
۴	بررسی کاتالیست	نرمال	خراب	دستورالعمل



	بررسی کنید که آیا کاتالیست در مدت زمان مشخص تعویض شده یا خیر.	به مرحله ی ۵ بروید.	خرابی کاتالیست	تعویض کاتالیست
۵	بررسی سوخت	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که سوخت اضافه شده با مدل خودرو تطبیق ندارد و کاتالیست تعویض نشده است.	به مرحله ی ۶ بروید.	خرابی کاتالیست	تعویض کاتالیست
۶	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۱۹- خرابی مدار شیر کنسیتور

P۰۴۵۸ - مدار شیر برقی کنسیتور به ولتاژ پائین اتصال کوتاه داشته و یا مدار باز است.

P۰۴۵۹ - خروجی شیر برقی کنسیتور به ولتاژ بالا اتصال کوتاه دارد.

تشریح کد خطا

۱- سیستم کنترل آلایندگی بخارات بنزین را که در باک وجود دارند به یک محفظه ی کرین ارسال می کند که در آن بخارات بنزین جذب می شوند و موتور از طریق هوای آزاد بخارات را به درون خود مکش می کند.

۲- اگر ECU تشخیص دهد که مدار شیر برقی کنسیتور سیستم آلایندگی اتصال باز یا کوتاه دارد، کد خطا ظاهر می شود. دلایل بروز خطا عبارتند از: اتصال کوتاه یا مدار باز، خرابی شیر برقی کنسیتور، خرابی ECU و ... می باشد.

شرایط بروز خطا DTC

۱- وقتی که زمان کار کردن موتور بیش از ۰/۰۵s باشد و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ و پائین تر از ۱۶ ولت باشد، اگر ECM تشخیص دهد که مدار شیر برقی کنسیتور اتصال کوتاه به ولتاژ ۱۲ ولت دارد، کد خطای P۰۴۵۹ ظاهر می شود و اگر ECM تشخیص دهد که مدار شیر برقی کنسیتور اتصال کوتاه به زمین دارد کد خطای P۰۴۵۸ ظاهر می شود.

۲- پس از اینکه سیستم کد خطای P۰۴۵۸ و P۰۴۵۹ را نمایش دهد. سیستم عملکرد شیر برقی کنسیتور را غیرفعال خواهد کرد.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا ولتاژ باتری عادی است. ولتاژ = $14V - 11V$	به مرحله ی ۱ بروید.	ولتاژ باتری در حد مجاز نیست.	باتری را شارژ یا تعویض کنید.
۱	بررسی شیر برقی کنسیتور	نرمال	خراب	دستورالعمل
	وقتی که سوئیچ OFF باشد، منفی باتری را جدا کنید. شیر برقی کنسیتور را باز کرده و مقاومت پایه های آن را اندازه بگیرید. مقاومت $19\Omega - 22\Omega$	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی شیر برقی کنسیتور	تعویض شیر برقی کنسیتور
۲	بررسی مسیر تغذیه ی شیر برقی کنسیتور	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور شیر برقی کنسیتور را جدا کنید (E۰۵B) در حالت سوئیچ باز (ON)، ولتاژ بین پایه ی ۲ از E۰۵B و بدنه را اندازه بگیرید. ولتاژ = $13V - 9V$	به مرحله ی ۳ بروید	ولتاژ کمتر از حد مجاز است.	مسیر بین فیوز FS۴۷ از جعبه فیوز موتور پایه ۲ E۰۵B را از نظر اتصال کوتاه یا باز بررسی کنید.

۳	بررسی مدار کنترل شیر برقی کنسیتر	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۰۱B از واحد کنترل الکترونیکی و کانکتور E۰۵B از شیر برقی کنسیتر را جدا کنید. بررسی کنید که آیا پایه های ۶۴ از E۰۱B و ۱ از E۰۵B اتصال کوتاه یا مدار باز هستند یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۲۰- خرابی مدار رله فن خنک کننده

P۰۴۸۰ - خرابی فن دور کند

P۰۴۸۰ - خرابی فن دور تند

تشریح کد خطا

۱- برق تغذیه ی رله های فن خنک کننده از طریق رله ی اصلی و توسط ECU کنترل می شود. و ECU از طریق دسته سیم و کانکتورها رله ها را کنترل می کند. واحد کنترل الکترونیکی از طریق منفی کردن یکی از پایه های خود عمل تحریک رله را انجام می دهد.

۲- مدار تحریک بصورت فیدبک به ECU متصل است و ECU با این روش می تواند تشخیص دهد که مدار کنترلی اتصال کوتاه، اتصال باز و یا اتصال کوتاه به بدنه و تغذیه دارد.

۳- وقتی که موتور بیش از ۶۰ ثانیه روشن باشد و دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۹۳°C باشد، فن دور پائین روشن خواهد شد. وقتی که زمان روشن بودن موتور بیش از ۶۰ ثانیه باشد و دمای مایع خنک کاری بیش از ۱۹۶ درجه ی سانتی گراد باشد، فن دور تند شروع به کار می کند.

شرایط وقوع خطا

۱- وقتی که زمان کار کردن موتور بیشتر از ۵/۰ باشد و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد، اگر ECM تشخیص دهد که مدار کنترلی اتصال کوتاه به منبع تغذیه و یا بدنه دارد، سیستم کد خطا P۰۴۸۰ را نمایش می دهد.

اگر ECM تشخیص دهد که مدار کنترلی اتصال باز به بدنه یا منبع تغذیه دارد کد خطای P۰۴۸۱ ظاهر می شود.

۲- پس از اینکه سیستم کد خطای P۰۴۸۰ را نمایش داد، سیستم فن دور تند را روشن می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
		نرمال	خراب
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	خطاموقت است	در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید
۱	بررسی کردن رله ی فن	نرمال	خراب
	درب جعبه ی فیوز موتور را باز کنید رله ی فن تنظیم کننده K۰۸، رله ی فن دور تند K۰۹ و رله ی فن دور کند K۱۰ را بررسی کنید.	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی رله
۲	بررسی اتصال رله فن	نرمال	خراب
	دستورالعمل	دستورالعمل	تعویم رله



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	در حالت سوئیچ (OFF) منفی باتری را جدا کنید. رله ی K۱۰ (فن دور کند) و رله ی K۰۹ (فن دور تند) و کانکتور E۰۱B از ECU را جدا کنید. بررسی کنید که آیا بین K۱۰ از جعبه فیوز موتور و پایه ی ۶۵ از E۰۱B و K۰۹ و پایه ی ۱۷ از E۰۱B اتصال کوتاه یا مدار باز وجود دارد یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	تعمیر دسته سیم
۳	مدار فن خنک کاری را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور U۰۹ فن را جدا کنید. فن را از نظر ظاهری بررسی کنید. اتصال بین پایه ی ۱ و پایه ی ۳ و پایه ی ۲ و ۴ رله ی فن را بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	اتصال کوتاه یا مدار باز، یا آسیب دیدگی فن خنک کاری	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید یا رله را تعویض کنید.
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۲۱- خرابی و خطای سیگنال سرعت خودرو

P۱۵۰۲ - خرابی سیگنال سرعت خودرو

تشریح کد خطا

۱- سیگنال سرعت خودرو

۲- کد خطا زمانی که ECU نتواند سیگنال سرعت را دریافت کند آشکار می شود.

شرایط وقوع DTC

۱- وقتی که موتور در حال کار کردن باشد، ولتاژ سیستم بزرگتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد و دمای آب بالاتر از 60°C باشد و سیستم خطای سنسور فشار هوای ورودی، دمای آب، دریچه ی گاز برقی و انژکتور و کوئل جرقه و احتراق ناقص نداشته باشد:

در حالت شتاب منفی: مقدار جبران فشار هوای ورودی $\geq 22\text{KPA}$ ، دور موتور $< 1600\text{RPM}$ ، اما کمتر از ۶۵۰۰ باشد و موقعیت دریچه ی گاز کمتر از 8% و بالا پائین شدن دور موتور کمتر از 75RPM و سرعت خودرو کمتر از 5km/h باشد. (برای بیش از $7/5$ ثانیه)

در حالت شتاب مثبت: مقدار جبران فشار هوای ورودی بیشتر از 60KPA دور موتور بالاتر از ۱۶۰۰ و کمتر از ۴۵۰۰ باشد، موقعیت دریچه ی گاز کمتر از 70% اما بالاتر از 20% باشد. سرعت خودرو کمتر از 5km/h باشد. (برای بیش از ۴۵s)

۲- هنگامی که سیستم کد خطای P۱۵۰۲ را نمایش می دهد. خروجی سرعت سنسور خودرو بصورت

حالت پیش فرض خواهد بود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	خطا موقت است	در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید	کانکتور سنسور سرعت چرخ ها، ABS و ECM را از نظر خوردگی و شل شدن بررسی کنید. دسته سیم هانیز بررسی شوند.
۱	داده های ABS را بخوانید	نرمال	خراب	دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	اسکتر عیب یاب را متصل کرده و وارد منوی ABS شوید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. بررسی کنید که آیا سرعت نشان داده شده در شرایط مختلف صحیح است.	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی سنسور چرخ یا واحد کنترل ABS
۲	خط ارتباطی ECUCAN را بررسی کنید	نرمال	خراب
	در حالت سوئیچ OFF، مقاومت بین پایه ی ۳۸ و ۳۹ از E۰۱B را اندازه بگیرید.	به مرحله ی ۳ بروید.	اتصال باز یا کوتاه
۳	بررسی و تعویض	نرمال	خراب
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.
			دستورالعمل
			دستورالعمل
			دستورالعمل
			دستورالعمل

۲۲- خطای دور آرام بسیار بالا یا بسیار پائین

P۰۵۰۶ - دور آرام پایین

P۰۵۰۷ - دور آرام بالا

تشریح خطا

۱- ECU دور موتور فعلی را به مبنای شرایط کاری فعلی محاسبه می کند و باز بودن دریچه ی گاز را با کنترل فلپ موتور دریچه ی گاز برقی کنترل می کند تا دور آرام هدف را کنترل و تنظیم کند. بنابراین دور موتور را در شرایط مختلف تنظیم می کند.

۲- اگر ECU تشخیص دهد که دور موتور پائین تر یا بالاتر از مقدار مشخص شده است، کد خطا ظاهر خواهد شد. دلایل بروز خطا: ماژول کنترل الکترونیکی دریچه گاز برقی، سیستم هوای ورودی، سیستم سوخت رسانی، سیستم جرقه و ... است.

شرایط بروز خطا DTC

۱- هنگامی که سیستم خطای سنسورهای MAP، دمای آب، TPS، سیستم خنک کاری، سنسور اکسیژن، اصلاح سوخت، سنسور سرعت خودرو، انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ و میل سوپاپ، سیستم جرقه و سایر کد خطاهای مربوط را نداشته باشد. اگر تجمع سوخت در کنسیر کمتر از ۱۰٪ باشد و فشار جو بالاتر از ۷۲KPa و زمان کاری موتور بالاتر از ۶۰ ثانیه و دمای هوای ورودی بالاتر از ۲۰°C، دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۶۰°C و فشار هوای مانیفولد هوا کمتر از ۶۰ و ولتاژ باتری بالاتر از ۱۱۷ و کمتر از ۱۶ ولت باشد و دور موتور پائین تر از دور موتور هدف باشد. کد خطای P۰۵۰۶ اتفاق می افتد.

۲- هنگامی که سیستم خطای سنسورهای MAP، دمای آب، TPS، سیستم خنک کاری، سنسور اکسیژن، اصلاح سوخت، سنسور سرعت خودرو، انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ و میل سوپاپ، سیستم جرقه و سایر کد خطاهای مربوط را نداشته باشد. اگر تجمع سوخت در کنسیر کمتر از ۱۰٪ باشد و فشار جو بالاتر از ۷۲KB و زمان کاری موتور بالاتر از ۶۰ ثانیه و دمای هوای ورودی بالاتر از ۲۰°C، دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۶۰°C فشار مانیفولد هوا کمتر از ۷۲KPa و ولتاژ باتری بالاتر از ۱۱۷ و کمتر از ۱۶ ولت باشد و دور موتور ۲۰۰ دور بر دقیقه بالاتر از دور موتور هدف باشد، کد خطای P۰۵۰۷ اتفاق می افتد.

۳- وقتی که سیستم کد خطای P۰۵۰۶ و P۰۵۰۷ را نشان دهد، سیستم تابع کنترل دور آرام را غیرفعال می کند.

مرحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	خطا موقت است	در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید	کانکتور دریچه گاز و سنسور پدال گاز را بررسی کرده و دسته سیم آن را از نظر خوردگی و شل بودن بررسی کنید.
۱	بررسی شمع جرقه	نرمال	خراب	دستورالعمل
	شمع ها را باز کنید. دهانه ی شمع ها را از نظر نرمال بودن بررسی کنید	به مرحله ی ۲ بروید.	فاصله دهانه ی شمع ها خیلی زیاد است.	شمع جرقه را تعویض کنید.
۲	بررسی کوئل جرقه	نرمال	خراب	دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	کانکتور کویل جرقه E22B را جدا کنید. مقاومت بین ۲ پایه ی آن را چک کنید. مقاومت سیم پیچ اولیه: $0.71\Omega \pm 0.71\Omega$ مقاومت سیم پیچ ثانویه: $8.7k\Omega \pm 0.87k\Omega$	به مرحله ی ۳ بروید.	مقاومت در محدوده ی مجاز نیست.	کویل جرقه را تعویض کنید.
۳	تسمه تایم را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	تسمه را از نظر شل شدن، خرابی دندانها و فرورفتگی و لب پریدگی دنده ها بررسی کنید	به مرحله ی ۴ بروید	خرابی در مجموعه ی تایمینگ	زنجیر تایم را با نمونه جدید تعویض کنید.
۴	تایمینگ سوپاپ ها را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	تایمینگ سوپاپ ها را از نظر صحت بررسی کنید.	به مرحله ی ۵ بروید.	خرابی در مجموعه ی تایمینگ	تایم سوپاپ ها را دوباره نصب کنید.
۵	فشار سیلندر را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	تستر فشار را نصب کرده و فشار هر سیلندر را از نظر نرمال بودن بررسی کنید	به مرحله ی ۶ بروید.	ایراد در فشار سیلندرها	این ایراد را برطرف کنید.
۶	بررسی فشار سیستم سوخت رسانی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی نرمال است یا خیر.	به مرحله ی ۷ بروید.	خرابی فشار سیستم سوخت رسانی	سیستم سوخت رسانی را مونتاژ و دمونتاژ کنید و عیب را برطرف کنید.
۷	بررسی انژکتورها	نرمال	خراب	دستورالعمل
	انژکتور را باز کرده و ببینید که عملکرد نرمال دارد یا خیر.	به مرحله ی ۸ بروید.	خرابی انژکتور	تعویض انژکتور
۸	بررسی سیستم ورود هوا	نرمال	خراب	دستورالعمل
	موتور را روشن کرده و سیستم هوای ورودی را از نظر نشتی بررسی کنید.		نشتی هوا از سیستم هوای ورودی	رفع ایراد نشتی هوا
۹	تعویض و بررسی	نرمال	خراب	دستورالعمل

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد. دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۲۳- خطای مدار سوئیچ فرمان برقی

P۰۵۵۱ - خطای برنامه/خطای محدوده ی ولتاژ مدار سوئیچ فرمان برقی

تشریح کد خطا

- در هنگام فرمان گرفتن، سوئیچ فرمان برقی روشن می شود و ECU افزایش دور موتور را کنترل می کند تا دور آرام جبران شود.
- هنگامی که مدار داخلی ECM تشخیص دهد که مدار اتصالی دارد یا باز و بسته است کد خطا اتفاق می افتد.

شرایط وقوع خطا

- هنگامی که موتور در حال کار کردن است، سرعت خودرو بالاتر از ۶۰km/h بوده و پدال گاز بین ۲۰٪ تا ۵۰٪ باز است و تمام موارد ذکر شده به مدت ۶ ثانیه و یا بیشتر طول بکشند، ECM حرکت سوئیچ فرمان را مانیتور می کند، بنابراین کد خطای P۰۵۵۱ ظاهر می شود.
- هنگامی که سیستم کد خطای P۰۵۵۱ را نشان دهد، سیستم تابعی که ایرکاندیشن (سیستم تهویه) را به هنگام گرفتن فرمان کنترل می کرد را خاموش می کند و عمل جبران سازی دور آرام را خاموش می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	خطا موقت است	در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید
	کانکتور سوئیچ فرمان را بررسی کرده و دسته سیم آن را از نظر خوردگی و شل بودن بررسی کنید.		دستورالعمل
۱	بررسی سوئیچ فرمان برقی	نرمال	خراب



	در حالت سوئیچ بسته (OFF)، بررسی کنید که آیا سوئیچ فرمان کمکی (برقی) در جای خود به درستی نصب شده یا خیر.	به مرحله ی ۲ بروید.	خرابی سوئیچ فرمان کمکی	سوئیچ فرمان را دوباره نصب کنید.
۲	سوئیچ ترمز را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	در حالت سوئیچ OFF، کابل منفی باتری را جدا کنید. کانکتور سوئیچ فرمان کمکی را جدا کرده (E۱۷B) و بررسی کنید که آیا سوئیچ در وضعیت مناسبی هست یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی سوئیچ فرمان کمکی	سوئیچ فرمان را تعویض کنید.
۳	بررسی سوئیچ فرمان کمکی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۰۱B از ECU و کانکتور سوئیچ فرمان برقی E۱۷B را جدا کنید. بررسی کنید که آیا پایه های ۶۰ از کانکتور E۰۱B و پایه ی ۱ از E۱۷B اتصال کوتاه یا باز دارد یا خیر.	به مرحله ی ۴ بروید.	اتصال باز یا کوتاه	دسته سیم مربوط تعمیر شود.
۴	تعویض و چک کردن	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۲۴- خرابی (خطای) ولتاژ تغذیه ی سیستم

P۰۵۶۲ - ولتاژ سیستم پائین است.

P۰۵۶۳ - ولتاژ سیستم بالاست.

تشریح کد خطا

۱- وقتی که ECU تشخیص دهد که ولتاژ سیستم بصورت پیوسته بالاتر از ۱۶۷ و یا کمتر از ۹۷ به مدت ۵s است، کد خطا ظاهر خواهد شد. کد خطا به دلایل ذیل اتفاق می افتد: خرابی آلترناتور، رگلاتور ولتاژ، خرابی ECU و ...

شرایط وقوع خطا DTC

۱- هنگامی که موتور روشن است و ولتاژ سیستم کمتر از ۱۲۷ باشد، سیستم کد خطای P۰۵۶۲ را ظاهر می کند. هنگامی که ولتاژ بالاتر از ۱۶ ولت باشد، سیستم کد خطای P۰۵۶۳ را ظاهر می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا ولتاژ باتری عادی است. ولتاژ = ۱۴۷ - ۱۱۷	به مرحله ی ۱ بروید.	ولتاژ باتری در حد مجاز نیست.	باتری را شارژ یا تعویض کنید.
۱	کد خطا را بخوانید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های ABS، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ی ۲ بروید.	سایر سیستم ها کد خطا ندارند.	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.
۲	خروجی ولتاژ آلترناتور را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی کنید که آیا اتصال بین پایه ی b آلترناتور و باتری برقرار است یا خیر.			
۳	داده های مربوطه را بخوانید	نرمال	خراب	دستورالعمل



			کد خطا را بخوانید و پاک کنید و دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید. داده های آلترناتور را بخوانید و بررسی کنید که آیا ظرفیت تولید و ولتاژ آلترناتور در هر شرایطی نرمال است.	
تعووض آلترناتور	خرابی آلترناتور	به مرحله ی ۴ بروید.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	فیوز و رله را بررسی کنید	۴
			فیوز FS۰۶ در جعبه فیوز داخل اتاق، و فیوز FS۰۵ در جعبه فیوز موتور و فیوز رله ی اصلی SB۰۷ و رله ی اصلی K۰۵ را بررسی کنید.	
فیوز یا رله را تعویض کنید.	خرابی فیوز و رله	به مرحله ی ۵ بروید.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	تغذیه ی هسته ی ECM را بررسی کنید.	۵
			کانکتور واحد کنترل الکترونیکی EUB را جدا کنید. هنگامی که سوئیچ باز (ON) است. ولتاژ بین پایه های ۴۴ و ۶۷ و ۶۸ از E۰۱B و بدنه را بررسی کنید. ولتاژ = ۱۳۷ - ۹۷	
دسته سیم را تعمیر کنید.	اتصال کوتاه یا مدار باز	به مرحله ی ۶ بروید.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی اتصال بدنه	۶

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی E01B را جدا کنید. مقاومت بین پایه ۲ و ۳ از E01B و بدنه را اندازه بگیرید. مقاومت کمتر از ۲۵۲ است.	به مرحله ی ۷ بروید.	اتصال کوتاه یا باز
			دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۷	تعویض و بررسی	نرمال	خراب
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد.
			دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۲۵- خطای مدار سوئیچ کروز کنترل

- P0564 - خطای مدار ورودی کروز کنترل
- P0565 - سیگنال OFF/ON کروز کنترل - قطع شدگی
- P0566 - سیگنال کنسل کردن (cancel) کروز کنترل - قطع شدگی
- P0567 - سیگنال (Resume) کروز کنترل - قطع شدگی
- P0568 - سیگنال (Set) کروز کنترل - قطع شدگی

شرایط وقوع خطا

۱- هنگامی که سوئیچ جرقه در حالت ON باشد، اگر ولتاژ ورودی سوئیچ کروز از حد نرمال خود تجاوز کند، کد خطای P0564 ظاهر می شود. اگر سیستم تشخیص دهد که دکمه ی سوئیچ کروز فشرده شده و برای چند ثانیه نگهداشته شده است، و یا سیگنال قطع شده است، سپس کد خطای مربوطه اتفاق می افتد.

۲- وقتی که کد خطای P0564 - P0565 - P0566 - P0567 - P0568 ظاهر می شود، سیستم حالت کروز را غیرفعال می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	بررسی کنید که آیا ولتاژ باتری عادی است. ولتاژ = ۱۴۷ - ۱۱۷	به مرحله ی ۱ بروید	ولتاژ باتری در حد مجاز نیست.
			باتری را شارژ یا تعویض کنید.
۱	کد خطا را بخوانید	نرمال	خراب
			دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	اسکتر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های ABS، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ی ۲ بروید	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.
۲	بررسی سوئیچ کروزر روی فرمان	نرمال	خراب
	در حالت سوئیچ OFF، کانکتور فنر ساعتی ۱۱۸ را جدا کنید. دکمه ی کروزر را فشرده و مقاومت بین پایه ی ۱۱ و ۱۲ فنر ساعتی را اندازه بگیرید.	به مرحله ی ۳ بروید.	مقاومت ثابت است و یا بصورت غیرعادی تغییر می کند.
۳	بررسی مدار سوئیچ کروزر	نرمال	خراب
	کانکتور فنر ساعتی ۱۱۸ و کانکتور E۰۱B از ECU را جدا کنید. اتصال بین پایه ی ۱۱ از ۱۱۸ و پایه ی ۲۶ از ترمینال E۰۱B و پایه ۱۲ از ۱۱۸ و پایه ۷۶ از E۰۱B را بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	اتصال کوتاه یا باز
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب
			دستورالعمل

نتایج بررسی			موارد بررسی	مراحل
دنبال خطا در جای دیگری بگردید.	خطا هنوز وجود دارد.	ECU را تعویض کنید.	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	

۲۶- خطای سیگنال چراغ ترمز

P۰۵۰۴ - خطای اتصالی سوئیچ ترمز

P۰۵۷۱ - خرابی مدار سیگنال سوئیچ ترمز

تشریح کد خطا

- ۱- ECU از طریق سیگنال ترمز متوجه می شود که خودرو در حال شتاب گیری منفی است و سوخت را به منظور کاهش مصرف و آلایندگی قطع می کند و از آسیب به کاتالیست کانورتور جلوگیری می کند.
- ۲- اگر ECU تشخیص دهد که ولتاژ مدار سیگنال ترمز کمتر و یا بیشتر از مقدار کالیبراسیون است، کد خطا ظاهر می شود.

شرایط وقوع خطا

- ۱- هنگامی که سرعت خودرو بیش از ۲۰km/h است و به مدت ۱s ادامه دارد. سیستم تشخیص دهد که شتاب منفی خودرو بزرگتر از $6m/s^2$ و سرعت به سرعت به ۳km/h می رسد. ECM حالت پدال ترمز را مانیتور می کند که اگر در مدت زمان مشخص تغییر نکند، کد خطای P۰۵۷۱ ظاهر می شود.



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	خطا موقت است	در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید
۱	بررسی فیوز	نرمال	خراب
	فیوزهای FS۱۷ و FS۱۹ از جعبه فیوز اتاق را از نظر سوختگی بررسی کنید.	به مرحله ۲ بروید.	فیوز را با نمونه ی مشابه تعویض کنید
۲	بررسی سوئیچ ترمز	نرمال	خراب
	در حالت سوئیچ OFF، بررسی کنید که آیا سوئیچ ترمز به درستی نصب شده یا خیر.	به مرحله ۳ بروید	خرابی سوئیچ ترمز نصب دوباره ی سوئیچ ترمز
۳	بررسی سوئیچ ترمز	نرمال	خراب
	در حالت سوئیچ OFF، کابل منفی باتری را جدا کنید. کانکتور I۰۵ سوئیچ ترمز را باز کنید. و نرمال بودن عملکرد آن را بررسی کنید.	به مرحله ۴ بروید.	اتصال باز یا کوتاه بین دسته سیم سوئیچ ترمز و جعبه فیوز داخل اتاق را بررسی کنید.
۴	بررسی سیم سیگنال برق سوئیچ ترمز	نرمال	خراب
	در حالت سوئیچ OFF، کابل منفی باتری را جدا کنید. کانکتور I۰۵ سوئیچ ترمز را باز کنید. و نرمال بودن عملکرد آن را بررسی کنید. در حالت سوئیچ ON، ولتاژ بین پایه ۱ و ۳ از ۱۰۵ و بدنه را تست کنید. ولتاژ = ۱۳۷ - ۹۷	به مرحله ۵ بروید.	اتصال کوتاه یا باز دسته سم معیوب را تعمیر کنید.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۵	بررسی سیم سیگنال سوئیچ ترمز	نرمال	دستورالعمل
	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی E01B و سوئیچ ترمز ۱۰۵ را جدا کنید. پایه های ۳۳ از E01B و پایه ی ۲ از ۱۰۵ و پایه ی ۶۹ از E01B و پایه ی ۴ از I05 از نظر اتصال کوتاه یا باز بررسی کنید	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد. دنبال خطا در جای دیگری بگردید
۶	بررسی و تعویض	نرمال	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد. دنبال خطا در جای دیگری بگردید

۲۷- خطای داخلی ECU

P0602 - خطای برنامه ریزی ECM

P0606 - خطای پردازنده ی ECM

P060A - خطای پردازنده ی ECM

تشریح کد خطا

۱- دلایل بروز خطای ECU عبارت اند از: ECU، تغییر کالیبراسیون ماژول، خطای برنامه ریزی ماژول و ... می باشد. هنگامی که کد خطا ظاهر می شود، کد را پاک کنید و بررسی کنید که آیا دوباره کد خطا ظاهر می شود یا خیر. اگر دوباره ظاهر شد، به این معنا خواهد بود که در اکثر مواقع ماژول الکترونیکی نیاز به تعویض دارد.

شرایط وقوع خطا

۱- در حالت سوئیچ باز (ON)، ECU تشخیص می دهد که فایل کالیبراسیون و برنامه ی اصلی صحیح نیست و کد خطای P0602 ظاهر می شود. ECM تشخیص می دهد که ماژول تابع پردازنده ی اولیه خراب شده و کد خطای P0606 ظاهر می شود. اگر ECM تشخیص دهد که منطق کنترل ایمنی ایراد دارد، کد خطای P060A ظاهر می شود.



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام و بررسی مقدماتی	نرمال	دستورالعمل
	بررسی ولتاژ باتری ولتاژ = ۱۴v - ۱۱v	به مرحله ۱ بروید.	باتری را شارژ کرده و ولتاژ در حد مجاز نیست. یا تعویض کنید.
۱	کد خطا را بخوانید.	نرمال	دستورالعمل
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های A/۳s، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ۲ بروید.	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.
۲	بررسی سیستم تغذیه ECM	نرمال	دستورالعمل
	سیستم های مربوط به برق، تغذیه و بدنه ECM را چک کنید.	به مرحله ۳ بروید.	اتصال کوتاه یا دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۳	بررسی و تعویض	نرمال	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۲۸. خرابی مدار رله پمپ بنزین

تشریح خطا

- ۱- سیم پیچ رله پمپ بنزین توسط رله اصلی و با ECM کنترل (برق دار) می شود.
- ۲- ECM رله پمپ بنزین را از طریق دسته سیم مربوط فعال می کند. ECM بررسی می کند که موتور در چه شرایطی کار می کند، در دنده اشتباه، در دنده خلاص، در سرعت بالا و لغزش چرخ ها در زمین فیس و برفی را تعیین می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی ولتاژ باتری ولتاژ = ۱۴v - ۱۱v	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	باتری را شارژ کرده و یا تعویض کنید.
۱	بررسی رله و فیوز	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فیوز FS۰۹ از جعبه فیوز داخل اتاق را بررسی کنید	به مرحله ۲ بروید.	فیوز سوخته است.	فیوز را تعویض کنید.
۲	رله پمپ بنزین را بررسی کنید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	رله پمپ بنزین K۰۶ را خارج کرده و ببینید عملکرد پمپ بنزین نرمال است یا خیر.	به مرحله ۳ بروید.	خرابی رله	رله پمپ بنزین را تعویض کنید.
۳	بررسی دسته سیم تغذیه پمپ بنزین	نرمال	خراب	دستورالعمل
	منفی باتری را جدا کنید. رله پمپ بنزین K۰۶ و فیوز FS۰۹ را خارج کنید. اتصال بین مسیر K۰۶ و FS۰۹ را بررسی کنید.	به مرحله ۴ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۴	مسیر کنترلی رله پمپ بنزین را چک کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۰۱B از واحد کنترل الکترونیکی و رله پمپ بنزین را جدا کنید. بررسی کنید که آیا مسیر رله پمپ بنزین K۰۶ از جعبه فیوز محفظه موتور و پایه ۹ از E۰۱B اتصال کوتاه دارد یا خیر.	به مرحله ۵ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۵	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۲۹- خرابی مدار کمپرسور کولر

P۰۶۴۶ - مدار رله ای کنترل کلاچ سیستم تهویه مطبوع اتصال کوتاه به ولتاژ کم و یا اتصال باز دارد.

P۰۶۴۷ - مدار رله ای کنترل کلاچ سیستم تهویه مطبوع اتصال کوتاه به ولتاژ زیاد دارد.

تشریح کد خطا

۱- هنگامی که تهویه مطبوع خاموش می شود، پولی تهویه مطبوع با دور آرام کار می کند و زمانی که کلاچ تهویه مطبوع وصل می شود کمپرسور کولر را فعال می کند (با کمک یک شیر برقی). رله کلاچ تهویه مطبوع، قطع و وصل کلاچ را کنترل می کند.

۲- اگر ECM جریان قابل توجهی را به هنگام وصل شدن کلاچ تهویه مطبوع تشخیص دهد و یا نتواند این جریان را تشخیص دهد و رله اتصال بدنه نکند (وصل نشود) کد خطا ظاهر می شود.

شرایط کد خطا

۱- وقتی که زمان روشن بودن موتور بیش از ۰.۵s باشد و ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و پایین تر از ۱۶ ولت باشد، اگر ECM تشخیص دهد که مدار رله کلاچ تهویه مطبوع اتصال کوتاه به بدنه و یا اتصال باز دارد، کد خطای P۰۶۴۶ توسط سیستم ظاهر می شود و اگر ECM تشخیص دهد که مدار رله کلاچ به ۱۲ ولت تغذیه اتصال کوتاه پیدا کرده است کد خطای P۰۶۴۷ توسط سیستم آشکار می شود.

۲- هنگامی که کد خطای P۰۶۴۶ و P۰۶۴۷ ظاهر می شود، سیستم، تحریک رله کلاچ تهویه مطبوع را غیر فعال می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی ولتاژ باتری ولتاژ = ۱۴۷ - ۱۱۷	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	باتری را شارژ کرده و یا تعویض کنید.
۱	بررسی فیوز	نرمال	خراب	دستورالعمل

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	فیوز FS۰۴۷ از جعبه فیوز داخل اتاق را بررسی کنید.	به مرحله ۲ بروید.	فیوز سوخته است.	فیوز را تعویض کنید.
۲	بررسی رله کمپرسور	نرمال	خراب	دستورالعمل
	رله کمپرسور K۰۷ را جدا کرده و عملکرد کمپرسور را بررسی کنید.	به مرحله ۳ بروید.	خرابی رله	تعویض رله کمپرسور
۳	تغذیه رله کمپرسور را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	حالت سویچ off ، منفی باتری را جدا کنید. رله کمپرسور K۰۷ و فیوز FS۴۷ را جدا کنید. اتصال بین مدار K۰۷ و FS۴۷ را بررسی کنید.	به مرحله ۴ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۴	بررسی مدار کنترلی رله کمپرسور	نرمال	خراب	دستورالعمل
	در حالت سویچ بسته off، کابل منفی باتری را جدا کنید. کانکتور ECM و E۰۱B رله کمپرسور را جدا کنید. اتصال بین مدار رله KV۳ از جعبه فیوز موتور و پایه ۱۵ از E۰۱B را از نظر اتصال کوتاه یا باز بررسی کنید.	به مرحله ۵ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۵	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید
		خطا هنوز وجود دارد.
		دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۳۰- خرابی ولتاژ خروجی رله اصلی

P۰۶۸۵ - خرابی (خطای) رله اصلی

تشریح کد خطا

- ۱- در حالت سویچ ON، رله اصلی بسته است. رله اصلی ولتاژ سنسور و عملگرهای مختلفی را فراهم می کند (عبور می دهد) تا عملکرد مطمئن موتور را فراهم کند.
- ۲- اگر ECM تشخیص دهد که ولتاژ خروجی رله اصلی در چند لحظه صحیح نیست، این کد خطا ظاهر می شود.

شرایط وقوع کد خطا

- ۱- در حالت سویچ باز ON و در حالتی که موتور روشن است، ولتاژ سیستم بالاتر از ۱۱ ولت و کمتر از ۱۶ ولت باشد. اگر ECM خرابی تجهیزاتی که با رله اصلی فعال می شوند را تشخیص دهد سیستم کد خطای P۰۶۸۵ را آشکار می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی
۰	اقدام مقدماتی	نرمال
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا DTC را بخوانید. موتور را دوباره روشن کنید و تست جاده بگیرید و دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC خوانده می شود یا خیر.	خطا موقت است
		در صورت مشاهده خطا به مرحله ۱ بروید.
		رله اصلی ECU و دسته سیم آن را بررسی کنید.
۱	بررسی خروجی ولتاژ آلترناتور	نرمال
	بررسی کنید که آیا اتصال بین پایه ی b آلترناتور و باتری برقرار است یا خیر.	به مرحله ۲ بروید
		مدار اتصال کوتاه یا باز دارد.
		دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۲	خواندن داده ها	نرمال
		خراب
		دستورالعمل

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	کد خطا را بخوانید و پاک کنید و دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید. داده های آلترناتور را بخوانید و بررسی کنید که آیا ظرفیت تولید و ولتاژ آلترناتور در هر شرایطی نرمال است.	به مرحله ی ۴ بروید.	خرابی آلترناتور	تعویض آلترناتور
۳	بررسی فیوز ها و رله ها	نرمال	خراب	دستورالعمل
	فیوزهای FS۴۷ و SB۰۷ از جعبه فیوز موتور و رله K۰۵ را بررسی کنید.	به مرحله ۴ بروید.	خرابی فیوز یا رله	فیوز یا رله را تعویض کنید.
۴	بررسی برق خروجی رله اصلی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	کانکتور E۰۱B واحد کنترل الکترونیکی را جدا کنید. در حالت سویچ ON ولتاژ بین پایه ۵ از E۰۱B و بدنه را اندازه بگیرید. ولتاژ = ۱۳۷ - ۹۷ مدار بین پایه های ۵ از کانکتور E۰۱B و فیوز FS۴۷ جعبه فیوز موتور را از نظر اتصال کوتاه به بدنه یا منبع تغذیه بررسی کنید.	به مرحله ۵ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۵	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد. دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۳۱- خطای ارتباط بین ECM با TCU

P۰۷۰۰- خرابی ارتباط بین TCU و ECU

از دست رفتن ارتباط ECM U۰۱۰۱ با ECU(C۱۰۱)

تشریح کد خطا

۱- ECM خطای ارتباط بین TCU را تشخیص می دهد. دلایل بروز عبارتند از: خرابی و ایراد کابل داده شبکه CAN و یا خرابی خود ECU.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	بررسی ولتاژ باتری ولتاژ = ۱۴۷ - ۱۱۷	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.
	باتری را شارژ کرده و یا تعویض کنید.		
۱	کد خطا را بخوانید	نرمال	خراب
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های A/۳s، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ۲ بروید.	سایر سیستم ها کد خطا ندارند.
	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.		
۲	ارتباط شبکه CAN بین ECM	نرمال	خراب
	دستورالعمل	دستورالعمل	دستورالعمل

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	و TCU را بررسی کنید.			
	در حالت سوییچ بسته (Off) منفی باتری را جدا کنید. کانکتور E۰۱B از واحد کنترل الکترونیکی موتور و کانکتور V۱۶ از واحد کنترل الکتریکی گیربکس را جدا کنید. پایه های ۳۹ از E۰۱B و پایه ۱۰ از U۱۶ و پایه E۰۱B و ۲۰ از U۱۶ را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید.	به مرحله ۳ بروید.	اتصال کوتاه یا باز	دسته سیم معیوب را تعمیر کنید.
۳	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	واحد الکترونیکی گیربکس را تعویض کرده و تست جاده بگیرید. دستگاه عیب یاب را وصل کرده و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	TCU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	به مرحله ۴ بروید.
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۳۲- خرابی دریچه گاز برقی

P۰۶۴۱ - خرابی ولتاژ مرجع ETC A

P۰۶۴۲ - خرابی ولتاژ مرجع ETC B



P1516 - خرابی عیب یاب محرک ETC

P2101 - خرابی عیب یاب دسته اهرم ETC

P2119 - خرابی برگشت دریچه گاز الکترونیکی

تشریح کد خطا

- ۱- در سیستم الکترونیکی (ETC)، سنسور موقعیت پدال گاز (APP) موقعیت پدال گاز را به صورت سیگنال الکتریکی به ماژول کنترل دریچه گاز انتقال می دهد. این مقدار ارسالی یک مرجع برای عملگر دریچه گاز بوده تا باز بودن دریچه گاز را کنترل کند.
- ۲- عملگر دریچه گاز یک استیپر موتور بوده که باز بودن دریچه گاز را مطابق با فرمان ماژول دریچه گاز کنترل می کند.
- ۳- اگر موقعیت دریچه گاز خواسته شده باشد در حالت دور آرام اختلاف زیاد با موقعیت واقعی دریچه داشته باشد، کد خطا ظاهر می شود و ممکن است که استارت خوردن و روشن شدن موتور به سختی انجام شود.

شرایط وقوع خطا

- ۱- در حالت سویچ ON، اگر ولتاژ B ۵ ولت تغذیه مرجع سنسور از ۵.۵ ولت بالاتر و یا از ۴.۵ ولت کمتر باشد و در این حالت بیش از ۵۰۰ میلی ثانیه طول بکشد، سیستم کد خطای P0651 را آشکار میکند.
- ۲- وقتی که سویچ جرقه در حالت ON باشد، و باز بودن دریچه گاز کمتر از ۵٪ باشد و به مدت یک ثانیه بگذرد و اختلاف بین باز بودن واقعی دریچه گاز و مقدار مطلق از حد خود تجاوز کند (۲۰٪) و این حالت به مدت بیش از ۳۰۰ میلی ثانیه بگذرد، کد خطای P1561 آشکار می شود.
- ۳- هنگامی که سویچ ON باشد، اختلاف بین باز بودن دریچه گاز در حالت واقعی و مقدار مطلق از حد خود تجاوز کند (۵٪) و مدت زمان آن ۲۴۰ ثانیه طول بکشد، کد خطای P2101 نمایش داده می شود.
- ۴- هنگامی که سویچ ON باشد، موقعیت پیش فرض دریچه گاز بین ۳۴٪ و ۱۰٪ و زمان برگشت دریچه به حالت پیش فرض بزرگتر از مقدار مشخص باشد (۱ ثانیه) و این حالت بیش از ۲۴۰ms طول بکشد کد خطای P2119 نمایش داده می شود.
- ۵- هنگامی که کد خطای P0651، P1516، P2101 و P2119 نمایش داده شود و هیچ خطای دیگری نداشته باشیم، موتور در حالت نرمال کار خواهد کرد. اما اگر سایر خطاها مثل دریچه گاز - MAP به صورت هم زمان ظاهر شوند، دریچه گاز به حالت نرمال محافظتی می رود و موتور در حالت "Follow me home" کار خواهد کرد و گشتاور خروجی موتور حذف خواهد شد.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	دستورالعمل
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	ولتاژ باتری را بررسی کنید. ولتاژ $11.7 - 14.7$	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.
	باتری را تعویض یا شارژ کنید.		
۱	کد خطا را بخوانید	نرمال	خراب
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های A/3s، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ۲ بروید.	سایر سیستم ها کد خطا ندارند.
	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.		
۲	بررسی دریچه گاز	نرمال	خراب
	دریچه گاز را از نظر تمیزی، کربن زدگی و بررسی کنید.	به مرحله ۳ بروید	خرابی موتور دریچه گاز یا کربن زدگی دریچه
۳	بررسی دریچه گاز الکترونیکی (کنترلر)	نرمال	خراب
	کنترلر دریچه گاز را چک کنید و تست جاده ای بگیرید.	به مرحله ۴ بروید.	خرابی دریچه گاز
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد.
			دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۳۳- خرابی دور موتور.....

۲۲۱۰۴ - دور موتور.....



شرایط وقوع خطا

- ۱- در حالت سویچ باز ON، اگر ۲ و یا بیش از ۲ حالت زیر اتفاق بیافتد، ایراد از دور آرام خواهد بود:
 - اتصال کوتاه و یا باز سنسور موقعیت پدال (۱)
 - اتصال کوتاه و یا باز سنسور موقعیت پدال (۲)
 - سنسور موقعیت دریچه گاز و پدال گاز (۲)، حالت عدم تطبیق را نمایش می دهد.
 - اتصال کوتاه یا باز سنسور دریچه گاز (۱)
 - اتصال کوتاه یا باز سنسور دریچه گاز (۲)
 - اگر سنسور موقعیت دریچه گاز (۱) و پدال گاز (۲) حالت عدم تطبیق را نمایش دهد، کد خطای P2۱۰۴ را نمایش خواهد داد.
- ۲- هنگامی که سیستم کد خطای P2۱۰۴ را نمایش دهد، دریچه گاز در حالت حفاظت شده کار خواهد کرد، بنابراین موتور در حالت "Follow me home" رفته و گشتاور خروجی موتور محدود خواهد شد. اگر موتور به سیگنال موقعیت پدال عکس العمل نشان ندهد، موتور فقط می تواند در دور ۸۰۰ RPM کار کند و اگر شما با دقت تعویض دنده کنید، خودرو می تواند با سرعت کم حرکت کند.

مرحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ولتاژ باتری را بررسی کنید. ولتاژ = ۱۱.۷ - ۱۴.۷	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	باتری را تعویض یا شارژ کنید.
۱	کد خطا را بخوانید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های A/۳s، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ۲ بروید.	سایر سیستم ها کد خطا ندارند.	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.
۲	بررسی داده ها	نرمال	خراب	دستورالعمل

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	دستگاه اسکنر عیب یاب را متصل کرده و اطلاعات پدال و دریچه گاز را بخوانید، پدال گاز را فشار داده و بررسی کنید که آیا اطلاعات نمایش داده شده تغییر می کنند یا خیر.	به مرحله ۶ بروید.	داده ها غیر عادی هستند.	به مرحله ۳ بروید.
۳	بررسی پدال گاز و دسته سیم آن	نرمال	خراب	دستورالعمل
	• سنسور پدال گاز را از نظر صحت بسته شدن بررسی کنید. • کانکتور E۱۲B از سنسور پدال گاز و کانکتور E۰۱B از ECM را جدا کنید. • مقاومت پایه های پدال گاز را بررسی کنید. • دسته سیم بین ECM و پدال گاز را از نظر اتصال کوتاه یا باز بررسی کنید.			
۴	بررسی دریچه گاز	نرمال	خراب	دستورالعمل



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
	دریچه گاز را از نظر عملکرد، کثیفی و ... بررسی کنید.	به مرحله ۵ بروید.	خرابی دریچه یا کربن زدگی آن	دریچه را تعویض کرده و یا تمیز کنید.
۵	بررسی دریچه گاز	نرمال	خراب	دستورالعمل
		به مرحله ۶ بروید.	خرابی دریچه گاز	دریچه گاز را تعویض کنید و عمل تعریف دریچه گاز را اجرا کنید.
۶	بررسی و تعویض (ECM)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECM را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر.	ECM را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۳۴- خرابی (خطای) خاموش شدن اجباری موتور

P۲۱۰۵ - خاموش شدن اجباری موتور

شرایط وقوع خطا

۱- زمانی که سویچ در حالت ON باشد، اگر خطاهای زیر به صورت هم زمان تشخیص داده شد، خطا ظاهر می شود:

- خطای سنسور MAP
- اگر سنسور دریچه گاز خراب شود و یا محرک دریچه گاز خراب باشد، سیستم کد خطای P۲۱۰۵ را نمایش می دهد.
- ۲- هنگامی که سیستم کد خطای P۲۱۰۵ را نمایش می دهد، ECM جرقه را قطع کرده و کنترل دریچه گاز را غیر فعال می کند، پس موتور به صورت ناگهانی خاموش می شود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	ولتاژ باتری را بررسی کنید. ولتاژ = $11.7 - 14.7$	به مرحله ۱ بروید.	باتری را تعویض یا شارژ کنید.
۱	کد خطا را بخوانید	نرمال	خراب
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های A/۳S، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ۲ بروید.	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.
۲	خواندن داده ها	نرمال	خراب
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و مقدار باز شدن دریچه گاز را به هنگام فشردن پدال گاز بررسی کنید. راهنما: باز بودن دریچه گاز باید با فشردن پدال گاز افزایش یابد.	به مرحله ۳ بروید.	خرابی و آسیب دیدگی سنسور پدال گاز
۳	بررسی سنسور فشار و دمای ورودی و دسته سیم آن	نرمال	خراب
	- سنسور پدال گاز را از نظر صحت بسته شدن بررسی کنید. - کانکتور E۱۲B از سنسور پدال گاز و کانکتور E۰۱B از ECM را جدا کنید. - مقاومت پایه های پدال گاز را بررسی کنید. - دسته سیم بین ECM و پدال گاز را از نظر اتصال کوتاه یا باز بررسی کنید.	به مرحله ۴ بروید.	
۴	بررسی دریچه گاز	نرمال	خراب



مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	دریچه گاز را از نظر عملکرد، کثیفی و ... بررسی کنید.	به مرحله ۵ بروید.	خرابی دریچه یا کربن زدگی آن
۵	بررسی دریچه گاز برقی	نرمال	خراب
	دریچه ی گاز را تعویض کرده و تست جاده بگیرید. دوباره عیب یابی کرده و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا کد خطا پاک شده یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خطا هنوز وجود دارد.
۶	بررسی و تعویض	نرمال	خراب
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد.
			دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۳۵- خطا حالت "Follow me home"

P۰۰۶۸ - خطای جریان هوای دریچه گاز

P۲۱۰۶ - محدود شدن توان موتور

P۲۱۱۰ - مدیریت توان موتور

شرایط وقوع کد خطا DTC

- ۱- هنگامی که موتور روشن است و بیش از ۰.۵s کار می کند و خطای سنسور فشار هوای ورودی باشد (P۰۱۰۸، P۰۱۰۷، P۰۱۰۶، P۰۱۰۵) و یا سنسور دمای هوای ورودی (P۰۱۱۳، P۰۱۱۲) نداشته باشد و اختلاف بین جریان هوای ورودی محاسبه شده با روش چگالی سرعت که در آن موقعیت دریچه گاز بیشتر از ۹۵s است و این حالت بیش از ۴s طول بکشد، اگر ECM تشخیص دهد که مدار گرم کن سنسور اکسیژن جلو به ولتاژ ۱۲ اتصال کوتاه دارد، کد خطای P۰۰۶۸ ظاهر می شود.
- ۲- در حالتی که سوییچ ON باشد (از ACC به ON برود)، سیستم اتصال کوتاه یا باز سنسور پدال گاز (۱) و اتصال کوتاه یا باز سنسور پدال گاز (۲) و یا عدم تطبیق موقعیت پدال گاز (۱) و عدم تطبیق موقعیت پدال گاز (۲) را تشخیص دهد، سیستم کد خطای P۲۱۰۶ را نمایش می دهد.

- ۳- زمانی که سویچ از حالت ACC به ON می رود و سیستم اتصال کوتاه یا مدار باز سنسور دریچه گاز را تشخیص دهد، کد خطای P۲۱۱۰ ظاهر می شود.
- ۴- هنگامی که سیستم کد خطای P۰۰۶۸، P۲۱۰۶، P۲۱۱۶ را تشخیص دهد، دریچه گاز در حالت محافظتی کار می کند، بنابراین موتور به حالت "Follow me home" می رود و توان خروجی موتور محدود می شود. در حالت دور آرام، این حالت نشان می دهد که خودرو می تواند حرکت کند اما کنترل آن و از شیب بالا رفتن دشوار خواهد بود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ولتاژ باتری را بررسی کنید. ولتاژ = ۱۱.۷ - ۱۴.۷	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	باتری را تعویض یا شارژ کنید.
۱	کد خطا را بخوانید	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های A/۳s، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ۲ بروید.	سایر سیستم ها کد خطا ندارند.	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.
۲	خواندن داده ها	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و مقدار باز شدن دریچه گاز را به هنگام فشردن پدال گاز بررسی کنید. راهنما: باز بودن دریچه گاز باید با فشردن پدال گاز افزایش یابد.	به مرحله ۳ بروید.	خرابی و آسیب دیدگی سنسور پدال گاز	سنسور را تعویض کنید.
۳	سنسور اکسیژن جلو و دسته سیم آن را بررسی کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل



			در حالت سوئیچ OFF، منفی باتری را جدا کنید. سنسور اکسیژن جلو را باز کرده و از نظر ظاهری بررسی کنید که آیا کربن روی سطح سنسور وجود دارد یا خیر. بررسی کنید که آیا رنگ آن سفید یا سیاه شده یا خیر.	
سنسور اکسیژن جلو را تعویض کنید و سوخت را تعویض کرده و باک را تمیز کنید.	سنسور اکسیژن جلو کربن گرفتگی دارد و سفید شده است.	به مرحله ی ۲ بروید.		
دستورالعمل	خراب	نرمال	سنسور پدال گاز و دسته سیم آن را بررسی کنید.	۴
			***** کپی مشابه	
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی دریچه گاز	۵

	دریچه گاز را از نظر عملکرد، کثیفی و ... بررسی کنید.	به مرحله ۶ بروید.	خرابی دریچه یا کربن زدگی آن	دریچه را تعویض کرده و یا تمیز کنید.
۶	بررسی دریچه گاز برقی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دریچه ی گاز را تعویض کرده و تست جاده بگیرید. دوباره عیب یابی کرده و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا کد خطا پاک شده یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خطا هنوز وجود دارد.	دریچه ی گاز را تعویض کنید.
۷	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۳۶- خطا و خرابی مدار پدال گاز الکترونیکی

- P2122 - مدار ۱ سنسور موقعیت دریچه گاز الکترونیکی ولتاژ کم دارد.
- P2123 - مدار ۱ سنسور موقعیت دریچه گاز الکترونیکی ولتاژ بالا دارد.
- P2127 - مدار ۲ سنسور موقعیت دریچه گاز الکترونیکی ولتاژ کم دارد.
- P2128 - مدار ۲ سنسور موقعیت دریچه گاز الکترونیکی ولتاژ بالا دارد.
- P2138 - سنسور پدال گاز برقی (موقعیت پدال گاز) ۱ و ۲ خطای مربوطه دارد.

تشریح کد خطا

- ۱- در سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز، سنسور موقعیت پدال گاز اطلاعات را به مازول کنترل دریچه گاز به صورت سیگنال الکتریکی انتقال می دهد که این اطلاعات به عنوان یک مرجع برای عملگر دریچه گاز بوده تا باز بودن دریچه گاز را کنترل کند.
- ۲- برای امنیت سیستم، سنسور موقعیت دریچه گاز به صورت تنظیم سنسور دویل بوده و نوع آن از نوع مقاومت لغزشی است.
- ۳- دلایل بروز خطا شامل اتصال باز موقعیت دریچه گاز، خرابی سنسور و ECU و... می باشد.



شرایط وقوع خطا DTC

- ۱- وقتی که موتور کار می کند، اگر ECM تشخیص دهد که مقدار سیگنال مدار ۱ سنسور APS کمتر از ۳.۵٪ است، کد خطای P۲۱۲۲ ظاهر می شود. اگر ECM تشخیص دهد که مقدار سیگنال مدار ۱ سنسور APS بالاتر از ۹۷.۵٪ است کد خطای P۲۱۲۳ آشکار می شود.
- ۲- وقتی که موتور کار می کند، اگر ECM تشخیص دهد که مقدار سیگنال مدار ۱ سنسور APS کمتر از ۳.۵٪ است، کد خطای P۲۱۲۲ ظاهر می شود. اگر ECM تشخیص دهد که مقدار سیگنال مدار ۱ سنسور APS بالاتر از ۹۷.۵٪ است کد خطای P۲۱۲۳ آشکار می شود.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ولتاژ باتری را بررسی کنید. ولتاژ = ۱۱.۷ - ۱۴.۷	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	باتری را تعویض یا شارژ کنید.
۱	بررسی مدار سنسور موقعیت دریچه گاز	نرمال	خراب	دستورالعمل
	***** مشابه دارد			
۲	خواندن داده ها	نرمال	خراب	دستورالعمل

سنسور را تعویض کنید.	خرابی و آسیب دیدگی سنسور پدال گاز	به مرحله ۳ بروید.	دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل کنید و مقدار باز شدن دریچه گاز را به هنگام فشردن پدال گاز بررسی کنید. راهنما: باز بودن دریچه گاز باید با فشردن پدال گاز افزایش یابد.	
دستورالعمل	خراب	نرمال	بررسی و تعویض	۳
دنبال خطا در جای دیگری بگردید.	خطا هنوز وجود دارد.	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	

۳۷ - فرسودگی سنسور اکسیژن یا زیاد شدن نسبت هوا به سوخت.

P۱۱۶۷ - افزایش سوخت سنسور اکسیژن جلو برای قطع سوخت در حالت شتاب گیری منفی.

P۱۱۷۱ - رقیق سازی سنسور اکسیژن جلو در حالت افزایش سوخت برای شتاب گیری

P۲۱۸۷ - سیستم سوخت رقیق در شرایط دور آرام

P۲۱۸۸ - سیستم سوخت غلیظ در شرایط دور آرام

P۲A۰۱ - پاسخ دیر سنسور اکسیژن عقب برای قطع سوخت در حالت شتاب منفی

تشریح کد خطا

۱- اصلاح سوخت اشاره به ECM می کند که سوخت دریافتی را با افزایش و کاهش زمان انژکتورها

کنترل می کند که به موتور اجازه می دهد که نسبت هوا به سوخت بهینه را به دست بیاورد.

۲- نسبت هوا به سوخت خیلی غلیظ به این معناست که سوخت داده شده توسط سیستم سوخت

رسانی بسیار زیاد است و نسبت هوا به سوخت رقیق به این معناست که مقدار سوخت داده شده بسیار کم است.



شرایط وقوع خطا

۱- وقتی که سیستم خطای P۰۱۰۶، سنسورهای MAP، CTS، TPS، P۰۱۷۱، P۰۱۷۲، انژکتور، احتراق ناقص، سنسور موقعیت میل لنگ، سیستم جرقه، سیستم کنترل دور آرام، شیر برقی کنیستر و یا سایر کدهای خطای مربوطه را نداشته باشد و دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۷۵ درجه سانتی گراد باشد و زمان روشن بودن موتور بالاتر از ۶۰ ثانیه باشد، اگر ECM تشخیص دهد که ولتاژ سیگنال سنسور اکسیژن بالاتر از ۰.۵۵۷ است (در حالتی که موتور در حال قطع سوخت است DFCO) سیستم کد خطای P۱۱۶۷ را نمایش می دهد. وقتی که موتور به حالت افزایش توان PE می رود و نسبت هوا به سوخت کمتر از ۱۳.۵ باشد، اگر ECM تشخیص دهد که ولتاژ سیگنال سنسور اکسیژن بالاتر از ۰.۳۵۷ است کد خطای P۱۱۷۱ ظاهر می شود.

۲- وقتی که موتور در دور آرام باشد، فشار جو بالاتر از ۷۲KPA، دمای هوای ورودی بالاتر از ۷°C و ولتاژ باتری بالاتر از ۱۱V باشد، اگر ECM تشخیص دهد که مقدار افزودن سوخت کمتر از ۰.۷ است، کد خطای P۲۱۸۸ نمایش داده می شود.

۳- هنگامی که خطای P۱۱۶۷، P۱۱۷۱، P۲۱۸۷، P۲۱۸۸ نمایش داده می شود، ECM عیب یابی کاتالیست را غیر فعال کرده و کنترل حلقه بسته سوخت را متوقف می کند.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	دستورالعمل	دستورالعمل	
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر.	به مرحله ی ۱ بروید.	خطا در سنسور و یا عملگر دیگری است.
۱	بررسی فیلتر هوا	نرمال	خراب
	دستورالعمل	دستورالعمل	
	فیلتر را از نظر گرفتگی بررسی کنید.	به مرحله ی ۲ بروید	فیلتر هوا گرفته است.
۲	بررسی سیستم ورود هوا	نرمال	خراب
	دستورالعمل	دستورالعمل	
	موتور را روشن کرده و سیستم هوای ورودی را از نظر نشتی بررسی کنید.	به مرحله ی ۹ بروید.	نشتی هوا از سیستم هوای ورودی
۳	بررسی شمع	نرمال	خراب
	دستورالعمل	دستورالعمل	
	شمع ها را باز کنید. دهانه ی شمع ها را از نظر نرمال بودن بررسی کنید.	به مرحله ی ۲ بروید.	فاصله دهانه ی شمع ها خیلی زیاد است.
۴	بررسی کوئل جرقه	نرمال	خراب
	دستورالعمل	دستورالعمل	
	شمع جرقه را تعویض کنید.		

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	
	کوئل را باز کرده و شمع جرقه ی قبلی را با شمع نو عوض کنید. بررسی کنید که آیا شمع جرقه عادی می زند و کوئل جرقه تولید می کند یا خیر.	به مرحله ی ۳ بروید.	خرابی کوپا جرقه کوئل را تعویض کنید.
۵	بررسی تسمه تایم	نرمال	خراب دستورالعمل
	تسمه را از نظر شل شدن، خرابی دندانه ها و فرورفتگی و لب پریدگی دنده ها بررسی کنید.	به مرحله ی ۴ بروید.	خرابی در مجموعه ی تایمینگ زنجیر تایم را با نمونه جدید تعویض کنید.
۶	بررسی تایمینگ سوپاپ ها	نرمال	خراب دستورالعمل
	تایمینگ سوپاپ ها را از نظر صحت بررسی کنید.	به مرحله ی ۵ بروید.	خرابی در مجموعه ی تایمینگ تایم سوپاپ ها را دوباره نصب کنید.
۷	بررسی فشار سیلندر	نرمال	خراب دستورالعمل
	تستر فشار را نصب کرده و فشار هر سیلندر را از نظر نرمال بودن بررسی کنید.	به مرحله ی ۶ بروید.	ایراد در فشار سیلندرها این ایراد را برطرف کنید.
۸	بررسی سیستم سوخت رسانی	نرمال	خراب دستورالعمل
	موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی نرمال است یا خیر.	به مرحله ی ۷ بروید.	خرابی فشار سیستم سوخت رسانی را مونتاز و دمونتاز کنید و عیب را برطرف کنید.
۹	بررسی انژکتور	نرمال	خراب دستورالعمل
	انژکتور را باز کرده و آن را به دستگاه تست انژکتور وصل کنید. بررسی کنید که آیا عملکرد انژکتور نرمال است یا خیر.	به مرحله ی ۸ بروید.	خرابی انژکتور تعویض انژکتور معیوب
۱۰	بررسی و تعویض	نرمال	خراب دستورالعمل
	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	ECU را تعویض کنید.	خطا هنوز وجود دارد. دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۳۸- اختلاف سیستم موقعیت میل لنگ



P1۳۳۶ - خطای ۵۸ دندان تعریف نشده

تشریح کد خطا

- ۱- وقتی که خطای سنسور دما، موقعیت دریچه گاز، سنسور موقعیت میل لنگ، سنسور سرعت خودرو، انژکتور، سیستم جرقه و یا سایر کد خطاها را نداشته باشد و دمای مایع خنک کاری بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد باشد و زمان کار کردن موتور بیش از ۱۰ ثانیه باشد و پیغام تعریف دندان مشخص شود، کد خطای P1۳۳۶ ظاهر می شود.
- ۲- واحد کنترل الکترونیکی، سنسور موقعیت میل لنگ و غیره را تعویض کرده و فرآیند تعریف دندان را اجرا کنید.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر.	خطا موقت است	در صورت مشاهده خطای مرحله ۱ بروید	کانکتور سویچ ترمز را از نظر شل شدن و خوردگی دسته سیم ها بررسی کنید.
۱	اجرا کردن پیغام تعریف دندان	نرمال	خراب	دستورالعمل
	خودرو را روشن کرده تا دما به ۶۰ درجه برسد. پس از اینکه خودرو بیش از ۱۰ ثانیه روشن ماند و سایر بارها از روی موتور برداشته شد، دستگاه عیب یاب پیغام تعریف دندان را می دهد. سریعا پدال گاز را فشرده و نگه دارید. سپس ECM پیغام تعریف دندان را می دهد. موتور از دور ۱۳۰۰ تا ۴۵۰۰ چند بار می رود و در دور ۴۵۰۰ نوسان کرده و عمل تعریف تمام می شود.	بررسی ECM	خطا وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگر بگردید.

۳۹- خرابی (خطای) ارتباطی CAN

U۰۰۰۱ - خرابی شبکه CAN

U۰۰۷۳ - خاموش بودن باس CAN

قطع ارتباط ECU - U۰۱۲۱ با ماژول ABS

قطع ارتباط ECU - U۰۱۴۰ با ماژول کنترل بدنه (BCM)

قطع ارتباط ECU - U۰۱۵۱ با ماژول کنترل کیسه هوا

تشریح کد خطا

۱- اگر واحد کنترل الکترونیکی تشخیص دهد که باس خاموش شده است و یا پیغامی از نودها (گره ها) دریافت نکند، چنین کد خطایی نمایش داده می شود. دلایل بروز خطا عبارت اند از خرابی کابل ارتباطی شبکه CAN، خرابی ECM - تبدیل.

مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی	دستورالعمل
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب
	دستگاه اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و کد خطا را خوانده و بعد پاک کنید. موتور را دوباره روشن کرده و تست جاده بگیرید. در حالت های مختلف موتور را تست کنید. دوباره کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا سنسور یا عملگر دیگری خطا دارد یا خیر.	به مرحله ی ۱ بروید	ولتاژ باتری در حد مجاز نیست.
۱	سیستم های کنترلی مرتبط را بررسی کنید	نرمال	خراب
	اسکنر عیب یاب را به خودرو متصل کنید و به قسمت خطای مربوط به سیستم کنترل وارد شوید. کد خطا را بخوانید و ببینید که آیا DTC دوباره قابل خواندن است یا خیر.	به مرحله ۲ بروید.	کد خطا وجود دارد.
۲	ارتباط شبکه CAN بین ECU و سایر کنترل یونیت ها را بررسی کنید.	نرمال	خراب
			دستورالعمل



			در حالت سوییچ OFF کابل منفی باتری را جدا کنید. کانکتور E۰۱B از واحد کنترل الکترونیکی و کانکتور پشت آمپر ۱۰۷ و کانکتور ۱۲ از F BCM را جدا کنید. مقاومت بین سیم ارتباطی پشت آمپر و ECU را بررسی کنید. همچنین ارتباط بین ECU و ECU را با ***** پشت آمپر بررسی کنید. مسیر ارتباط شبکه CAN را از نظر اتصال کوتاه، باز به تغذیه یا بدنه بررسی کنید.	
۳	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
		واحد کنترل الکترونیکی مربوطه را تعویض کنید. دوباره دستگاه زده و کد خطا را بخوانید.	تعویض واحد کنترل الکترونیکی معیوب	خطا هنوز وجود دارد. به مرحله ۴ بروید.
۴	بررسی و تعویض	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU	ECU را تعویض کنید	خطا هنوز وجود دارد.	دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

۴۰- خطای ایموبلایزر

P۰۶۲۳ - عدم تعریف ایموبلایزر

U۰۱۶۷ - عدم پاسخگویی ایموبلایزر (C۱۶۷)

U۰۴۲۶ - عدم پاسخگویی ایموبلایزر (C۴۲۶)

تشریح کد خطا


مراحل	موارد بررسی	نتایج بررسی		
۰	اقدام مقدماتی	نرمال	خراب	دستورالعمل
	بررسی ولتاژ باتری ولتاژ = $14.7 - 11.7$	به مرحله ۱ بروید.	ولتاژ در حد مجاز نیست.	باتری را شارژ کرده و یا تعویض کنید.
۱	کد خطا را بخوانید.	نرمال	خراب	دستورالعمل
	اسکنر عیب یاب را متصل کرده و کد خطا را خوانده و پاک کنید. موتور را روشن کرده و تست جاده بگیرید. دوباره کد خطا را بخوانید و خرابی کنترل یونیت های A/۳s، موتور و سایر واحد های کنترل را بررسی کنید.	اگر در سایر سیستم ها کد خطا وجود داشت به مرحله ی ۲ بروید.	سایر سیستم ها کد خطا ندارند.	برق تغذیه ی ECU را بررسی کنید. ECU را در صورت نیاز تعویض کنید و مرحله ی ۴ را اجرا کنید.
۲	بررسی سیستم PEPS (RKE)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	دستگاه را متصل کرده و به قسمت PEPS وارد شوید سپس کد خطا را بررسی کنید.	به مرحله ۳ بروید.	با خروجی DTC	متناسب با راهنمای DTC عیب یابی کنید.
۳	تعریف ریموت کنترل	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ریموت را تعریف کرده و بررسی کنید که کد خطا وجود دارد یا نه	به مرحله ۴ بروید.	خرابی ریموت	تعویض دوباره ریموت
۴	تعریف ضد سرقت ECM	نرمال	خراب	دستورالعمل
	ECU سیستم PEPS را دوباره تعریف کنید و بررسی کنید که کد خطا وجود دارد یا نه.	به مرحله ۵ بروید.	-	-
۵	سیم پیچ ایموبلایزر را چک کنید.	نرمال	خراب	دستورالعمل



			کانکتور کویل ایموبلایزر ۱۴۹ را جدا کنید.	
	خرابی سیم پیچ ضد سرقت	به مرحله ۶ بروید.	می توانید کانکتور ۱۲ سیستم PEPS را جدا کنید. مقاومت بین پایه ۱ و ۴ از ۱۴۹ و ۱ و ۲ از ۱۲۹ را بررسی کنید.	
	سوئیچ را به صورت کامل عوض کنید.			
۶	بررسی و تعویض (PEPS/RKE ECU)	نرمال	خراب	دستورالعمل
	خطا و خرابی PEPS/RKE ECU	به مرحله ۸ بروید.	ECU PEPS/RKE را تعویض و تست جاده بگیرید. دوباره عیب یابی کنید، DTC را چک کرده و بررسی کنید که DTC و سایر خطاها رفع شده اند یا نه	
	تعویض			
۹	بررسی و تعویض ECU	نرمال	خراب	دستورالعمل
	خطا هنوز وجود دارد.	ECU را تعویض کنید	ECU را تعویض کرده و تست جاده بروید. دوباره عیب یابی کرده و خطا را خوانده و پاک کنید و بررسی کنید که آیا خطا وجود دارد یا خیر	دنبال خطا در جای دیگری بگردید.

ماژول کنترل الکترونیکی (ECM)

۱- نمای قطعه



۲- تعویض

توجه:

پس از تعویض و جایگزینی ECU (ECM) موتور، دستگاه عیب یاب را متصل کنید و رای تعریف ECU از طریق اسکنر عیب یاب کد VIN را وارد کنید.

a- سویچ را در حالت off قرار دهید.

b- کابل منفی باتری را جدا کنید.

توجه:

در هنگام قطع و وصل باتری، سویچ را بسته و تمام چراغ ها را خاموش کنید و مهره سرباتری منفی را شل کنید.....

c- درب داشبورد را باز کنید.

d- کانکتور ECU را جدا کنید.

توجه:

پس از قطع کانکتور، کانکتور را از نظر گرد و غبار، آب و سایر ناخالصی ها بررسی کنید.

e- ۴ عدد پیچ نگهدارنده ECM را باز کنید.

f- ECM را خارج کنید.

توجه:

پس از دمونتاز ECM، آن را با آب در تماس قرار ندهید، در هنگام دمونتاز ECM، با دقت آن را حمل کنید.

ECM را در خلاف مراحل باز کردن ببندید.

گشتاور: $8\text{N}\cdot\text{m}$ - $12\text{N}\cdot\text{m}$

توجه:

در حین نصب از مراقبت های الکترواستاتیکی منابع بهره بگیرید.